

CLH - WIN S szélesebbesség jelző

Ezt a készüléket olyan helyre kell felszerelni, ahol érzékelni tudja a szél jelenlétét, tehát nem olyan helyekre, amelyeket falak vagy kiálló részek árnyékolnak.

A telepítéshez három csavarral rögzítse a rögzítőlemezt, majd helyezze be a szélesebbesség-jelzőt a csúszásvezetőkbe, és csatlakoztassa a vezérlőegységhez.

A kábelezésnél nem szükséges semmilyen polaritást betartani; minden esetben ajánlatos a vezérlőegység műszaki utasításait követni.

Könnyen telepíthető és vezérelhető, a kiváló és elegáns rendszer a napellenző védelmére, ha a szél meghaladja a beállított küszöbértéket, a bezárja/felhúzza a napellenzőt.

Ez az érzékelő egy fix részből (egy speciális tartóra szerelt elektronikát tartalmazó burkolat) és egy mozgatható részből (3 lapátos forgó tengely) áll. A készüléket olyan helyre kell felszerelni, ahol a szélerősséget mérni lehet, tehát nem a falak vagy egyéb védelmet nyújtó elemek mögé.

Az érzékelő felszereléséhez rögzítse a megfelelő rögzítőlemezt 4 csavar és a fali dübelek segítségével, majd rögzítse az anemométert a speciális vezetőbe csúsztatva.

Végül csatlakoztassa a vezérlőegységhez.

A kábelezésnél nem szükséges a polaritást betartani; minden esetben ajánlatos a vezérlőegység műszaki utasításait követni.