

HS-YA-M1-Outdoor-WF Kártyaolvasós kódzár



Technikai paraméterek

Tápfeszültség:	12-16Vdc
Áramfelvétel:	max. 100mA
Kontaktus:	30V 1A
Tárolt felhasználók:	4000db
Olvasási távolság:	1-5cm
Kártyatípus:	125KHz EM
Tömeg:	300g
Működési hőm.:	-20...+70°C
Páratartalom:	20-80%
Gyári mesterkód	123456
Gyári kontaktus idő	5mp
Védettség	IP65

Bekötés:

Piros:	+12V
Fekete	GND
Kék	Nyomógomb
Sárga	Belső nyitógomb
Szürke	Csengő
Lila	Csengő
Zöld	WG26 DATA0
Fehér	WG26 DATA1
Barna	Relé NC
Narancs	Relé C
Rózsaszín	Relé NO

Programozás:

Bekapcsolás után a CARD felirat színei és jelentése:

Lassú villogó vörös	Alaphelyzet
Folyamatos vörös	Programozói módban van
Folyamatos zöld	engedélyezett belépés
Gyors zöld villogás	kártya és kód bevitelére vár, tanítási folyamatok közötti jelzés.

Hangjelzések:

1 rövid sípszó	érvényes bevitel
3 rövid sípszó	érvénytelen bevitel
1 hosszú sípszó	programozás sikeres
folyamatos hosszú sípszó	alaphelyzetbe hozás eseménye
folyamatos szaggatott	leszerelés elleni védelem aktív

Programozás: alap mesterkód: 123456

Mesterkód megváltoztatása:

régi mesterkód # 0 új mesterkód # új mesterkód még egyszer

Kártya hozzáadása:

mesterkód # 1 <kártyaolvasás> <következő kártya>...<>...<utolsó kártya>

Minden adat törlése:

mesterkód # 40 0000

Tanítási módok:

PIN kód hozzáadása:

mesterkód # 22 <PIN>

Kártya hozzáadása a kártyán lévő számsorral:

mesterkód # 23 <kártyaszám beütése>

Több kártya hozzáadása az első kártyán lévő induló számsorral:

mesterkód # 24 < első kártyaszám> kártya darabszám (4 digit)#

itt sorrendben egyesével növekvő számok esetén működik

Kártya és PIN kód hozzáadása: ez csak a kártya és PIN kód funkcióban használható:

mesterkód # 3 <kártya olvasása> PIN kód (4 számjegy)

Törlési módok:

Egy felhasználói kártya törlése kártyával:

mesterkód # 41 <kártyaolvasás> <köv. kártya>...<>...<utolsó törölni kívánt kártya>

Egy felhasználói kártya törlése felhasználói sorszámmal:

mesterkód # 42 <kártyaolvasás> <köv. kártya>...<>...<utolsó törölni kívánt kártya>

A felhasználói sorszám automatikusan növekszik, amikor a tanítás megtörténik, csak abban az esetben használja, ha biztosan tudja a sorszámot.

Egy felhasználói kártya törlése kártya sorszámmal:

mesterkód # 43 kártyán lévő szám <köv. kártya száma>...<>...<utolsó törölni kívánt kártya száma>

PIN kód törlése:

mesterkód # 44 PIN kód

Összes PIN kód törlése:

mesterkód # 45 1111

Egyéb funkciók védelem:

Leszerelés elleni védelem bekapcsolása:

mesterkód # 7 03 # A falról történő elemelés esetén szaggatottan sípol.

Leszerelés elleni védelem kikapcsolása:

mesterkód # 7 04

Hibás PIN vagy kártya elleni védelem bekapcsolása:

mesterkód # 7 02

Hibás PIN vagy kártya elleni védelem bekapcsolása:

mesterkód # 7 01 # 5 percre letilt 10 hibás kártya vagy PIN bevitele után.

Működési mód beállítása:

mesterkód # 6 XX

XX az alábbi két szám

01 csak kártya

02 Kártya vagy kód

03 kártya és kód

04 W26 segédolvasóként üzemel.

Relé működési idő:

mesterkód # 5 XX

00-99 adható 00 esetén 0,2mp impulzus idő lesz.

Háttérfény:

mesterkód # 8 XX

01-be, 02-ki, 03-auto-10mp minden hozzáéréskor

Gyári beállítások visszaállítása:

mesterkód # 8 99

a kártyák és kódok nem törlődnek!

Mesterkártya készítése: A reláció jelek közé írt művelet a kártya felmutatása.

#mesterkód # 91 <tanítókártya > <törlőkártya> #

A mester és törlő kártyák új kártyákkal felülírhatók, nem törölhetők!

Mesterkártyák használata:

Új kártya feltanítása:

<Mester tanító> <új kártya> <Mester tanító>

Meglévő kártya törlése:

<Mester törlő> <törölni kívánt kártya> <Mester törlő>

Összes felhasználó törlése:

<Mester törlő><Mester tanító> <Mester törlő>

PIN-kód csere (kártya+PIN működés esetén):

A kártya lehúzást követően a kezelő kéri a helyes PIN kódot. A PIN beütése után 5mp-en belül nyomja le a # gombot hosszan, amíg a CARD felirat zölden nem villog.

Üsse be: ÚJ PINKÓD # ÚJ PINKÓD #

A kezelő alaphelyzetbe hozása mesterkód visszaállítása:

Kapcsolja le a kezelőről a tápfeszültséget.

Szerelje le a falról, és szedje szét, 6db csavar tartja körbe a kezelőt.

Óvatosan vegye le a hátlapot, majd fordítsa ki. Nem kell a vezetékek csatlakozóját lehúzni.

A panel sarkában egy JUMPER tűskesort talál, helyezze át a JUMPERT a 2-3 állásba.

Kapcsolja be a kezelőt, az háromszor sípol, és zölden villog.

Ha szeretne most Mester tanító és mester törlőkártyát készíteni, akkor először a tanító majd másodszor a törlő kártyát mutassa fel.

Várja meg ezt a műveletet, majd vegye le a tápfeszültséget ismét.

Helyezze vissza a JUMPERT az 1-2-es állásba, majd szerelje össze.

A kezelőben ismét gyári PIN kód lesz.