

fit-tx433 adóegység

- műszaki útmutató -

1. Biztonsági figyelmeztetések

Figyelem! A helytelen szerelés ill. üzemeltetés komoly baleseteket és károkat okozhat! A helyes szerelés ill. üzemeltetés érdekében feltétlenül be kell tartani az összes utasítást!

1. Az itt tárgyalt elektronikus adóegység csak a hozzávaló elektronikus vevőegységgel használható.
2. Beüzemeléskor a vevőegység leírásában közölt biztonsági utasítások betartása kötelező, kiemelt figyelemmel a következőkre:
3. A szerelő a végfelhasználó részére köteles oktatást tartani (szóban és írásban) a berendezés használatáról, a lehetséges veszélyforrásokról és az esetleges meghibásodás kialakulását elkerülő rutinvizsgálatokról.
4. Az adóegységet a gyerekek által nem elérhető ill. nem hozzáférhető helyen kell tárolni.
5. A vezérlési műveletek (pl.: nyitás, zárás) kizárólag akkor hajthatóak végre, amikor a vevőegység által kapcsolt berendezésekre való teljes rálátás biztosított, a berendezés közelében nem tartózkodik senki ill. a berendezés üzemi állapotba hozásával személyi sérülés ill. tárgyi, vagyoni kár nem keletkezhet.
6. Használat során különösen ügyelni kell a véletlen működtetések elkerülésére (pl.: zsebben hordás esetén), melyek beláthatatlan következményekkel bírhatnak.
7. A gyártó nem vállal felelősséget az olyan esetleges károkért, amelyek az érvényben lévő biztonsági előírások be nem tartásából, ill. a vezérlés és kiegészítői nem megfelelő szereléséből, beállításából, karbantartásából, üzemeltetéséből származik!

Figyelem! Nem vállalunk felelősséget olyan eredetű károkért, mely a fenti utasítások ill. a jelenleg érvényben lévő biztonsági előírások be nem tartásából származik! Ezen pontok figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnését vonhatja maga után!

2. Felépítés, működés



- 1: Adásjelző LED
2: Működtető nyomógombok

1: Adásjelző LED

Az adásjelző LED tájékoztatást ad az adóegység aktív állapotáról.

2: Működtető nyomógombok:

A gombokkal végezhetők az azokhoz előzőleg hozzárendelt funkciók aktiválása (az adóegység minden egyes nyomógomjához különböző funkciók rendelhetők a vevőegység(ek) betanítása során)

3. Használat, karbantartás

- Az adóegység 23A jelű 12V-os elemmel üzemel, melynek lemerülését a következő jelek mutat(hat)ják: csökkent hatótáv, adásjelző LED (1) villogása. Ebben az esetben a hátlapon található két csavar eltávolítása után az elemcsere kellő gondossággal és körültekintéssel elvégezhető.

4. Műszaki adatok

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tápfeszültség: | 12Vdc |
| Csatornák száma: | 4db |
| Max. teljesítmény felvétel: | 0,1W |
| Rádióadó frekvencia: | 433,92MHz |
| Elem típusa: | 23A 12V |
| Megengedett hőmérséklet tartomány: | 0-40°C |