



Megjegyzések:

Vastag keretben jelöltük a gombok és relék alapértelmezett beállítását.
<i>A SHIFT funkció mindig az adó D gombjával működik!</i>
További információ : GardenGate Kft 256-1634

Működtetni kívánt gomb:

VEZÉRLÉSEK				
	nagykapu	kiskapu	világítás (csak + típusnál)	vezérléseknél nincs
	SLAVE 1, 2, 3, 4 1. relé	SLAVE 2, 3, 4 2. relé	SLAVE 3, 4 3. relé	SLAVE 4 4. relé
A	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led egyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "A" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led kétszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "A" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led háromszor felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "A" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led négyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "A" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
B	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led egyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "B" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led kétszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "B" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led háromszor felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "B" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led négyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "B" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
C	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led egyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "C" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led kétszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "C" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led háromszor felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "C" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led négyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "C" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
D	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led egyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "D" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led kétszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "D" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led háromszor felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "D" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led négyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "D" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
E	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led egyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "E" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led kétszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "E" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led háromszor felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "E" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led négyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "E" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
F	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led egyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "F" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led kétszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "F" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led háromszor felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "F" gombját. A hozzárendelés megtörtént.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led négyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és nyomja meg a távirányító "F" gombját. A hozzárendelés megtörtént.
Hozzárendelés megszüntetése	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led egyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és várjon 10 másodpercet. A hozzárendelés megszűnt, most az 1. relé nem reagál távirányító jelzésére.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led kétszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és várjon 10 másodpercet. A hozzárendelés megszűnt, most az 2. relé nem reagál távirányító jelzésére.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led háromszor felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és várjon 10 másodpercet. A hozzárendelés megszűnt, most a 3. relé nem reagál távirányító jelzésére.	Nyomja a "Tanit/Töröl" gombot, amíg a led négyszer felvillan majd elalszik. A "Tanit/Töröl" gombot engedje el, és várjon 10 másodpercet. A hozzárendelés megszűnt, most a 4. relé nem reagál távirányító jelzésére.