

SELTİ – SL/C127

A SELTI SL/C127 telefonközpont használati útmutatója

Két városi vonal, hat belső telefon

1. Általános bevezető

A C127 telefon központ lehetővé teszi, hogy két városi vonalat és hat darab kétvezetékes, dekadikus vagy multifrekvenciás szelektív BCA telefonkészüléket összekössünk. Bármelyik belső egység lehet speciális telefon (ld. az ábrán a *-gal jelölt készüléket) vagy külön képi kijelző, amelyeket cégünk bocsát rendelkezésre, s melyeken 8 LED jeleníti meg a telefonkészülék állapotát.

(ld. az ábrát)

(az ábra felirataival baloldalt, fentől lefelé: 2 városi vonal; hangszóró; * 2-es belső telefon; 4-es belső telefon; 6-os belső telefon; jobboldalt, fentől lefelé: 220 V tápfeszültség; kaputelefon; 1-es belső telefon; 3-as belső telefon; 5-ös belső telefon.

2. Az központ leírása

A burkolatot nem kell kinyitnunk, minden csatlakoztatás a hátsó részen történik, ahol a következőket találjuk:

- Két pár csatlakozó a városi vonal bemenetéhez (L1-L2)
- Hat pár csatlakozó a telefonokhoz (I1-I2-I3-I4-I5-I6)
- Két csatlakozó a speciális telefonok vezérléséhez (S1-S2) (választható)
- Két csatlakozó az ajtónyitóhoz (NA-CO) (választható)
- Négy csatlakozó a kaputelefonhoz (RG-GN-RX-TX) (választható)

(A kép jobb oldalán fentől lefelé: a falhoz erősítésre szolgáló akasztók; ON állapotot jelző fény; 200 mA-s biztosítékok; ON/OFF kapcsoló; a kép alján: csatlakozóaljzat - ez lejjebb részletezve; 220 Vac kábel;

A csatlakozóaljzat részletezése: L1: 1-es városi vonal; L2: 2-es városi vonal; I1-I6: 1-6-os belső telefon; külön kérhető csatlakozóaljzat: A speciális telefonok LED-jeinek kontrollja: S1 +, S2 -; ajtónyitó: NA normál nyitott érintkező, CO: közös; kaputelefon: RG: a kaputelefon csörgése, GN: föld, RX: fogadás, TX: átadás)

3. Installáció

A városi vonalat és a belső telefonokat a következőképpen csatlakoztassuk:

1. A csatlakozóaljzatokat erőteljesen húzzuk ki a helyükre.

2.* Kössük össze a városi vonalakat az L1 és L2 sorkapoccsal a mellékelt ábra szerint. (ld. még a csatlakozóaljzat részletes rajzát a 3. oldalon.)

* Kössük össze a belső telefonokat az I1-I2-I3-I4-I5-I6-os csatlakozópárokkal.

* Illesszük vissza a csatlakozókat a helyükre a lefelé forgatott csavarokkal és a városi vonalakat a megfelelő érintkezőkhöz.

3. A két mellékelt csavart erősítsük a falra, egymástól 95 mm távolságra és 6 mm furattal. Függesztjük fel az központot a csavarok segítségével oly módon, hogy a kábeleket a készülék takarja.

4. Nyomjuk a dugót egy 220 V-os váltóáramú konnektorba, és adjunk feszültséget a kapcsológombbal.

5. Helyezzük működésbe az központot: az 1-es sz. telefonon nyomjuk le a 8 8 8 9 9 8 8 számokat, miközben az összes többi telefon le van téve.

4. A funkciók jellemzői

A C127 az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1. Belépés a programozásba (888)
 2. A bejövő (991N-992N-990N) és a kimeno (931N-930N-921N-922N-920N) vonalak kiosztása
 3. Személyes várakozás (0)
 4. Hívás és hallgatás ROOM monitor által (93N)
 5. Általános hívás (92)
 6. Beérkező külső hívások
 7. Kimeno külső hívások (0)
 8. Kaputelefon (7) és ajtónyitó (1) (választható)
 9. Konferencia (NM9-M9)
 10. Becsatlakozás (81)
 11. Belső hívás (N)
 12. A programozás megmarad áramkimaradás esetén is
 13. Várakozás közbeni zene beépített CHIP-rol
 14. "Ne zavarj" ON/OFF (91-90)
 15. A városi vonal várakoztatása egy új bejövő hívásra való válaszadás közben
 16. A foglalt külső vonal eljegyzése sürgősen hangjelzéssel (00)
 17. A foglalt belső telefon eljegyzése sürgősen hangjelzéssel (1N1N)
 18. A kimeno városi és távolsági hívások programozása (971N-970N)
 19. A csengőberendezés programozása ON/OFF (981-980)
 20. Általános újraállítás (reset) a belső telefonhasználó részéről (999)
 21. Teljes újraállítás (reset) az operátor részéről (9988)
 22. A környező hangok érzékelése ROOM monitor által (939)
 23. A várakozó partnerek újrahívása (0)
 24. Eltérő csörgés külső és belső hívások esetén
 25. "Kövess engem" (94N-940)
 26. Dekadikus vagy multifrekvenciás szelektív (automatikus)
 27. BLACK-OUT szükséghelyzetben is működik
 28. Éjszakai működés (95N-950)
 29. A telefonvállalat speciális szolgáltatásai (8)
 30. Speciális telefonok LED kijelzővel (választható)
 31. A beérkező hívást jelző hang a foglalt belső telefonokon.
 32. Vonaltovábbítás figyelmeztetéssel (N)
 33. Vonaltovábbítás figyelmeztetés nélkül (N)
- N = Belső szám (1-2-3-4-5-6)
M = Második belső szám (1-2-3-4-5-6)

4. A szolgáltatások és programozások táblázata

A beírandó szám és a neki megfelelő funkció

0	Külső vonalat ad
0	Városi vonalat vár
0	Visszaveszi a városi vonalat
0	Belső telefont vár
0	Visszaveszi a belső telefonvonalat

N	Vonaltovábbítás
N	Belso hívás
7	Csatlakozás a kaputelefonhoz
1	Ajtónyitó (csak a kaputelefonnal való kapcsolat alatt)
8	A telefonvállalat szolgáltatásainak aktiválása
9	A külso vonalak cseréje (várakozás/vétel)
00	Külso vonal elojegyzése sürgetéssel
NN	Belso vonal elojegyzése sürgetéssel
80	Városi hívás vétele nem csörög a telefontal
*81	Becsatlakozás
NM9	Konferencia belso telefonálók között
M9	Konferencia egy külso és több belso telefonáló között (ahol N már összekapcsolódott)
-91	"Ne zavarj" SET, csak külso hívások esetén csörög
-90	"Ne zavarj" RESET, mindig csörög
-92	Általános hívás
-939	ROOM monitor ON, környezeti hangok vétele
-93N	ROOM monitor, hívás és hallgatás
888	(X) Belépési kód a programozáshoz
X999	Általános reset a belso telefonhasználó részéről
-X94N	"Kövess engem" ON
-X940	"Kövess engem" OFF
+X981	Csengoberendezés bekapcsolva
+X980	Csengoberendezés, csak külso hívások esetére kikapcsolva
*+X95N	Éjszakai működés ON
*+X950	Éjszakai működés OFF
*+X961N	Távolsági hívásra való alkalmassá tétel
*+X960N	Távolsági hívásra való alkalmatlanná tétel
*+X971N	Városi hívásra való alkalmassá tétel
*+X970N	Városi hívásra való alkalmassá tétel
*+X991N	N csak az 1-es városi vonal hívására tud válaszolni (bemenet)
*+X992N	N csak a 2-es városi vonal hívására tud válaszolni (bemenet)
*+X990N	N mindkét városi vonal hívására tud válaszolni (bemenet)
*+X993N	N a kaputelefon hívására tud válaszolni (bemenet)
*+X994N	N a kaputelefon hívására nem tud válaszolni (bemenet)
*+X931N	N megválaszthatja, hogy 01 és 02-vel melyik külso vonalra megy ki (kimenet)
*+X930N	N a 0-val mehet ki a városi vonalra (kimenet)
*+X921N	N csak az 1-es városi vonalra mehet ki nullával (kimenet)
*+X922N	N csak a 2-es városi vonalra mehet ki nullával (kimenet)
*+X920N	N az első szabad városi vonalra mehet ki nullával (kimenet)
*+X9988	Teljes reset az operátor részéről

* = Csak az 1-es belso telefontal

- = Áramkimaradás esetén törlodik

+ = Nem törlodik ki áramkimaradás esetén

X = Mielott az X-szel jelölt programozási muveleteket megkezdi, írja be a 888-as kódot

N = Belso szám (1-2-3-4-5-6)

M = Második belso szám (1-2-3-4-5-6)

4.1. Belépés a programozásba

A programozás a következoképpen veszi kezdetét:

- 1) Felvesszük a kagylót.
 - 2) 10 másodpercen belül beírjuk a 888-as kódot, majd a kívánt programozás kódját.
 - 3) Megvárjuk a jóváhagyó jelzéseket, majd letesszük a kagylót.
- Minden programozáskor meg kell ismételnünk az 1-2-3-as muveleteket.

4.2. A bejovo és a kimeno vonalak kiosztása

A kiosztás csak az 1-es belso telefontal hajtható végre. A bejovo vonalak kiosztása által meghatározhatjuk, hogy melyik városi vonalra lehet válaszolni az egyes belso telefonokról bejovo hívások esetén. (991N-992N-990N) (ld. A szolgáltatások és programozások táblázatát a 9. oldalon)

A kimeno vonalak kiosztása által meghatározhatjuk, hogy melyik városi vonalat lehet elérni az egyes belso telefonokról, kívülre történő hívások esetén (931N-930N-921N-922N-920N) (ld. A szolgáltatások és programozások táblázatát a 9. oldalon)

4.3. Személyes várakozás (0)

Lehetőségünk van arra, hogy egy külso beszélgetés alatt a készülékünk várja a hívásokat, ha megnyomjuk a 0-t (tartsuk szem előtt, hogy a külso vonal várása közben nem lehet vonalat továbbítani); ha letesszük a telefont, miközben külso vonalat vár, 50 másodperces hibajelzést (kettos csöngést) kapunk; ez idő alatt a külso vonalat újra megkapjuk, ha ismét felvesszük a telefont.

4.4. Hívás és hallgatás ROOM monitor által (93N)

- 1) Felvesszük a kagylót és megvárjuk a folytonos vonalhangot.
- 2) Beírjuk a 93-t, majd a belso telefon számát, ezáltal megteremtjük a kapcsolatot a környezeti hangok vételére beállított telefontal.

4.5. Általános hívás (92)

Írjuk be a 92-es számot. A szabad telefontal ekkor csörögnek, az első, aki válaszol, megkezdi a kommunikációt.

4.6. Beérkezo külso hívások

A beérkezo külso hívások a hagyományos egyszeru csöngést generálják öt másodpercenként (csak a bekapcsolt csengőju telefontal csöngenek); a válaszadáshoz elég felvenni a kagylót.

4.7. Kimeno külso hívások

A kimeno külso hívások csak az erre alkalmassá tett belso telefonokról lehetségesek. (ld. A szolgáltatások és programozások táblázatát a 9. oldalon).

- 1) Felvesszük a kagylót, és beírjuk a 0-t.
- 2) Megvárjuk a központ szabad vonalhangját.
- 3) Beírjuk a kívánt külso telefonszámot.

4.8. Kaputelefon és ajtónyitó (választható)

A kaputelefontal jovo hívás fogadásakor egyetlen, három rövid trillából álló hangjelzés aktiváldik, amely az összes, kaputelefon-hívásra alkalmassá tett telefont

csengőjét megszólaltatja. (ld. A szolgáltatások és programozások táblázatát a 9. oldalon).

Felvesszük a kagylót, és beírjuk a 7-est, ezzel bekapcsoljuk a kaputelefont. Hogy a kaputelefonnal való kapcsolat közben az ajtónyitót aktiválhassuk, be kell írunk az 1-est, a készülék minden más számjegyet elutasít.

Amikor külső vagy belső vonalon folyik a beszélgetés, a 7-es beírásával összeköttetést teremtünk a kaputelefonnal, a belső vagy a külső pedig várakozik; ezeket a 0 beírásával vehetjük fel újra.

Ha olyankor próbálunk kapcsolatot teremteni a kaputelefonnal, amikor ezt egy másik belső telefonhasználó épp lefoglalja, foglalt jelzést kapunk, és a hívás gombját a berendezés nem fogadja.

A kaputelefonnal úgy szakítjuk meg a kapcsolatot, hogy letesszük a kagylót.

4.9. Konferencia (NM9-M9)

Miután létrejött a kapcsolat egy külső telefonálóval, hívjuk a belső telefon használóját, és ha azt akarjuk, hogy egymással kommunikálhassanak, nyomjuk meg a 9-est.

Teremtünk kapcsolatot egy belső telefonnal, hívjuk a második belső telefont, és írjuk be a 9-est, hogy ezek kommunikálhassanak egymással.

A konferencia-vonalból kiléphetünk, ha letesszük a kagylót.

4.10. Becsatlakozás (csak az 1-es belső telefonnal)

Ha az 1-es belső telefon egy vonaltovábbítási kísérlet során foglalt jelzést kap, becsatlakozhat, ha beírja a 81-et; a kagyló letételével automatikus vonaltovábbítást kezdeményez, ha viszont a 0-t írja be, visszakapcsolódhat a várakozó városi vonalhoz.

4.11. Belső hívás

Amikor egy belső telefon használója egy másikkal akar kapcsolatba lépni, az alábbiak szerint kell eljárnia:

- 1) Felveszi a kagylót.
- 2) Megvárja a folyamatos vonalhangot.
- 3) Beírja a kívánt belső telefon számát; a hívás hangjelzése utal arra, hogy a művelet folyamatban van. A hívott félnél a telefon kettős csöngést hallat. A hívott fél a kagyló felvételével válaszolhat.

4.12. A programozás megmarad áramkimaradás esetén is

A + jellel jelölt programozások áramkimaradás esetén is a memóriában maradnak.

4.13. Várakozás közbeni zene beépített chiprol

Amikor a városi vonal várakozik, zenei motívum hallható rajta.

4.14. "Ne zavarj" ON/OFF (91-90)

Ha beírjuk a 91-et az egyik belső telefonon, ez nem csörög, amikor egy másik belső telefonról hívják, a hívó félnél pedig két hangjelzés hallható. A 90 beírásával ez a funkció kikapcsolható.

4.15. A városi vonal várakoztatása egy új bejövő hívásra való válaszadás közben

Ha egy városi beszélgetés alatt jelzést kapunk arról, hogy egy másik városi hívás érkezik (ekkor hangjelzést hallunk a kagylóban), a 9-es beírásával válaszolhatunk

erre; ekkor az első városi hívás várakozik, és kapcsolatban lépünk a másodikkal, ha pedig a kettőt meg akarjuk cserélni, írjuk be újra a 9-est.

4.16. A foglalt külső vonal elojegyzése sürgető hangjelzéssel

Felvesszük a kagylót és beírjuk a 0-t, a foglalt jelzés felhangzásakor újra beírjuk a 0-t, ezáltal elojegyezzük a városi vonalat, és sürgető hangjelzést küldünk, majd letesszük a telefont. A sürgető hangjelzést azok a belső telefonálók kapják meg, akik a vonalat lefoglalják.

Amikor az egyik belső telefonon felszabadul a vonal, ennek elojegyzőjét három rövid hangjelzés értesíti.

4.17. A foglalt belső telefon elojegyzése sürgető hangjelzéssel

Beírjuk a kívánt belső telefon számát, és ha foglalt, újra beírjuk azt, ezáltal sürgető hangjelzést küldünk, s ezután letesszük a telefont. Amikor a hívott fél leteszi a telefonját, a belső hívást jelző csöngés mindkét fél telefonján hallható. Amikor a két fél felveszi a telefonját, automatikusan kapcsolatba lépnek egymással. Ha az a fél, aki az elojegyzést tette, bármilyen más művelet kedvéért felveszi a kagylót, az elojegyzés törölódik.

4.18. A kiméno városi és távolsági hívások programozása (csak az 1-es belső telefonról)

Ez a funkció alkalmassá vagy alkalmatlanná teszi a belső telefonokat a városi vagy távolsági hívások lebonyolítására.

- 1) Felvesszük az 1-es belső telefonon a kagylót, és várjuk a folyamatos vonalhangot.
- 2) Beírjuk a 888-at és városi hívásoknál a 97-et, távolsági hívásoknál a 96-ot.
- 3) Beírjuk a 0-t, ha alkalmatlanná, illetve az 1-et, ha alkalmassá akarjuk tenni a hívásra.
- 4) Beírjuk a műveletben érdekelt belső telefonok számát, 1-2-3-4-5-6; más számok hibát generálnak és megszakítják a programozást.

4.19. A csengőberendezés programozása

Annak érdekében, hogy a belső telefon ne csörögjön a városi hívások alatt, de mégis megmaradjon annak a lehetősége, hogy válaszoljunk és csöngessünk a belső hívások alkalmával, az alábbiak szerint járjunk el:

- 1) Felvesszük a kagylót.
- 2) Beírjuk a 888980 számot, várjuk a jóváhagyó hangjelzést, és letesszük a telefont.
- 3) Újra működésbe hozhatjuk a csengőberendezést, ha a fenti eljárás során beírjuk a 888981-et.

4.20. Általános újraállítás (reset) a belső telefonhasználó részéről

A felhasználó, aki minden, a saját telefonján végrehajtott programozást törölni akar, vegye fel a kagylót és írja be a 888999 számot.

4.21. Teljes újraállítás (reset) az operátor részéről (9988)

Ha újra akarjuk indítani az alközpontot, minden eddigi programozást törölve, vegyük fel az 1-es számú kagylót, és írjuk be a 8889988-at, úgy, hogy közben az összes többi telefon le van téve.

4.22. A környező hangok érzékelése ROOM monitor által (939)

(Nem az 1-es belső telefonon.)

- 1) Vegyük fel a kagylót és várjuk meg a folytonos

vonalhangot.

2) Írjuk be a 939-es számot.

3) Állítsuk olyan helyzetbe a kagylót, amely a legjobban megfelel a hallani kívánt hangok érzékelésére.

4.23. A várakozó partnerek újrakapcsolása (0)

A várakozó partnert visszavehetjük a 0 benyomásával.

4.24. Eltérő csöngés külső és belső hívások esetén

A külső hívásokat 1 másodperces, 5 másodpercenként ismétlődő csöngés jelzi.

A belső hívásokat két, egymást gyorsan követő csöngés jelzi.

4.25. Hívásátirányítás

Ha egy felhasználó a saját belső telefonjától egy másikhoz kíván távozni, lehetősége van arra, hogy az összes neki küldött hívás automatikusan átirányítódjék arra a másik telefonra, ahová távozott.

Ennek érdekében az első telefonon be kell írni a 88894 számot, amit követ annak a belső telefonnak a száma, ahová az átirányítást kéri; ezt a funkciót törölheti, ha beírja, megint csak ugyanazon a telefonon, a 888940 számot.

4.26. Dekadikus vagy multifrekvenciás szelekció (automatikus)

Az alközpont automatikusan felismeri a csatlakoztatott telefon típusát.

4.27. Működés BLACK-OUT szükség-helyzetben

Amikor az alközpont kiáll, az 1-es belső telefon az 1-es vonallal, a 2-es belső telefon a 2-es vonallal összeköttetésben marad.

4.28. Éjszakai működés (csak az 1-es belső telefonon)

Annak érdekében, hogy egy belső telefont éjszakai működésre alkalmassá tegyünk, az 1-es számú belső telefonon be kell írni a 88895 számot, majd annak a belső telefonnak a számát, melyet aktiválni akarunk. Ebben az esetben csak a programozott belső telefonon lehet válaszolni, a több készüléken be kell írni a 80-at, ha válaszolni akarunk.

Az éjszakai működésre való alkalmasság törölhető, ha az 1-es számú belső telefonon beírjuk a 888950-et.

4.29. A telefonvállalat speciális szolgáltatásai

Ha hívást kezdeményezünk kifelé, az utolsó számjegy beírásától számított 10 másodperc után a külső vonalat továbbíthatjuk egy másik belső telefonnak az 1 és 6 közé eső számok valamelyikének a beírásával.

Ha egy másik belső telefonnak való továbbítás helyett újra a külső vonalra akarunk beírni számjegyeket, például annak érdekében, hogy a telefonvállalat szolgáltatásait igénybe vegyünk (ébresztés, hibakijelzés, sürgős hívás, teledrin stb.), 10 másodperc elteltével be kell írni a 8-as számjegyet, mielőtt a külső vonalra az új számjegyeket beíránk.

4.30. Speciális telefonok LED kijelzővel (választható)

A speciális telefonoknak két pár vezetéke van:

A) egy pár (a két középső vezeték) a belső telefonok csatlakozóival összekötendő hang-egységhez;

B) egy pár (a két külső vezeték), amely önmagában

megfelel minden speciális telefon számára, az S1 és S2 csatlakozókhoz kapcsolódnak, és a LED-ek kijelzését szolgálják. (Figyeljünk a polarításra!) A LED-ek kigyulladnak, ha a vonalak vagy a belső telefonok foglaltak, és a csöngés alatt is.

4.31. A beérkező hívást jelző hang a foglalt belső telefonokon.

Ha külső hívás érkezik, a foglalt belső telefonok kagylójában öt másodperces hangjelzés hallható.

4.32. Vonaltovábbítás figyelmeztetéssel

A városi vagy távolsági beszélgetés során lehetőség van a vonal egy másik belső telefonnak való továbbítására, egyszerűen csak be kell írni a megfelelő számot. Kimenő hívások esetén várni kell legalább 10 másodpercig az utolsó számjegy beírása után, csak aztán írhatjuk be a belső számot.

Ha a hívott belső telefon foglalt, visszavehetjük a külső vonalat, a 0 beírásával; ha a hívott belső telefonon válaszolnak, kétféleképpen fejezhető be a vonaltovábbítás:

- 1) beírjuk a 0-t, hogy visszavegyük a külső vonalat
- 2) letesszük a kagylót, s ezzel a másik telefonálónak hagyjuk a külső vonalat.

4.33. Vonaltovábbítás figyelmeztetés nélkül

Ugyanúgy történik, mint a vonaltovábbítás figyelmeztetéssel, azzal a különbséggel, hogy le kell tennünk a kagylót, miután meggyozodtunk arról, hogy a hívott belső telefon nem foglalt és nem csörög; ebben az esetben a hívott telefon minden 3 másodpercben kibocsát egy 1 másodperces csörgést; válaszadáskor fel kell venni a kagylót.

Ha a hívott belső telefon nem felel 50 másodpercen belül, a városi vonal visszahív bennünket, feltéve, hogy még várakozik.

5. Összefoglaló jegyzetek

* Minden programozási művelet előtt be kell írni a 888-as kódot, és minden programozási művelet után le kell tennünk a kagylót.

* A vonalak cseréje során lehetőség van egy vonaltovábbításra, figyelmeztetéssel vagy a nélkül.

* Ha a külső vonal várakoztatása közben becsatlakozás történik a belső telefonon, a kagyló letételekor automatikus vonaltovábbítás indul meg.

* Ha megtörténik a külső vonalak cseréje a 9-es gomb által, és az új külső vonal foglalt, az előző vonal visszavehető a 0-val, valamint a 9-cel.

* Ha nem az 1-es belső telefonról történik kísérlet a becsatlakozásra, az hibajelzést eredményez. (A Morse-ábécé szerinti N betű).

* Az alábbiak szerinti programozások más-más szabad vonalhangot eredményeznek:

- éjszakai működés
- hívásátirányítás
- "ne zavarj"
- kikapcsolt csengőberendezés

6. Programozási példa

* Azt akarjuk, hogy csak az 1-es belső telefon válaszolhasson a mindkét városi vonalon jövő hívásokra és a kaputelefonról jövő hívásokra, de kimeno híváskor csak az 1-es számú városi vonalat használhassa;

* hogy a 2-es belső telefon választhassa meg, melyik városi vonalat használja kimenő híváskor;

* hogy a 3-as belső telefon ne használhassa a városi vonalakat;

* hogy a 4-es belső telefon csak a 2-es városi vonalat használhassa kimenő híváskor;

* hogy az 5-ös belső telefon csak a 2-es városi vonalon jövő hívásokra válaszolhasson és csak a 2-es városi vonalat használhassa kimenő híváskor;

* hogy a 6-os belső telefon csak a 2-es városi vonalon jövő hívásokra válaszolhasson és csak az 1-es városi vonalat használhassa kimenő híváskor

Az alábbiak szerint kell eljárunk:

Minden belső telefont le kell tenni, miközben az 1-es belső telefontal a következőket tesszük:

- Felvesszük a kagylót.

- Beírjuk a 8889988-at, amivel "indulásra kész" helyzetbe hozzuk a C127-et.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük.

- Beírjuk a 8889901-t, hogy az 1-es belső telefon mindkét városi vonalon jövő hívásokra csörögjön.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük.

- Beírjuk a 8889211-t, hogy az 1-es belső telefon csak az 1-es városi vonalat használhassa kimenetkor.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük.

- Beírjuk a 8889931-t, hogy az 1-es belső telefon a kaputelefonról jövő hívásokra csörögjön.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük.

- Beírjuk a 8889312-t, hogy a 2-es belső telefon megválaszthassa, melyik városi vonalat használja kimenetkor.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük.

- Beírjuk a 8889703-at, hogy megtiltsuk a 3-as belső telefontal a városi vonalak használatát.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük.

- Beírjuk a 8889224-t, hogy a 4-es belső telefon csak a 2-es városi vonalat használhassa kimenetkor.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük.

- Beírjuk a 8889925-öt, hogy az 5-ös belső telefon a 2-es városi vonalon jövő hívásokra csörögjön.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük.

- Beírjuk a 8889225-öt, hogy az 5-ös belső telefon a 2-es városi vonalat használja kimenetkor.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük.

- Beírjuk a 8889926-ot, hogy a 6-os belső telefon a 2-es városi vonal hívásaira csörögjön.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük.

- Beírjuk a 8889216-ot, hogy a 6-os belső telefon csak az 1-es városi vonalat használhassa kimenetkor.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük a 2-es telefon kagylóját.

- Beírjuk a 888980-at, hogy ne csörögjön, ha a két városi vonal bármelyikén hívás érkezik.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük a 3-as telefon kagylóját.

- Beírjuk a 888980-at, hogy ne csörögjön, ha a két városi vonal bármelyikén hívás érkezik.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

- Felvesszük a 4-es telefon kagylóját.

- Beírjuk a 888980-at, hogy ne csörögjön, ha a két városi vonal bármelyikén hívás érkezik.

- Megvárjuk a három jóváhagyó hangjelzést, majd letesszük.

FONTOS!!! Ha multifrekvenciás működésű telefonokat használunk, külső hívás kezdeményezése esetén, miután beírtuk a 0t, hogy vonalat kapjunk, a szám beírása előtt csak akkor kell "szünetet" beírunk, ha előre láthatóan használni fogjuk az automatikus ismétlést.

7. A kaputelefon-kártya installációja (választható)

Külön kérésre installálható a kaputelefon-kártya, amit a cég bocsát rendelkezésre. Ez eleve úgy képezzük ki, hogy alkalmas legyen a fent leírt szolgáltatásokra. Az installáció nagyon egyszerű, maga a felhasználó is bármikor végrehajthatja néhány perc alatt.

Az alábbiak szerint installáljuk a kaputelefon-kártyát.

1) Húzzuk ki a dugót 220 V-os konnektorból.

2) Csavarjuk ki a készülék hátulján lévő 6 csavart.

3) Helyezzük az alközpontot egy sík felületre, és emeljük fel a fedelét, ahogy a rajz mutatja.

4) Ha kinyitottuk, könnyen azonosíthatjuk a lap közepén a kaputelefon-kártya csatlakozóját, melyre a nyíl mutat.

5) Helyezzük a kártyát a csatlakozóba, komponenseivel felfelé.

7) Ha már helyén van a kártya, zárjuk le a tartódobozt a csavarokkal és kezdjük meg a kaputelefon kábeleinek csatlakoztatását a 3. oldali ábrán és az ezen az oldalon

látható módon. Végül kapcsoljuk rá a feszültséget.

8) A z 1-es telefonnal programozzuk be azokat a belső telefonokat, melyek válaszolhatnak a kaputelefonról jövő hívásokra, írjuk be tehát a 888993N-t (ld. A szolgáltatások és programozások táblázatát a 9. oldalon).

8. Speciális telefonok csatlakoztatása (választható)

Külön kérésre az EUROSISTEMS rendelkezésre bocsát speciális telefonokat, melyek 8 LED által jelzik ki a készülék állapotát. Maximum 6 speciális telefon installálható.

Kívülről a speciális telefont az különbözteti meg a normáltól, hogy az elölapján 8 LED található, két piros a városi, és hat zöld a belső hívásoknak.

A LED-ek a (belső vagy külső) vonalak használatba vételének megfelelően gyulladnak ki; a csörgéskor a csörgésre alkalmassá tett telefonoknak megfelelő LED-ek gyulladnak ki.

Az alközponthoz csatlakozást egy lapos kábel, benne négy vezeték teremt meg. (Ezt a telefontal együtt szállítjuk.)

- A kábel két belső vezetékét kössük a megfelelő telefon-csatlakozóaljzathoz. (I1 - I6)
- Mindegyik speciális telefon bal külső vezetékét kössük a + csatlakozóhoz.
- Mindegyik speciális telefon jobb külső vezetékét kössük a - csatlakozóhoz.

9. A 8 LED-es kijelző csatlakoztatása

(az ábra feliratai fentől lefelé: A C127 csatlakozóaljzata; telefon; 8 LED; NON COLLEGARE: ne kössük össze.)

10. A zenei kártya csatlakoztatása

A külső zenei kártyát úgy illeszthetjük be, hogy az A-val jelölt hidat kihúzzuk, de a jobb oldali érintkezőjén támaszkodva meghagyjuk, a három szabad érintkezőhöz pedig hozzáillesztjük a zene kapcsolóját, úgy, hogy a piros vezeték a bal oldali (+) érintkezőhöz kerüljön. A sorrend tehát balról jobbra a következő: + - jel

A telefon alközpont bekötése hangjelzést adó kaputelefon-berendezésekbe

Megjegyzés: Az SL/C16...C127 telefon alközpont úgy van kiképezve, hogy használható legyen elektromos hívójelet adó berendezésekben. Ha egy hívó hangjelzést adó 12Vac-s berendezésben használjuk, nyissuk ki a telefon alközpontot, és a kaputelefon interface kártyán vágjuk el a hidakat (jumper), ahogy az 1-es ábra mutatja. (Az 1-es ábra felirata: Csípófogóval vágjuk el a három hidat (jumper))

A telefon alközpont bekötése elektromos hívójelet adó kaputelefon-berendezésekbe

A telefon alközpont bekötése elektromos hívójelet adó képi kaputelefon-berendezésekbe
(jobb oldali felirat: a vezérlő nyomógomb felöl)