

FA/FC42 kódzár programozási leírás

Alapbeállítások:

- Programozói (mester) kód: 11
- 1-ső relé 1-es aktiváló kód: 12345678
- 2-es relé 1-es aktiváló kód: 90
- 1-ső relé működési ideje: 1 sec.
- 2-es relé működési ideje: 1 sec.
- 1-ső relé üzemmódja: 00 (monostabil)
- 2-es relé üzemmódja: 00 (monostabil)

Az összes kód a felhasználó által módosítható!!!

Relék üzemmód kódjai:

- 00 - monostabil
- 01 – bistabil
- 02 – monostabil és „A” billentyű direkt működtetéssel
- 03 – bistabil és „A” billentyű direkt működtetéssel

Programozói kód megváltoztatása:

1. Üsse be az aktuális programozói (mester) kódot
2. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED villog
3. Üssön be 00-t
4. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED folyamatosan világít
5. Üsse be az új programozói kódot (1-8 számjegy, 0-99999999 érték)
6. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED villog
7. Üssön be 55-t
8. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED fénye kialszik

1-es relé aktiváló kódjának megváltoztatása:

1. Üsse be az aktuális programozói (mester) kódot
2. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED villog
3. Üssön be 01-t (1-ső relé azonosító kódja)
4. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED folyamatosan világít
5. Üsse be az új 1. felhasználói kódot (1-8 számjegy, 0-99999999 érték)
6. Nyomja meg az „A” billentyűt
7. Üsse be az új 2. felhasználói kódot (1-8 számjegy, 0-99999999 érték)
8. Nyomja meg az „A” billentyűt
9. Üsse be az új 3. felhasználói kódot (1-8 számjegy, 0-99999999 érték)
10. Nyomja meg az „A” billentyűt
- .
- .
- .
11. Üsse be az új 12. felhasználói kódot (1-8 számjegy, 0-99999999 érték)
12. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED villog

13. Üssön be 55-t

14. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED fénye kialszik

Amennyiben valamelyik felhasználói kódot nem kívánja beprogramozni, akkor az „A” billentyű megnyomásával léphet a következő programpontra.

2-es relé aktiváló kódjának megváltoztatása:

A programozás menete megegyezik az 1-ső relé működtetési kódjának megváltoztatásával, csak a 3. pontnál üssön be 02-t (2. relé azonosító kódja).

Egy relé aktiváló kód megváltoztatása, egyéb módosítás nélkül:

1. Üsse be az aktuális programozói (mester) kódot
2. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED villog
3. Üsse be a 01-t vagy 02-t (az 1-es vagy 2-es relé azonosításához)
4. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED folyamatosan világít
5. Nyomja meg az „A” billentyűt annyiszor, hogy a megváltoztatni kívánt kódhoz érjen
6. Üsse be az új felhasználói kódot (1-8 számjegy, 0-99999999 érték)
7. Nyomja meg az „A” billentyűt annyiszor, hogy a vörös LED fénye elkezdjen villogni
8. Üssön be 55-t
9. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED fénye kialszik

Egy relé aktiváló kódjának törlése:

1. Üsse be az aktuális programozói (mester) kódot
2. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED villog
3. Üssön be 90-at
4. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED folyamatosan világít
5. Üssön be egy 3 jegyű számot, ahol az első számjegy a törölni kívánt kód által aktivált relé száma (1 vagy 2), a 2. illetve a 3. számjegy a törölni kívánt kód sorszáma (1-12).
6. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED villog
7. Üssön be 55-t
8. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED fénye kialszik

Relé üzemmódjának és működési idejének megváltoztatása:

1. Üsse be az aktuális programozói (mester) kódot
2. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED villog
3. Üssön be 03-t
4. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED folyamatosan világít
5. Üssön be egy számot 00-99-ig, ahol a bevitt érték az 1-es relé működési ideje (00 esetén a relé ki van kapcsolva)
6. Nyomja meg az „A” billentyűt
7. Üssön be egy számot 00-99-ig, ahol a bevitt érték az 2-es relé működési ideje (00 esetén a relé ki van kapcsolva)
8. Nyomja meg az „A” billentyűt
9. Üsse be az 1-es relé üzemmódjának kódját (00-03)
10. Nyomja meg az „A” billentyűt

11. Üsse be az 2-es relé üzemmódjának kódját (00-03)
12. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED villog
13. Üssön be 55-t
14. Nyomja meg az „A” billentyűt → vörös LED fénye kialszik

Programozás alaphelyzetbe állítása:

Az összes kód (programozói és felhasználói) valamint a kódzár beállításainak alaphelyzetbe állításához kövesse az alábbi lépéseket;

1. Kapcsolja le a kódzár tápellátását,
2. Mielőtt vissza kapcsolja a tápellátást nyomja le és tartsa lenyomva a „B” billentyűt, majd a tápfeszültség visszakapcsolását követően várja meg a jóváhagyó hangjelzést.

Használat:

1. Üsse be az aktiválni kívánt relé felhasználói kódját
2. Nyomja meg az „A” billentyűt (ha a bevitt kód korrekt, akkor a relé aktiválódik a programozott mód és idő szerint és a zöld LED világít)

Bistabil használat:

Ez az üzemmód akkor használható a kódzárát megfelelő módon programozta!!!

1. Üsse be egyszer az aktiválni kívánt relé felhasználói kódját
2. Nyomja meg az „A” billentyűt (ha a bevitt kód korrekt, akkor a relé aktiválódik és a zöld LED bekapcsol)
3. Üsse be ismét a relé felhasználói kódját a relé deaktiválásához
4. Nyomja meg az „A” billentyűt (ha a bevitt kód korrekt, akkor a relé deaktiválódik és a zöld LED kikapcsol)

Direkt aktiválás:

Ez az üzemmód akkor használható a kódzárát megfelelő módon programozta!!!

Nyomja meg az „A” billentyűt a relé direkt aktiválásához.

Lehetséges mindkét relé direkt aktiválása is, ha a kódzárát ennek megfelelően programozta be.

Zár nyitó nyomógomb:

Csatlakoztasson nyomógombot a P1 vagy (és) P2 bemenet és a „-” tápbemenet közé. A nyomógomb működtetésével aktiválni tudja a bemenethez tartozó relét a programozott működési mód és idő szerint.

2006-04-03 PT. ☺