

KY911A1 VOKÁLIS AUTOMATA TELEFONHÍVÓ

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Üzemi feszültség: 11V= -től 15V=-ig
2. Alap fogyasztás: 20mA 12V-on
3. Üzemi fogyasztás: max. 150mA 12V-on
4. M/B arány: 33.3 +/- 3
5. Tárcsázás: Tone / Pulse
6. Indító jelek: Bontó, záró, feszültség
7. Üzenetrögzítési idő: 16 másodperc

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1. A készülék összesen 4 telefonszám (max. 16 számjegy szünettel együtt), valamint egy négyszámjegyű titkos kód fogadására alkalmas.
2. A mikroprocesszort kiszolgáló memória 16 másodperces üzenetek rögzítését teszi lehetővé.
3. Használatát megkönnyítendő a berendezést a szükséges nyomógombokon kívül (0-9, E1, E2, E3, Pager, Pause, Enter) felszerelték egy 7 szegmensből álló LED kijelzővel, 4 db kontrol LED-del (E1 - E3, Pager) valamint mikrofonnal és hangszóróval.
4. A betáplált telefonszámok valamint a hangüzenet visszaellenőrizhetők.
5. Amennyiben a tárcsázás (kb 2 mp-ig vár a vonalra) után a telefonkapcsolat létrejön, a KY911A1 kétszer lejátsza a memóriájában lévő üzenetet majd a következő telefonszám tárcsázásába kezd.

Nem áll le az első sikeres hívásnál, így ha üzenetrögzítő lenne a vonal túlsó végén, akkor is felpróbálja hívni a többi beprogramozott telefonszámokat.

Ha kb. 30 mp belül senki sem válaszol a telefonhívásra, a következő telefonszám kerül tárcsázásra.

Amennyiben a vonal foglalt, abba marad az adott telefonszám hívása a vászrakozási idő lecsökkentése érdekében és a következő szám kerül tárcsázásra.

A hívási ciklus hétszer ismétlődik, hacsak korábban le nem állítják a titkos kóddal. (Tehát ha mind a négy szám be van programozva a tárcsázások kb. 14 percig tarthatnak)

6. Bármely típusú riasztóberendezéshez csatlakoztatható, N.C., N.O. és feszültségjelző berendezések kioldójelzéseire egyaránt reagál (az N.C. és N.O. bemenetekhez való csatlakozás szabad relé kimenetein keresztül kell hogy történjen.)

JUMPEREK

1. A hátfedelet vegyük le.
2. A JUMPER 1 -gyel állítsuk be a kívánt tárcsázási módot.
3. A JUMPER 2 és JUMPER 3 -mal állítsuk be használt indítójel típusát:
 - a) bontó jel : J2 - N.C., J3 - OFF
 - b) záró jel: J2 - N.O., J3 - OFF
 - c) feszültség: J2 - N.C., J3 - ON
4. Helyezzük vissza a helyére a hátlapot.

BEKÖTÉS

1. A sárga és a zöld vezetékeket csatlakoztassuk a központ ríztás esetén aktivált szabad reléjének bontó vagy záró impulzust adó kimenetire.
Ha feszültségváltással indítunk, a sárgát kössük a pozitívhoz és a zöld vezetékét a negatívhoz.
2. Csatlakoztassa piros (+) valamint a fekete (-) vezetékeket a riasztóberendezés 12V-os kivezetéseihez
3. Csatlakoztassa a készüléket a telefonvonalhoz (e nélkül a titkos leállító kód nem hatásos !)

PROGRAMOZÁS

Az első telefonszám betáplálása: Nyomjuk meg az E1 gombot (beep), üssük be az 1. telefonszámot (0-1 és PAUSE) majd a végén nyomjuk meg az ENTER gombot.

Az második telefonszám betáplálása: Nyomjuk meg az E2 gombot (beep), üssük be az 2. telefonszámot (0-1 és PAUSE) majd a végén nyomjuk meg az ENTER gombot.

Az harmadik telefonszám betáplálása: Nyomjuk meg az E3 gombot (beep), üssük be az 3. telefonszámot (0-1 és PAUSE) majd a végén nyomjuk meg az ENTER gombot.

Az negyedik telefonszám betáplálása: Nyomjuk meg az E4 gombot (beep), üssük be az 4. telefonszámot (0-1 és PAUSE) majd a végén nyomjuk meg az ENTER gombot.

Az titkos kód betáplálása: Először győződjünk meg, hogy a kijelzőn nics semmilyen információ. Nyomjuk meg a PAUSE gombot (beep), üssük be a max. négyszámjegyű titkos kódot majd a végén nyomjuk meg az ENTER gombot.

A üzenet rögzítése: Először győződjünk meg, hogy a kijelzőn nics semmilyen információ. Nyomjuk meg az 1-es gombot (beep), nyomjuk meg az ENTER gombot (beep), mondjuk a mikrofonba 16 mp-es üzenetet kb 6-8 cm-es távolságból majd a végén nyomjuk meg az ENTER gombot.

ELLENŐRZŐ MŰVELETEK

Az üzenet visszahallgatása : Először győződjünk meg, hogy a kijelzőn nics semmilyen információ. Nyomja meg a 2-es (beep) utána az Enter gombokat. Ezt követően a telefonhívó visszajátsza a felvett 16 mp-es üzenetet.

A beprogramozott telefonszámok és titkos kód ellenőrzéséhez először győződjünk meg, hogy a kijelzőn nics semmilyen információ. Majd nyomja meg a 3-as gombot (beep) utána pedig vagy az E1-t, vagy az E2-öt, vagy az E3-at, vagy az E4-et vagy a PAUSE gombot. A kiválasztott számokat a kijelzőn lassan egymás után ellenőrizheti.

HÍVÁSOK LEÁLLÍTÁSA

Először állítsa le a riasztóközpontot, hogy a KY911 telefonhívó ne kapjon indítójelet, majd üsse be a titkos kódot. (Csak akkor van hatása, ha élő telefonvonal van csatlakoztatva a készülékhez)

FONTOS !

**A TELEFONVONALAT CSAK
ÁRAMTALANÍTOTT KÉSZÜLÉKEN LEHET
BE- ILLETVE KICSATLAKOZTATNI !**