


Procedura aktualizacji RCP Point


Rev.F


Proces aktualizacji RCP Point przeprowadzany jest częściowo w komputerze a częściowo na tablecie. Poniższa instrukcja zawiera opis czynności wykonywanych na obu urządzeniach. Miejsce wykonywania danego punktu instrukcji jest zawsze wyraźnie oznaczone, jako PC lub EGTP.

Wszystkie pliki niezbędne do przeprowadzenia aktualizacji znajdują się w katalogu z niniejszą instrukcją.

1. Podłącz EGTP-1 do portu USB w komputerze.
2. [PC] Po automatycznej instalacji sterowników otwórz **Menadżera Urządzeń** systemu Windows. Jeśli na liście znajduje się urządzenie nierozpoznane przez system (**Nexus 7** lub **Android USB**), to ręcznie zainstaluj sterowniki dla tego urządzenia. Pliki sterowników zostały dołączone do niniejszej instalacji RCP Point i znajdują się w katalogu **latest_usb_driver_windows**



3. [PC] Uruchom wiersz poleceń systemu (naciśnij klawisz logo Windows , wpisz `cmd` i uruchom program **cmd.exe**).
4. [PC] Poprzez komendę **cd** wejdź do katalogu **egtp_install_tools** (np.: `cd C:\EGTP-1_update\egtp_install_tools`)
5. [PC] Wpisz **adb devices** i naciśnij **Enter**. Uruchamia to proces instalacji oprogramowania na EGTP-1.
6. [EGTP] Jeśli na tablecie pojawi się komunikat z prośbą o przyznanie dostępu na debugowanie USB, należy zaznaczyć **Zawsze zezwalaj z tego komputera** i nacisnąć **OK**



7. [PC] Na ekranie komputera powinien się pojawić się następujący komunikat:


```
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Windows\System32>cd C:\EGTP-1_update\egtp_install_tools


C:\EGTP-1_update\egtp_install_tools>adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
127.0.0.1:5555 unauthorized

C:\EGTP-1_update\egtp_install_tools>adb devices
List of devices attached
127.0.0.1:5555 device
```

8. [PC] Upewnij się, że na komputerze, w katalogu **egtp_install_tools** znajduje się plik **pl.roger.ma.rcppoint.apk**
9. [PC] Uruchom skrypt **os-launcher.bat**, znajdujący się w tym samym katalogu **egtp_install_tools**
- 10.[EGTP] Za każdym razem, kiedy na ekranie tabletu pojawi się prośba o przyznanie pełnego dostępu (*Superuser prośba*), wybierz opcję **Przyznaj**



- 11.[EGTP] Wejdź do ustawień tabletu i w sekcji **Urządzenie\Strona główna** wybierz **Launcher**
- 12.[EGTP] Zrestartuj EGTP-1.
- 13.[PC] Uruchom skrypt **install-1.bat** znajdujący się w katalogu **egtp_install_tools** i poczekaj na skończenie procedury instalacji oraz ponowne uruchomienie się tabletu.
- 14.[EGTP] Po ponownym uruchomieniu tabletu, jeśli pojawi się komunikat z pytaniem o wybór strony startowej (**Launcher** lub **RCP Point**), wybierz **Launcher** a następnie kliknij **Tylko raz**



- 15.[PC] Uruchom skrypt **install-2.bat** znajdujący się w katalogu **egtp_install_tools** i poczekaj na skończenie procedury instalacji oraz ponowne uruchomienie się tabletu.
- 16.[EGTP] Po ponownym uruchomieniu tabletu, jeśli pojawi się komunikat z pytaniem o wybór strony startowej (**Launcher** lub **RCP Point**), wybierz **Launcher** a następnie kliknij **Tylko raz**.
- 17.[PC] Uruchom skrypt **install-3.bat** znajdujący się w katalogu **egtp_install_tools** i poczekaj na skończenie procedury instalacji oraz ponowne uruchomienie się tabletu.
- 18.[EGTP] Po ponownym uruchomieniu tabletu, jeśli pojawi się komunikat z pytaniem o wybór strony startowej (**Launcher** lub **RCP Point**), wybierz **RCP Point** a następnie kliknij **Zawsze**
- 19.[EGTP] Jeśli zamiast komunikatu z pkt. 16 pojawi się pulpit systemowy, to wejdź do ustawień tabletu i w sekcji **Urządzenie\Strona główna** wybierz **RCP Point**
- 20.[EGTP] Wejdź do ustawień tabletu i w sekcji **Osobiste\Zabezpieczenia** wybierz opcję **Blokada ekranu -> Brak**
- 21.[EGTP] Zrestartuj EGTP-1.
22. EGTP-1 jest gotowe do pracy

Jeśli z jakiegoś powodu tablet przestał się uruchamiać (wczytywanie zatrzymuje się na zapętłonej animacji startowej), procedurę instalacji należy ponowić zaczynając od punktu 8.

Kontakt:
Roger sp.j.
82-400 Sztum
Gościszewo 59
Tel.: +48 55 272 0132
Faks: +48 55 272 0133
Pomoc tech.: +48 55 267 0126
Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087
E-mail: biuro@roger.pl
Web: www.roger.pl