

INTEGRA VEZÉRLŐPANEL 1.09 FIRMWARE VÁLTOZATÁBAN VÉGREHAJTOTT VÁLTOZTATÁSOK

módosítás_integra_hu 05/11

LCD kezelők

- A CSENGŐ jelzés kezelőben történő blokkolásának módja módosításra került: a blokkolási periódus számlálása a zóna visszaállításától kezdődik.

Vezetéknélküli eszközök

- A vezérlőpanel támogatja az ATD-100 vezetéknélküli hőmérséklet érzékelő alkalmazását.
- Néhány vezetéknélküli eszköz esetében lehetséges annak meghatározása, hogy az eszköz a vezetéknélküli eszközök listájában egy vagy két helyet (csatornát) foglaljon. Az eszköztől függően amennyiben egy csatornát választ:
 - AMD-102 – csak a kiegészítő bemenet (redőny vagy NC) használata;
 - ATD-100 – csak egy hőmérsékleti küszöbszint beállítása lehetséges;
 - AVD-100 – csak a rezgésérzékelő használata támogatott.

Az elfoglalt helyek (csatornák) számának a kiválasztása az új eszköz hozzáadásának folyamata alatt hajtható végre. A kiválasztás 3.0 vagy újabb firmware verziójú INTEGRA 128-WRL és ACU-100 vezérlő esetében lehetséges.

GSM telefon **csak INTEGRA 128-WRL**

- Új paraméter került hozzáadásra:
GSM auto-újraindulás után – GSM telefon tétlen állapotának ideje, amelyik után az újraindításra kerül. Értéke órában programozható be.

Rendszeropciók

- Új paraméter került hozzáadásra:
Partíció alapértelmezett blokkolási idő – az az időperiódus ameddig az engedélyezett ALAPÉRTELMEZETT BLOKKOLÁSI IDŐ opcióval rendelkező ÁTMENETI BLOKKOLÁSSAL típusú partíciók blokkolásra kerülnek.

Partíciók

- Új partíciótípus került hozzáadásra:
Páncélterem – a partíció a felhasználó által élesíthető / hatástalanítható. A hatástalanítás egy meghatározott időre (HATÁSTALANÍTÁS KÉSLELTETÉS) késleltetve lehet. Miután az hatástalanításra került a partíció egy meghatározott időperiódus (ÚJRAÉLESÍTÉSI IDŐ) elteltével automatikusan újraélesíthető.
A PÁNCÉLTEREM típusú partícióhoz kapcsolódó új paraméterek kerültek hozzáadásra:
Hatástalanítás késleltetés – a partíció csak a kód felhasználó általi bevitele (proximitykártya, DALLAS chip, stb.) után meghatározott időperiódus elteltével hatástalanodik. Ha az idő értéke 0, akkor a partíció azonnal hatástalanodik.
Újraélesítési idő – hatástalanítás után a vezérlőpanel figyelni fogja a meghatározott ideig, hogy a partícióban lett-e kinyitva beléptetésvezérlő (partíciókezelő, kódzár, stb.) modul által működtetett ajtó. Amennyiben nem került ajtó kinyitásra, akkor a partíció automatikusan újraélesítésre kerül (a partíció kilépés késleltetése nem kerül

visszaszámolásra). Ha az értéke 0, akkor a partíció nem fog újraélesedni. A beprogramozott értéktől függetlenül, ha a HATÁSTALANÍTÁS KÉSLELTETÉS paraméter értéke 0, akkor a partíció szintén nem fog újraélesedni.

- Az ÁTMENETILEG BLOKKOLÁSSAL típusú partícióhoz kapcsolódóan új opciók kerültek hozzáadásra:

Alapértelmezett blokkolási idő – amennyiben az opció engedélyezve van és az Alapértelmezett blokkolási idő be van programozva, akkor a partíció az alapértelmezett telepítő által meghatározott (a blokkolási idő a felhasználó által nem programozható) blokkolási ideig lesz blokkolva.

Riasztás – hatástalanítás engedélyezve – ha az opció engedélyezve van, akkor a partíció nem hatástalanítható riasztás esetén HOZZÁFÉRÉS ÁTMENETILEG BLOKKOLT PARTÍCIÓHOZ joggal nem rendelkező felhasználó által.

Üzenés

- A vezérlőpanel küldhet értesítést az alaplap AC hálózati tápfeszültség visszaállításáról.

SMS vezérlés **csak INTEGRA 128-WRL**

- Egy opció került hozzáadásra, amelyik meghatározza azt a telefonszámot, amelyről a szerviztechnikus fogja küldeni a riasztórendszer vezérlését tartalmazó SMS üzeneteket (további vezérlőparancsoknak csak akkor van hatása vezérlőpanel működésére SMS vezérlés esetén, ha azok a meghatározott telefonszámokról érkeznek).

Élesítés

- Egy ÁTMENETI BLOKKOLÁSSAL típusú partíció élesítés esetén a felhasználó folyamatosan is blokkolhatja a partíciót, ha a bevitt blokkolási idő egyenlő 9 nap, 99 óra és 99 perc értékkel. Csak HOZZÁFÉRÉS ÁTMENETILEG BLOKKOLT PARTÍCIÓHOZ joggal rendelkező felhasználó képes a partíció hatástalanítására.

Eseménynapló **csak INTEGRA 128-WRL**

- A vezérlőpanel által vett vezérlő SMS tartalma eltárolásra kerül az eseménynaplóba.