

Használati utasítás GDO-WWSO1

Frekvencia: 433,92 MHz Rolling-kód

Elem: CR2032 3V

A vezeték nélküli fali kapcsolót csak olyan személyek kezelhetik, akik ismerik a rendszert és eligazítást kaptak a funkciójukról

- A vezeték nélküli fali kapcsolót csak akkor használja, ha az ajtó / kapu látótávolságában van
 - A vezeték nélküli fali kapcsoló kódolását mindig a kapu működtetőjének közelében kell elvégezni. Csak eredeti alkatrészeket használjon
 - Védje a vezeték nélküli fali kapcsolót esőtől, hótól, napfénytől vagy portól, ellenkező esetben a fali kapcsoló működése károsodhat
 - Az elem cseréjéhez lazítsa meg a vezeték nélküli fali kapcsoló hátoldalán lévő csavarokat
- Programozás

Fedél - Fedél

1. ábra

1. ábra. Nyissa ki a vezeték nélküli fali kapcsoló fedelét (1. ábra)

2. ábra 2. csavar. Rögzítse a vezeték nélküli fali kapcsolót a falra 2 csavarral (2. ábra)

3. Csukja be a vezeték nélküli fali kapcsoló fedelét (3. ábra) 3. ábra

4. ábra. Az elemet akkor kell kicserélni, ha a piros fény sötét vagy villog (4. ábra)

Kódolási utasítás

a) Nyomja meg a „Kód” gombot a garázs kapu működtető kijelzőjén. A sarokban egy pont (.) fog megjelenni. (5. ábra) 5. ábra 6. ábra

b) Nyomja meg a vezeték nélküli fali kapcsoló egyik gombját, a kijelzőn lévő pont (.) kialszik, majd nyomja meg újra a gombot, a kijelzőn lévő pont (.) villogni fog, ez azt jelenti, hogy befejezte a kódolást (6. ábra)

FIGYELEM! Vezeték nélküli fali kapcsoló betanításakor a működtető véletlenül ajtómozgást indíthat el!

Tájékoztatás az elemszabályozásról

Elektronikus, elemmel működő készülékek forgalmazásával foglalkozó kereskedőként a törvény értelmében kötelesek vagyunk tájékoztatni ügyfeleinket a következőkről: Az elektromos és elektronikus eszközöket, valamint az akkumulátorokat nem szabad háztartási vagy maradék hulladékként elhelyezni, hanem a megfelelő átvételi és gyűjtőhelyeken kell leadni fog.