

Kódolási utasítás:

1. Nyomja meg a Kulcs gombot, amíg a visszajelzőlámpa fel nem gyullad. (CH1 nyomja meg 1-szer, CH2 nyomja meg 2-szer, CH3 nyomja meg 3-szor)
2. Nyomja meg a billentyűgombot egymás után (3-5-ször), amíg a visszajelző lámpa 3-5-ször villog, ez azt jelenti, hogy befejezte a kódolást a kiválasztott csatornára. (NO.1 kontroll lámpa a CH1 csatornához, NO.2 kontroll lámpa a CH2 csatornához, NO.3 kontroll lámpa a CH3 csatornához) PS: Ha a billentyűgomb megnyomását követő 8 másodpercen belül nem működik, a vevő nem kapja meg a kód törlési utasítást: Nyomja meg a billentyűgombot (kb. 8 másodpercig), amíg az összes kísérleti lámpa villogni nem kezd, majd engedje el a billentyűgombot. Amikor a villanófény megszűnik villogni és sötét lesz, ez azt jelenti, hogy az összes kódot törölték.