

YET2201-D7-V3.3 típusú távirányító duplikátor

A D7-es típusú távirányító duplikátorral egyetlen eszközzel akár két távirányító is másolható.

Kompatibilis márkák

Ez a távirányító fix kódos, tanuló kódos, valamint egyes gördülő kódos típusú távirányítókkal is kompatibilis².

A kompatibilis márkák listája:

BFT MITT02 MITT04 (régi verzió)	FAAC XT4 433RC	MotorLine MX4SP DSM	DEA MIO TR2
BENINCA TO-GO WV	BENINCA TO-GO-VA	KEY TXB-42R	DOORHAN TX4
ATA PTX4	Peccinin TX3C	NICE FLORS	Nice-Smilo
AN MOTOR AT-4	AN MOTOR AT-4N motor	Centurion NOVA	NOVOFERM
GBD AU1600	ROSSI	FADINI JUBI	Dooya (DC250)
HILAND (T6520/T6522)	ZHONGTIAN (A,B)	SUPERLIFT s60, s66, SF- 650	DOORMAN
AAVAQ	Codiplug NOV2	Codiplug UNIK	BISEN (T18, T19)
ACZ49-(B)	RKA2-(C)	CUPPON-(D)	AUTOTECH SM-50P

Távirányító váltása:

🔑 A másoló távirányító második és harmadik gombját egyszerre nyomva, legalább 1,5 másodpercig, válthatsz a távirányító csoportok között.

Másolási útmutató

1. Egyenkénti másolás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a másoló távirányító gombját. A digitális kijelző kétszer felvillan, majd kialszik, jelezve, hogy a gomb tanuló módba lépett.
2. Helyezze az eredeti távirányítót a másoló távirányító közelébe. Nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját. A másoló távirányító digitális kijelzője háromszor felvillan, majd folyamatosan világít, ami a kód sikeres másolását jelzi.
3. A többi gomb másolása is ugyanígy történik.

Megjegyzés: Egyes márkák, mint például a **Codiplug NOV2**, **Codiplug UNIK**, **ACZ49-(B)** és **RKA2-(C)**, másolásakor elegendő egyetlen gombot lemásolni, a többi automatikusan duplikálódik. Ugyanígy, a **Zhongtian**, **Superlift**, **AAVAQ**, **Door Man** és **Hangzhou Hiland** márkák másolása során mind a négy gomb adatai automatikusan létrejönnek.

2. Négy gomb másolása egy lépésben

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy másolással mind a négy gombot lemásolja. Ez a funkció akkor hasznos, ha az automatikusan generált kulcsértékek nem megfelelőek, vagy ha nem titkosított chipekkel dolgozik.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a másoló távirányító első gombját. A digitális kijelző kétszer felvillan, majd kialszik, jelezve, hogy a gomb tanuló módba lépett.
2. Tartsa továbbra is nyomva az első gombot, és nyomja meg a második gombot háromszor. A digitális kijelző háromszor felvillan, jelezve, hogy a mód aktiválva van.
3. Helyezze az eredeti távirányítót a másoló távirányító közelébe, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját. A digitális kijelző háromszor felvillan, majd kialszik, jelezve a sikeres másolást. Ezt követően a kijelző a négy gomb másolásának befejezésekor folyamatosan villogítani fog.

3. Memória törlése

- **Teljes memória törlése:** Nyomja meg egyszerre a másoló távirányító első és második gombját. A digitális kijelző háromszor felvillan⁴². Ezután tartsa nyomva az egyik gombot, és a másik gombot nyomja meg háromszor. A kijelző folyamatosan villogni kezd, és a memória törlődik⁴³.
- **Egy gomb memóriájának törlése (részleges törlés):** Nyomja meg egyszerre az első és második gombot. A digitális kijelző háromszor felvillan⁴⁴. Engedje fel az egyik gombot, de tartsa lenyomva a másikat. Nyomja meg kétszer azt a gombot, amelynek a kódját törölni szeretné, majd várjon 2 másodpercet. A kijelző folyamatosan villogni kezd, ami a törlés sikerét jelzi⁴⁵. Ez a funkció nem használható márkás távirányítók adatainak másolása esetén⁴⁶.

4. Utolsó memória visszaállítása

Nyomja meg egyszerre a másoló távirányító harmadik és negyedik gombját, amíg a digitális kijelző gyorsan villogni nem kezd. Ez visszaállítja az utoljára törölt információkat⁴⁷.

Speciális másolási módok

BFT (MITT02/MITT04) márkájú távirányítók másolása

Ez a módszer kizárólag BFT távirányítókhoz használható⁴⁸.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a másoló távirányító első gombját. A digitális kijelző kétszer felvillan, majd kialszik.
2. Tartsa továbbra is nyomva az első gombot, és nyomja meg egyszer a második gombot a BFT másolási módba lépéshez.
3. Helyezze a BFT távirányítót a másoló távirányító közelébe, és nyomja meg egyszerre a BFT távirányító első két gombját. A másoló távirányító kijelzője kétszer felvillan, jelezve a sikeres másolást.
4. Engedje fel a BFT távirányító gombjait, majd nyomja meg bármelyik gombját. A másoló távirányító digitális kijelzője háromszor felvillan, majd folyamatosan világít, jelezve a sikeres kódmásolást.