

SLH KEZELŐ PROGRAMOZÁSHOZ



Jellemzők és funkciók

Hordozható ABS programozó egység
 Csatlakozók az **SLHP** dekóder és az **SLH** rádiós kódoló csatlakoztatásához
 RS 232-es interfész PC csatlakoztatásához
 Csatlakozó külső tápellátás csatlakoztatásához
 Programozó gombok
 4 számjegyű kijelző
 Jelszó bevitel
 Rendszerkód mentése
 Adók mentése a memóriahely kijelzésével
 Automatikus mentési folyamat növelése
 Egy adó engedélyezése / letiltása / törlése
 Adat export programozása a memória átmásolására a bővítő modulba

SLH RÁDIÓS KÓDOLÓ EGYSÉG



Az SLH RÁDIÓS KÓDOLÓ paramétere

ABS tartó
 Átvitelt jelző LED
 A testre szabott kódok átvitele a programozó kezelőjéről vagy a PC-ről a T2/T4/TML2/TML4 868 SLHP-hoz

SLH SZOFTVER



Műszaki paraméterek és funkciók

SLHP dekóder programozása
 Adó kódolás
 Adók változtatása MASTER-ről SLAVE-re és vissza
 Az egész rendszer adatainak archiválása (ügyfél, cím, telepítés dátuma, konfiguráció stb.)
 Lehetőség van a felhasználói nevek társításához minden adóhoz
 Rendszer konfigurációs tábla, az átvitel száma vagy a felhasználó neve szerint sorba rendezve, ez megkönnyíti a keresést közöttük
 Lehetőség van a rendszert PC-ről konfigurálni, illetve a későbbi átviteleket konfigurálni az **SLHP** dekóder felé, vagy a kezelőket programozni
 Rendszer konfiguráció kinyomtatása
 Feliratok nyomtatása az adók azonosításához
 Minimális rendszer követelmények:
 – Pentium 100 Mhz – 66-os vagy nagyobb mikroprocesszor
 – Windows 95-ös operációs rendszer
 – Winchester legalább 10 MB szabad hely
 – 16 MB RAM
 – Egér vagy más erre megfelelő, kurzort irányító eszköz
 – VGA vagy jobb monitor, melyet a Windows 95 támogat
 – CD-ROM meghajtó
 – RS 232-es soros port
 „DB9” null modem soros kábel nem a készülék tartozéka