

A készülék telepítése m szakai jártasságot feltételez. Szükség esetén kérje szakember segítségét. A garancia kizárólag szakszer telepítés és rendeltetés szer használat esetén él.

LRN/DEL – távvezérl k betanítása, törlése, és funkcióinak programozása.

Távírányító tanítása: nyomja meg a LRN/DEL gombot egy pillanatra, az ANTENNA-SIG led világít 30 másodpercig. Ez id alatt nyomja meg a tanítandó távvezérl bármely gombját, a led elalszik, adó betanítva. Adónként ismétélje meg az el bbi m veletsort. A 61. adó betanításakor az ANTENNA-SIG led hármat villan, jelezve: a memória megtelt. További tanításra csak törlés után van lehet ség.

A programozás menübe a LRN/DEL gomb folyamatos nyomvatartásával léphet. Az ANTENNA-SIG led villogásszámai jelölik a menüpontokat. Amelyik villanás után elengedi a gombot, annál a menü szerinti funkció-váltás történik.

Az így beállított funkciók az összes egyazon memóriakártyán tárolt távvezérl ér érvényesek, és bármikor egységesen módosíthatók. Az alapértelmezett beállítások a szövegben **vastagon** szedve. Az alapbeállítások bármilyen megváltoztatása csak a 11. menüpont használatra - vagyis a programozás hozzáférés engedélyezése - után lehetséges!

Az els négy pontban más nyomógombot rendelhet hozzá az adott funkcióhoz, mint a gyári beállítás, a következ képpen: a megfelel számú villanás után szünetben a LRN/DEL gombot elengedve, majd 5 másodpercen belül a használni kívánt távírányító gombot megnyomva létrejön az új hozzáférések. Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adott funkció nem m ködethet távvezérl r l.

Amennyiben a készülék több kártyafoglallal rendelkezik (CARD), a készülék funkcióinak beállítására, programozására, távírányító tanítására, törlésére csak az els - PROGRAM SLOT - foglalatban van lehet ség. A m veletek idejére helyezze ebbe a foglaltba a kártyát, majd a programozás befejezése után tegye eredeti helyére. A készülék beállításai adott kártyán belül az összes távírányítóra azonosak, a különböz kártyák között eltérhetnek. A bizonytalan m ködteles elkerülése végett célszer az összes kártyán azonos beállításokat használni.

M szakai jellemz k:

frekvencia:	434 MHz
tápfeszültség:	10 - 24 V AC / DC
áramfelvétel:	10-70 mA / 12 V DC
m ködési h mérséklet:	-20 °C - +55 °C
védettség:	IP43
memória:	60 db adó kártyánként
relé kontaktus:	záró, max. 1 A/24 V
kódolás:	UMC 8 bites fixkód (TECHNO) HCS Keeloq ugrókód (SLAVE)

A készülék megfelel az EN 300 220-1 és az EN 300 220-3 harmonizált szabványoknak.



A zöld LED villogásszámai és az általuk programozható funkciók:

- 1 RELAY1 kimenet - **A gomb**
- 2 RELAY2 kimenet - **B gomb**
- 3 RELAY3 kimenet - **C gomb**
- 4 RELAY4 kimenet - **D gomb**
- 5 **Ugrókódos / egyszer dekódolás** (csak SLAVE-nél)
Ha a távírányítója egyik napról a másikra nem m ködik, állítsa egyszer dekódolás üzembe. Ez akkor fordulhat el , ha a távvezérl két ritkán használják. Ez nem hiba, hanem a rendszer biztonsági sajátossága.
- 6 **monostabil / bistabil** (kapcsoló) üzemmód
7 / 4 bistabil kimenet.
mindkett csak bistabil üzemmódban m ködik
- 8 **normál / el választó** üzemmód
el választó üzemmódban, ha bármelyik gombot megnyomja a távadón, az nem lesz hatásos, csak az el választó gomb megnyomása után.
Ez védhet véletlen megnyomás ellen is.
- 9 **csak el választóval** kapcsol / csak el választó nélkül kapcsol.
Lehet sége van arra, hogy egy távírányítóval több készüléket vezéreljen, mint a távírányító nyomógombjainak száma, a 8. és 9. menüpontok együttes használatával.
- a 8. menüpontot aktiválja minden készüléken
- a 9. menüpontot alaphelyzetben hagyva a készülék csak az el választógomb + az adott gomb egymásutáni megnyomásával m ködik.
- a 9. menüpontot átállítva egy gombnyomásra m ködik.
A biztonságos m ködés érdekében az így m ködtetni kívánt valamennyi készüléknek egyértelmű en a távírányító hatósugarán belül kell lennie.
- 10 **egy gombhoz egy / egy gombhoz több kimenet**
- 11 **tiltv / engedélyezve** a programozás hozzáférés
1 villanás: tiltva, 2 villanás: engedélyezve
- 12 távírányító darabszám lekérdezés
minden villanás egy adót jelképez
- 13 5-10 funkciók lekérdezése
rövid villanás: alapértelmezett,
hosszú villanás: funkció átállítva
- 14 -
- 15 gyári alapbeállítások visszaállítása.
Az 1-11 menüpontokat gyári állapotba állítja vissza.
Távírányítókat nem töröl.
- 16 -
- 17 elhagyott, elvesztett távírányítók törlése.
Áramtalanítsa a készüléket 30 másodpercre, majd használja a rendelkezésre álló távírányítókat legalább egyszer, akár heteken át. Ha aktiválja ezt a menüpontot, akkor az eddig nem használt távírányítók törli dnek.
- 18 ismert távvezérl törlése
Elegendés után nyomja meg a törlend adó bármely gombját.
- 19 teljes távírányító memória törlése.
A beállításokat is alaphelyzetbe állítja.
- 20 -