

AIO PRO Távirányító Útmutató

Az AIO PRO egy univerzális távirányító, amely képes fix kódos és ugrókódos rendszerek kiváltására 433,12 MHz és 868,55 MHz közötti frekvenciatartományban.

Programozási folyamatok kódolási típus szerint

Mielőtt elkezdené a másolást, határozza meg az eredeti távirányító típusát a kompatibilitási lista alapján.

1. Fix kódos vagy egyszerű ugrókódos (RCS/SC) másolás

Használja ezt a módot, ha a kód rögzített vagy egyszerű ugrókódos.

1. **Belépés:** Tartsa lenyomva az AIO PRO **1-es gombját**, majd nyomja meg a **2-es gombot négyszer**. A piros LED lassan villogni kezd.
2. **Forráskód beolvasása:** Helyezze az eredeti távirányítót az AIO PRO közelébe, és tartsa lenyomva a másolni kívánt gombot.
3. A piros LED 1 másodpercig folyamatosan világít, majd újra lassan villog.
4. **Megerősítés:** Nyomja meg ismét a másolni kívánt gombot a forrás távirányítón. A zöld LED gyorsan villogni kezd.
5. **Mentés:** Nyomja meg azt a gombot az AIO PRO-n, amelyre menteni szeretné a kódot.

2. Összetett ugrókódos (RCC) másolás (pl. BFT, FAAC, Genius)

Ez a mód olyan rendszerekhez szükséges, amelyeknél "magkód" (seed code) kell a másoláshoz.

1. **Indítás:** Tartsa lenyomva az **1-es gombot**, és nyomja meg a **2-es gombot négyszer**. A piros LED lassan villog.
2. **Beolvasás:** Tartsa lenyomva a forrás távirányító gombját. A piros LED folyamatosan világít, majd másodpercenként kettőt villan.
3. **Magkód átadása:** Nyomja le egyszerre az eredeti távirányító 1-es és 2-es gombját (vagy a rejtett gombot), amíg az AIO PRO LED-je gyorsan nem villog pirosan.
4. **Megerősítés:** Nyomja meg újra a másolandó gombot az eredeti távirányítón. A LED gyorsan villogni kezd.
5. **Mentés:** Válassza ki a célgombot az AIO PRO-n a kód mentéséhez.

3. Hörmann BiSecur (868 MHz) másolás

1. Végezze el az alapvető belépési folyamatot (1-es gomb nyomva + 2-es gomb 4-szer).
2. **Forrás:** Tartsa lenyomva a Hörmann gombját. A LED először kéken világít, majd felváltva pirosan és kéken villog.
3. Kb. 7 másodperc után az AIO PRO zöld LED-je gyorsan villogni kezd.
4. **Mentés:** Nyomja meg a kívánt gombot az AIO PRO-n.
 - Figyelem: Az AIO PRO-ról nem készíthető további másolat, mindig az eredeti távirányítót kell forrásként használni.

Fontos figyelmeztetések

- **Mester távirányító:** Összetett ugrókódoknál győződjön meg róla, hogy a forrás távirányító "Mester" módú (gombnyomáskor duplán villan a LED-je).
- **Tápellátás:** Az AIO PRO CR2032 elemmel működik.
- **LED jelzések:** A piros LED a folyamat kezdetét és a kód beolvasását, a zöld LED a sikeres rögzítést jelzi.