



Tanítás

1. Nyomja meg a távirányító első gombját, miközben 3-szor nyomja meg a második gombot;
2. Engedje el a két gombot, most a LED fény három másodpercenként egyszer világít;
3. Tegye az eredeti távirányítót az új távirányító elé, a távolság körülbelül 2-3 centiméter.
4. Nyomja meg az eredeti távvezérlő gombját, amelyet másolni szeretne, amíg az új távvezérlő LED-fénye meg nem változtatja a világítási frekvenciát. (Ez azt jelenti, hogy a LED fény rendszeres gyors villogást mutat).
5. Amikor a LED fénye szabályos gyors villogást mutat, ez azt jelenti, hogy a kódok másolása megtörtént. Nyomja meg azt a gombot (Button No.1/2/3/4), amelyekre a kódokat el kívánja menteni, amíg a LED fény ki nem alszik.
6. Ha a LED lámpa 6-szor lassan villog, az azt jelenti, hogy a másolás nem történt meg, és automatikusan kilép a másolási állapotból. Ebben az esetben ismétlje meg az 1. lépést. A távirányító memóriája többször is újraírható.

A második billentyű tanításához ismétlje meg az 1. lépést.

Specifikáció

Frekvencia:	280-868M Frekvencia Auto-Scan
Feszültség:	3V (1db CR2032)
Munkatartomány:	fix kód és gördülő kód (a legtöbb a piacon lévő terméké)
Anyag:	ABS
Méret:	65.5 * 38.5 * 14mm