Danfoss

Danfoss Link™ rendszer áttekintés és Danfoss Link™ CC beszerelési útmutató



Danfoss Link™ rendszer áttekintés

A Danfoss Link[™] egy vezeték nélküli fűtésvezérlő rendszer elektromos padlófűtéshez. A rendszer központja a színes érintőképernyős Danfoss Link[™] CC (Central Controller). Az egész fűtésrendszer innen vezérelhető. A Danfoss Link[™] CC vezeték nélkül kommunikál a beépített többi Danfoss Link[™] egységgel.

A fűtött helyiségben elhelyezett padló termosztát, a Danfoss Link™ FT (Floor Thermostat), kapcsolja a beépített fűtőelemet, valamint a padló hőmérsékletének mérésére is alkalmas.

Ha a helyiség hőmérséklete alapján kell a fűtést vezérelni, a szobahőmérséklet érzékelő, a Danfoss Link™ RS (Room Sensor) is használandó. Az egység méri és továbbítja a központnak a helyiség hőmérsékletét. A Danfoss Link™ RS gombjain is beállítható a helyiség hőmérséklete.







1. A Danfoss Link™ CC elhelyezése



Ne szerelje a készüléket közvetlen napsütések kitett falfelületre!



A beépítési magasság tipikusan 140-170 cm.



Nedves helyiségekben történő elhelyezésnél a helyi villanyszerelői szabványokat be kell tartani.



A készüléket ajtóktól, ablakoktól legalább 50 cm-re kell elhelyezni.



Külső határoló fal belső felére ne szereljen termosztátot!

2. A Danfoss Link™ CC beszerelése

A Danfoss Link[™] CC kétfajta tápegységgel szerelhető:



vagy egy



Danfoss Link™ PSU (falba építhető tápegység) Danfoss Link™ NSU (hálózati adapter)

Ne helyezze feszültség alá a Danfoss Link™ CC-t, míg a leírásban nem kap erre utasítást.

Ne távolítsa el a védőfóliát az érintőképernyőről, hagyja azt a végfelhasználóra.

A Danfoss Link™ CC beépítése süllyeszthető PSU-val:

- Tegye a PSU-t a fali dobozra és jelölje be a 4 csavar helyét. Ügyeljen a helyes elhelyezésre.
- Szükség esetén fúrjon lyukat a rögzítéshez és tegyen bele tiplit.
- Kösse rá az elektromos hálózatra a PSU tápot, a rajta lévő rajz szerint.
- Rögzítse a tápot 4 csavar segítségével.

A Danfoss Link™ CC beépítése konnektorba dugható táppal (NSU):

- Tegye az NSU-t a falra és jelölje be a 4 csavar helyét. Ügyeljen a helyes elhelyezésre.
- Fúrjon lyukakat a jelölt helyekre és helyezzen beléjük tiplit.
- Rögzítse a hátlapot 4 csavarral.

Még ne rakja rá a Danfoss Link™ CC egységet.

Dugja be a konnektorba az NSU tápegységet.

Most szerelje fel az összes helyiségbe az oda való egysége(ke)t, azok útmutatója alapján. Ha készen van kezdődhet a rendszer konfigurálása. Ezt csak akkor kezdheti el, ha már az összes egységet (RS, FT vagy egyéb) felszerelte a helyükre.

Egység hozzáadása a rendszerhez:

Ha a rendszerhez készüléket szeretne hozzáadni (RS, FT vagy egyéb) a CCnek 1,5 méteren belül kell lenni a csatlakoztatandó készüléktől. Ez a szerelői kiegészítőként kapható Danfoss Link™ BSU elemes táp segítségével oldható meg.

 a. Csúsztassa el az elemtartó fedelet, és helyezzen 10 db vadonatúj AA ceruzaelemet a BSU-ba. Figyeljen a helyes polaritásra. Csúsztassa vissza a fedelet és helyezze a BSU-t a Danfoss Link™ CC hátuljára. Ha készen áll a programozásra állítsa a BSU kapcsolóját ON állásba.



Danfoss Link[™] BSU (elemes tápegység)

A Danfoss Link[™] CC rendszer beindítja magát, a teljes betöltés percekig is eltarthat, kérjük legyen türelemmel…

b. A rendszer első bekapcsolásakor be kell állítani az országot, a nyelvet, a dátumot és a pontos időt.



c. Óvatosan távolítsa el a CC fedlapját. Egy toll segítségével nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig az állítógombot, hogy elindíthassa a szerelői menüt.



Ha a konfigurálás közben elakad, vagy nem világos valami, a jobb sarokban lévő 🕐 megnyomásával további segítséget kaphat.

d. A rendszerhez most tudja az egyes helyiségeket és az abban elhelyezett készülékeket hozzáadni. Helyiség hozzáadása:



Ezután a Helyiség konfigurálása menü jelenik meg.

Nyomja meg a Helyiség eszközei, majd az Eszköz hozzáadása menüpontokat.





Ismételje a lépéseket addig, amíg a helyiségben lévő összes eszköz a rendszerhez nem lett adva (ha van több).

A konfigurálás befejezésével a helyiséghez rendelt eszköz(ök) egy képernyőn áttekinthetők.



A Danfoss Link™ a helyiségben lévő eszköz(ök) típusa alapján automatikusan meghatározza a vezérlés módját.

Ha meg szeretné változtatni a vezérlés módját, először olvassa el a 4.3 fejezetet, majd válassza a Fűtés szabályozása menüpontot. Ebben a menüben rendelheti hozzá a helyiségekre vonatkozó maximális padlóhőmérséklet értéket is.

Lépjen vissza a Szervizopciók menübe.

A 3.d. pontban leírtak szerint végezze el az összes helyiség, összes egységének rendszerhez adását.

Ha végzett, vegye le a BSU elemes tápot és a korábban felszerelt hátlapra tegye a Danfoss Link™ CC központot a helyére. A készülék újra bekapcsol és hasonló képernyő jelenik meg:

A szerelés befejezéséhez nyomja meg ismét a kis állítógombot egy toll segítségével. A működés ellenőrzése érdekében a hálózat tesztelése következik.



e. Hálózat ellenőrzése

A szerelés végeztével, hogy megbizonyosodhasson a rendszer helyes működéséről, végezze el a hálózat ellenőrzését. A Szervizopciók menüben válassza az Állapot és diagnosztika, majd a Hálózat menüt. A Hálózatteszt indításával megkezdheti az ellenőrzést.



A teszt lezajlása után a központ a Danfoss Link™ RS egységekre vár (ha van beépítve). Ekkor az egyes Danfoss Link™ RS egységekhez kell menni és a rajtuk lévő ON/OFF kapcsolót 5 másodpercig nyomva kell tartani.

4. Meglévő rendszer módosítása

4. Meglévő rendszer módosítása.

- a. Új helyiség és eszköz(ök) hozzáadása. Lásd 3.d.
- b. Eszköz(ök) hozzáadása meglévő helyiséghez 4.1
- c. Kiszolgálóeszköz hozzáadása (pl. külső hőmérséklet érzékelő). lásd a 4.2 fejezetet.
- d. A fűtés szabályozásának megváltoztatása, lásd: 4.3

4.1. Eszköz(ök) hozzáadása meglévő helyiséghez:

A Szervizopciók menüben, válassza a Helyiségek és eszközök; Meglévő helyiség konfigurálása; Helyiség kiválasztása; Helyiség eszközei; Eszköz hozzáadása menüket.



Ismételje a lépéseket addig, amíg az összes eszközt nem csatlakoztatta. Ha készen van, ellenőrizze a hálózatot a 3.e fejezet szerint.

4. Meglévő rendszer módosítása

4.2 Kiszolgáló eszköz hozzáadása:

A kiszolgáló eszköz lehet külső hőmérő, fogyasztásmérő, stb.



A 3.e. fejezetben leírtak szerint végezze el a hálózat tesztelését.

4.3 A fűtés szabályozásának megváltoztatása

A Danfoss Link™ használatával háromfajta szabályozási lehetőség van, mely minden egyes helyiségre külön beállítható:

Kiegészítő fűtés: Padló hőmérséklet alapján történő szabályozás, pl. fürdőszobákban, illetve olyan helyeken, ahol komfortos padlóhőmérséklet elérése a cél. Kössön padlóérzékelőt a Danfoss Link™ FT egységre és a Szabályozás típusa menüben válassza a Padlóérzékelők opciót.

Teljes fűtés: Levegőhőmérséklet és padlóhőmérséklet alapján történik a szabályozás, pl. nappaliban, fapadlós helyiségekben. Építse be a padlóérzé-kelőt és tegyen a helyiségbe Danfoss Link™ RS helyiség hőmérőt. A Danfoss Link™ CC-n Szabályozás típusa menüben válassza a Helyiség+padló opciót.

Padlóérzékelő nélkül: Nem áll rendelkezésre, vagy nem telepíthető padlóérzékelő, ekkor csak a helyiség hőmérséklete alapján kapcsol a rendszer. Szereljen Danfoss Link™ RS-t a szobába és válassza a Helyiségérzékelő opciót.

A DEVI minden esetben ajánlja a padlóérzékelő beépítését; a padlóérzékelő nélkül a hőmérséklet mérése pontatlanabb.

Ha több, mint egy Danfoss Link[™] FT van egy helyiségen belül, az érzékelés módjának azonosnak kell lenni.

Ne használja a Danfoss Link[™] rendszert padlóérzékelő nélkül, amenynyiben a fűtés fa, vagy egyéb, hőre érzékeny anyagra, illetve az alá van beépítve!

4. Meglévő rendszer módosítása

A szabályozás típusa a Helyiségek és eszközök menüben a Meglévő helyiség konfigurálása menüpontból a helyiség kiválasztása után, a Fűtés szabályozása megnyomásával érhető el.



4. Meglévő rendszer módosítása

A fűtésszabályozás menüben az alábbiakat változtathatja:

- Előrelátó (intelligens) szabályozás.
- Szabályozás típusa
- Maximális padlóhőmérséklet. A gyári beállítás 35°C. Az érték megváltoztatásához a következő PIN kódot kell beütni: 0044.

Megjegyzés: A padló hőmérsékletét a termosztát a padlóérzékelő környezetében méri. Fapadlók esetében a padló legalja és a felszíne között akár 10 fok eltérés is lehet. A padlóburkolat gyártója gyakran meghatározza a padló maximális felületi hőmérsékletét. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a padló gyártójával/szállítójával az érték meghatározásához.

	Fűtésszabályozás			
Háló, észak Állítsa be a fűtés szabályozását.				
	Előrelátó szabályozás: Igen, bekapcsolva			
	Szabályozás típusa: Padlóérzékelők			
5	Max. padlóhőmérséklet: 35,0°			
÷	8 ?			

4.4 Egy készülék újraindítása, vagy eltávolítása

A Danfoss Link™ rendszerben lévő bármelyik készüléket eltávolíthatja annak újraindításával.

Eszköz újraindítása:

Danfoss Link™ FT: Kapcsolja ki a készüléket a rajta lévő kapcsolóval. Visszakapcsolás közben nyomja le és tartsa lenyomva a jeladógombot, addig, amíg a LED zölden kezd el villogni (kb. 5 mp.).

Danfoss Link™ RS: Vegye le a fedlapot. Vegye ki az egyik elemet. Az elem vissza-helyezésekor nyomja az ON/OFF/Install gombot, és tartsa lenyomva egészen addig, amíg a LED villogni nem kezd (kb. 5 mp.).

Eszköz eltávolítása:

Ha egy nem válaszoló eszközt szeretne a Danfoss Link[™] rendszerből eltávolítani, a fedlap eltávolítása után a SETUP gomb megnyomásával lépjen be a Szervizopciók menübe. A Helyiségek és eszközök menüben válassza az Eszközök kezelését. Válassza az Eszköz törlését, és indítsa újra az eszközt.



Ha az eszköz meghibásodott, távolítsa el a rendszerből és a 4.1 fejezet szerint adjon új egységet a rendszerhez.

5. Hibakeresés, hibajavítás

5.1 Figyelmeztetések:

Ha valami probléma, vagy hiba történik, egy figyelmeztető ikon jelenik meg a készenléti képernyőn. Riasztás esetén a készülék pirosan jelöli a beavatkozást igénylő menüpontot. A Riasztások megtekintése menüpontban bővebb információt talál a problémáról.



5. Hibakeresés, hibajavítás

5.2 GY.I.K.:

Szabályozás típusa:	K: Miért nem tudom a kívánt vezérlési módot beállítani? V: Győződjön meg a rendszer helyes beállításáról, lásd a fűtésvezérlés beállítását. Ha a már csatlakoztatott FT eszközhöz padlóérzékelőt szeretne hozzáadni, előbb távolítsa el az FT-t a rendszer- ből, és miután bekötötte az érzékelőt csatlakoztassa újra.
Eszköz hozzáadása:	K: Miért nem tudok FT eszközt a helyiséghez adni?
	V: Ha a helyiséghez már van egy FT eszköz csatlakoztatva,
	az új eszköz szabályozási típusának ugyanolyannak kell
	lennie. Egy helyiséghez max. 4 FT csatlakoztatható.
	K: Miért nem tudok még egy RS eszközt a helyiséghez adni?
	V: Egy helyiséghez csak egy RS csatlakoztatható.
	K: Miért nem tudok még egy OS (Outdoor sensor) kültéri érzékelőt a rendszerhez adni?
	V: A rendszerhez csak egy OS csatlakoztatható.
Eszköz lecserélése:	K: Hibás eszköz van a rendszerben, hogyan cserélhetem ki?
	V: A Szervizopciók menüben az Eszközök kezelése meg- nyomása után válassza az Eszköz cseréje menüpontot.

5. Hibakeresés, hibajavítás

	Az elemes táp feszültsége alacsony	
	Az eszközön lévő telep töltöttsége kritikus	
	Az eszközön lévő telep töltöttsége alacsony	
6	Az eszköz nem válaszol	
	Túl sok problémás eszköz	
J.	A fűtés kikapcsolt a helyiségben	
4	Min. padlóhőmérséklet érték	
	Gombok zárva / korlátozott működés	
N	Kézi vezérlés	
	Padlóhőmérséklet ikon	
J	Szobahőmérséklet ikon	

6. Műszaki adatok

Danfoss Link™ CC központi vezérlő			
Működési feszültség	15 VDC ±10%		
Készenléti energiafelhasználás	Max. 2 W		
Képernyő	3.5″ színes, érintőképernyős TFT		
Környezeti hőmérséklet	0°C-tól +40°C-ig		
Átviteli frekvencia	868.42 MHz		
Hatótávolság átlagos épületben	Akár 30 m		
Egy láncban, jeltovábbításra használha- tó eszközök száma	Max. 3 db.		
Adási teljesítmény	Max. 1 mW		
IP osztály	21		
Méretek	125 mm x 107 mm x 25 mm		
Danfoss Link™ PSU (beépíthető tápegység)			
Működési feszültség	100-250 V AC 50/60 Hz		
Kimeneti feszültség	15 VDC ±10%		
Készenléti energiafelhasználás	Max. 0.15W		
Legnagyobb terhelés	10W		
Danfoss Link™ NSU (hálózati adapter)			
Működési feszültség	100-240 VAC 50/60Hz		
Kimeneti feszültség	15 VDC ±10%		
Készenléti energiafelhasználás	Max. 0.75 W		
Vezeték hossza	2.5 m		
Legnagyobb terhelés	10 W		
Danfoss Link™ BSU (elemes tápegység)			
Kimeneti feszültség	15 VDC ±10%		
Elemek száma	10 x AA		

Hulladékkezelési útmutató:

Az elektronikai alkatrészeket tartalmazó termékek a háztartási hulladéktól külön kezelendők, a helyi előírásoknak megfelelő módon kell begyűjteni és ártalmatlanítani azokat.

Ön egy Danfoss fűtésrendszert vásárolt, mely bizonyosan hozzájárul otthonának komfortjának növeléséhez és gazdaságos üzemeltetéséhez.

A Danfoss komplett fűtési megoldást kínál kültéri és beltéri alkalmazásokra. A Danfoss termék kínálata fűtőkábelekből, fűtőszőnyegekből, termosztátokból és szerelési segédanyagokból áll.

A 2 éves garancia minden Danfoss termékre vonatkozik.

Ha minden várakozás ellenére mégis probléma merülne fel az Ön Danfoss termékével, a Danfoss a vásárlás dátumától számított 2 évig vállal garanciát az alábbi feltételekkel:

A garanciális időszak alatt a Danfoss kötelessége a hibás termék kicserélése, vagy javítása, amennyiben a hiba a Danfoss-nak felróható gyártási, tervezési, vagy alapanyag hibára vezethető vissza. Hogy a hibás termék javítva, vagy cserélve legyen-e kizárólag a Danfoss jogosult eldönteni. A Danfoss nem felel más, közvetett vagy egyéb járulékos károkért beleértve, de nem kizárólag, az épületben okozott károkra, valamint a használatból adódó többletkiadásra. A garancia igénybe vételének feltétele a vásárlást igazoló bizonylat megléte és bemutatása a felhatalmazott szerelőnek/kereskedőnek.

A garanciális időszakban végzett javítások nem feltétlenül hosszabbítják meg automatikusan a garancia időtartamát.

A Danfoss garancia nem vonatkozik a nem megfelelő szerelésből, helytelen, nem rendeltetésszerű használatból bekövetkező hibákra. Ha a fentiek valamelyikére visszavezethető panaszt a Danfoss kivizsgál, jogosult ennek költségeit a panaszt tevővel megtéríttetni.

A Danfoss garancia nem érvényes, ha a berendezés ellenértéke nincs határidőre kifizetve.

A Danfoss minden esetben igyekszik gyorsan, pontosan, hatékonyan válaszolni a vásárlók kérdéseire és indokolt kívánságaira.

A garancia csak a leírásban szereplő kondíciók mellett érvényes.

A Danfoss™ Garancia

Garanciajegy

A Danfoss™ garanciára jogosult:

Név:			
Cím			
Helység:	Megye:	Telefon:	
A gara	Figyel ncia igénybe vételéhez a (Kérjük, olvassa el a garar	meztetés! Garanciajegyet pontosan ki kell tölteni. ncia feltételeit az előző oldalon.	
Termék típusa:		Elektromos szerelést végezte:	
Cikkszám:		Dátum:	
Szállító	bélyegzője:		

Article no: 088L8081 Version: 01.01

Danfoss FHE DK • 7100 Vejle Phone +45 76 42 47 00 Fax +45 76 42 47 03

