Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (*Fleszowanie*)

Microprocessor Firmware Upgrade (*Firmware downloading*)



ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland

tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

01 czerwca 2004

## Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie)

### Wprowadzenie

Aktualizacja oprogramowania sterującego urządzeniem (potocznie zwana fleszowaniem) polega na przesłaniu nowej wersji *programu sterującego* do pamięci urządzenia mikroprocesorowego. Operacja ta jest zwykle wykonywana, gdy producent urządzenia udostępni nowe, ulepszone i wzbogacone oprogramowanie sterujące wybranym urządzeniem. W odniesieniu do kontrolerów dostępu serii *PRxx2* oraz centrali *CPR32-SE* przesyłanie oprogramowania odbywa się za pośrednictwem linii magistrali komunikacyjnej (*linie A i B* interfejsu *RS485*). Operację fleszowania urządzenia można wykonać bezpośrednio w systemie, w którym urządzenie pracuje bez konieczności jego demontażu lub można je zdemontować i dołączyć za pośrednictwem interfejsu UT-2 do dowolnego komputera PC, w każdym z przypadków przesyłanie oprogramowania wymaga zastosowania programu *RogerISP*.

### Fleszowanie

Poniżej opisano kolejne kroki procedury fleszowania przy założeniu, że kontroler jest elementem funkcjonującego systemu kontroli dostępu i przesyłanie nowego oprogramowania sterującego będzie dokonywane z poziomu tego samego komputera, który zarządza systemem kontroli dostępu.

1. Uruchom program *RogerISP*, wybierz właściwy port komunikacyjny (ten, do którego podłączony jest interfejs UT-2),

Roger ISP 2.6.0	X
Open/Close COM1 ON/OFF ON/OFF	Exit
Wybierz COM port, do którego dołączony jest interfejs UT-2	Full programming cycle

2. Kliknij na Full Chip Erase, pojawi się komunikat:

Info	×
Pleace jumper on "Download Mode" contacts then press "uP Reset" button. When finished cli	ck OK.
OK	

- 3. Załóż zworkę na kontaktach Firmware Download mode.
- 4. Naciśnij przycisk uP Reset.

- 5. Kliknij OK, po zakończeniu operacji kasowania zawartości pamięci zostanie wyświetlony stosowny komunikat, należy zdjąć wtedy zworkę z pozycji *Firmware Download Mode* i zbadać reakcję kontrolera. W przypadku gdy urządzenie wznowi pracę i zachowuje się normalnie (tak jak przed operacją kasowania pamięci) operację kasowania należy powtórzyć (kroki 2-5), jeśli jednak po usunięciu zworki kontroler nie daje "znaków życia" oznacza to, iż operacja kasowania została zakończona sukcesem i można przejść do dalszych kroków procedury (*krok nr 6*).
- 6. Kliknij na *Full programming cycle*, znowu pojawi się komunikat:

Info	×
Pleace jumper on "Download Mode" contacts then press "uP Reset" button. When finished clic	кок.
<u> </u>	

- 7. Ponownie osadź zworkę na kontaktach *Firmware Download Mode*
- 8. Naciśnij przycisk *uP Reset* następnie kliknij *OK*.
- 9. Wybierz odpowiedni plik z rozszerzeniem HEX (ten który zawiera nową wersje oprogramowania firmowego i kliknij *Otwórz*,

Otwieranie				? ×
Szukaj w	📄 PR302_1	97_0hex	- 1	
Moje biezące dokumenty	PR302_97     PR302LCE	7_0.HEX 097_0.HEX		
<b>B</b> upt				
Moje dokumentu				
K01 - Grzeporz				
S	L			
Moje miejsca sieciowe	Nazwa pliku:	PR302LCD97_0.HEX	<u> </u>	Otwórz
	Pliki typu:	HEX files [".hex]	·	Anuluj

- 10. Rozpocznie się proces programowania kontrolera, na dolnej linijce wyświetlany będzie licznik wskazujący ile rekordów zostało już przesłanych do pamięci urządzenia.
- 11. Po zakończeniu programowania pojawi się komunikat informujący o zakończeniu procesu przesyłania:

Full programming	×
C:\Documents and Settings\gwensker.EKIPA\Pulpit\Exchange\ASM\PR302_97_0hex\PR302LC	.D97_0.HEX
Operation finished - security bits set Remove jumper from "Download Mode" contacts, then press OK.	
ОК	

- 12. Usuń zworkę z kontaktów *Firmware Download Mode* i kliknij *OK*, jeśli kontroler nie wznowi pracy to oznacza że operacja programowania nie powiodła się i należy powtórzyć kroki od 2 do 9, jeśli jednak urządzenie wznowi pracę oznacza to, że programowanie się powiodło, można zakończyć proces fleszowania i zamknąć program *RogerISP*.
- 13. Po *fleszowaniu* urządzenie należy ponownie zaprogramować (przesłać ustawienia).

### Uwagi

- 1. Przesyłanie oprogramowania firmowego można wykonywać do kilku urządzeń jednocześnie, należy jednak pamiętać aby kroki związane z weryfikacją poprawności procesu dokonywać dla każdego urządzenia indywidualnie.
- Jeżeli kolejne próby fleszowania urządzenia bezpośrednio w instalacji nie powiodą się (co może wynikać z obecności zbyt silnych zakłóceń w transmisji) należy urządzenie zdemontować i za pośrednictwem osobnego interfejsu UT-2 podłączyć do komputera programującego.

# **Microprocessor Firmware Upgrade**

(Firmware downloading)

### Introduction

Upgrading control software of a device (*firmware downloading or flashing*) is an operation that sends new version of a *control program* to the memory of a microprocessor device. This operation is usually carried out when the device manufacturer releases a new, improved or enhanced version of firmware. When programming *PRxx2* or *CPR32-SE* new firmware is transmitted via a standard communication lines (*lines A and B* of the *RS485*). The firmware downloading can be performed directly in the access system in which device operates without a necessity of removing it from installation place. It can be also de-installed and connected via the UT-2 interface to any other PC computer, in each cases the *RogerISP* program is required to transmit the new firmware to downloaded device.

### Downloading firmware

Below please find a description of successive steps of the downloading procedure assuming that the controller is an element of a functioning access control system and the new control software will be transmitted from the level of the same computer, which manages the access control system.

1. Run the *RogerISP* program, select the appropriate communication port (the one to which the UT-2 interface is connected),

🗞 Roger ISP 2.6.0	
Exit	
COM1 Open/Close ON/OFF	Exit
Select COM port, which is connected to UT-2 interface	Full programming cycle : 9600, 8, 1, N

2. Click on Full Chip Erase, the following communicate will appear:



- 3. Place jumper on *FirmwareDownload Mode* contacts.
- 4. Press *uP Reset* button momentary.

- 5. Click *OK*, program will conduct erasing process, after the chip memory erasing operation appropriate communicate will appear, remove jumper from *Firmware Download Mode* contacts and observe a reaction of the controller. In case when device "is dead" it means that operation is successfull and you can proceed ahead with procedure. However when device resume it's work and respond (just like before erasing) you should repeat erasing operation (steps 2-5).
- 6. Click on *Full programming cycle*, following message will appear:

info	×
Pleace jumper on "Download Mode" contacts then press "uP Reset" button. When finished click O	ĸ.

- 7. Place jumper on Firmware Download Mode contacts again.
- 8. Press *uP Reset* button, then click *OK*.
- 9. Program will ask you to select HEX type file with new firmware, when selected click on *Open*,



- 10. The programming process will begin, on the bottom of the *Roger ISP* window a progress counter will show how many records have been sent.
- 11. When transmission is finished the following message will appear:

Full programming	1
C:\Documents and Settings\gwensker.EKIPA\Pulpit\Exchange\ASM\PR302_97_0hex\PR302LCD97_0.HEX	
Operation finished - security bits set Remove jumper from "Download Mode" contacts, then press OK.	
ОК	

12. Remove jumper from *FirmwareDownload Mode* contacts and click on *OK*, if controller does not resume work, it means that programming operation is failed

and you should repeat steps from 2 to 9. However if device resume it's work you can finish flashing process and exit *RogerISP* program.

13. After new firmware has been downloaded, device must be fully programmed with new settings.

### Notes

- 1. Transmission of new firmware can by carried out to one or more controllers simultaneously. However, verifying steps for each device must be performed individually.
- 2. If successive attempts to flash the device directly in the access system (without de-installation) are not successful (which may result from some disturbances which exists on RS485 communication bus), you should remove the device(s) and connect it directly to the programming computer.