



CE

TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

versa_plus_lte_i_hu 05/21

SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. +48 58 320 94 00 www.satel.eu

FONTOS

A riasztórendszert csak szakképzett személy telepítheti.

A telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy elkerülje a hibákat, amelyek a berendezés meghibásodásához vagy akár károsodásához vezethetnek.

Bármilyen elektromos összeköttetés létesítése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvénytelenítik az Ön garanciális jogait.

A SATEL célja, hogy folyamatosan javítsa termékei minőségét, ami a műszaki adatok és a szoftverek változását eredményezheti. A bevezetésre kerülő változtatásokkal kapcsolatos aktuális információk elérhetők a weboldalunkon. Kérjük, látogasson el weboldalunkra: https://support.satel.eu

A SATEL sp. z o.o. kijelenti, hogy a VERSA Plus LTE típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.satel.eu/ce

Ebben a kézikönyvben a következő szimbólumokat használjuk:



- megjegyzés,
- figyelmeztetés.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Bevezetés	3
2.	Tulajdonságok	3
3.	Kezelők	6
	3.1 Kezelő tulajdonságai	6
4.	Bővítőmodulok	7
5.	Rendszer telepítése	7
	5.1 Telepítési terv	7
	5.2 A rendszer áramfogyasztásának becslése	8
	5.3 Kábelezés	8
	5.4 A központ panelének beszerelése	8
	5.4.1 A központ panelének leírása	9
	5.5 Eszközök csatlakoztatása a kommunikációs buszhoz	.11
	5.5.1 Vezetékes kezelők csatlakoztatása	.11
	5.5.2 A 433 MHz-es távirányító vevőkészülék bővítőmoduljának csatlakoztatása	.12
	5.5.3 MICRA vezeték nélküli rendszervezérlő csatlakoztatása	.13
	5.5.4 ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli rendszervezérlő csatlakoztatása	.13
	5.5.5 Vezetékes zónabővítő csatlakoztatása	.15
	5.5.6 Vezetekes kimenetbővítő csatlakoztatása	.16
	5.5.7 Eszközöket elesítő/natastalanító proximity kartya csatlakoztatása	.16
	5.6 Erzekelők csatlakoztatása	.17
	5.0.1 Lezaro ellerialiasok	.20
	5.7 Szířenak Csallakozlalasa	.20
	5.0 Anglég telefonyonal egetlekeztetése	۱∠. دد
	5.9 Analog lelelonvonal csallakoztalasa	. ZZ
	5.10 Ethernet halozat csatlakoztatasa	.23 22
	5.11 INT-AVT CSaliakozo CSaliakozialasa	.23 23
	5.12 Tánegység csatlakoztatása és a köznont indítása	.25
	5.12 Fő tápegység csallakozlalasa és a közpöllt indítása	.25
	5.12.2 Tartalék tápegység	.25
	5.12.3 A központ bekapcsolási/indítási eliárása	.25
	5.12.4 Vészhelyzeti eljárás a központ indításakor	
	5.12.5 Első lépések a központ elindítása után	.26
	5.13 Címek programozása vezetékes kezelőkhöz	.26
	5.13.1 Cím programozása a szervizfunkció segítségével	.27
	5.13.2 Cím programozása szerviz üzemmódba való belépés nélkül	.27
	5.14 Buszra csatlakoztatott eszközök azonosítása	.28
	5.14.1 Azonosítási funkció elindítása kezelőről	.28
	5.14.2 Azonosítási funkció indítása DLOADX programból	.28
	5.15 SIM kártya telepítése	.29
	5.16 Számítógép csatlakoztatása a központhoz	.29
	5.17 ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközök telepítése	.29
	5.17.1 Uj ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközök hozzáadása	.30
	5.1/.2 ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközök eltávolítása	.32
	5.18 MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelők telepítése	.32
	5.18.1 UJ MICRA (433 MHZ) VEZETEK NEIKÜli érzekelők hozzáadása	.33
	5. 10.2 IVIIURA (433 IVITZ) VEZETEK NEIKUII ERZEKEIOK EITAVOIITASA	. 34

6. Zó	nák és kimenetek számozása a rendszerben	35
6.1	Zónák számozása	35
6.1	.1 Vezetékes zónák	35
6.1	.2 Vezeték nélküli zónák	35
6.2	Kimenetek számozása	35
6.2	2.1 Vezetékes kimenetek	35
6.2	2.2 Vezeték nélküli kimenetek	35
7. Mű	íszaki adatok	35
7.1	Központ	35
7.2	VERSA-LCD kezelő	
7.3	VERSA-LCDM kezelő	
7.4	VERSA-LCDR kezelő	
7.5	VERSA-LED kezelő	37

1. Bevezetés

Ez a kézikönyv a VERSA Plus LTE központot és annak telepítését mutatja be. Ezenkívül tájékoztatást nyújt a központtal kompatibilis eszközökről és azok csatlakoztatásának módjáról.

A VERSA Plus LTE riasztóközpont megfelel a következő szabványok követelményeinek: EN 50131-1 Grade 2, EN 50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4 és EN 50130-5 Class II.

2. Tulajdonságok

Rendszerstruktúra

- 2 partíció (zónacsoport).
- Minden zóna két partícióhoz rendelhető.

Zónák

- 4 programozható, vezetékes zóna a központ panelén:
 - NO és NC típusú érzékelők, valamint redőny- és rezgésérzékelők támogatása,
 - Egyszerű lezáró ellenállás és dupla lezáró ellenállás konfiguráció támogatása.
- Zónák elektromos védelme.
- A programozható zónák maximális száma: 30.
- 20 zónatípus.
- NC típusú szabotázsbemenet a központ panelén.

Kimenetek

- 5 programozható vezetékes kimenet a központ panelén:
 - 2 nagyáramú kimenet,
 - 2 kisáramú kimenet, OC típusú,
 - 1 relékimenet.
- Programozható kimenetek maximális száma: 12.
- 22 végrehajtott funkció.
- Lehetőség a rádiós felügyeleti adó működtetésére az alaplap kisáramú kimeneteinek használatával (PC-16 OUT formátum támogatása).
- 3 tápegységkimenet a központ panelén.
- Kimenetek elektromos védelme.
- Egy kimenet a központ panelén egy külön erre a célra szolgáló, házba szerelt hangjelző csatlakoztatására.

Kommunikációs busz

- Kezelők és bővítőmodulok csatlakoztathatósága.
- Kommunikációs busz elektromos védelme.

Kommunikáció

- Beépített kommunikátorok:
 - PSTN,
 - mobiltelefonos (2G, 3G és 4G mobilhálózatokban való használatra tervezett LTE modul),

- Ethernet.
- Dual SIM (nano-SIM) mobilkommunikátor általi támogatása.
- Beépített 300 bps modem.

Jelentéstevés

- Események jelentése két felügyeleti állomásnak:
 - többféle kommunikációs formátum (beleértve a Contact ID-t és az SIA-t),
 - 4 azonosító.
- Több átviteli útvonal:
 - Ethernet hálózat,
 - GPRS/LTE (LTE/HSPA+/EDGE/GPRS adatátvitel),
 - GSM hangcsatorna,
 - SMS üzenetek,
 - analóg telefonhálózat.
- Prioritás meghatározása a különböző eseményjelentési útvonalakhoz.

Üzenetküldés

- Eseményüzenetek 8 telefonszámra a következő formában:
 - 16 hangüzenet,
 - 64 szöveges üzenet (a telepítő által meghatározott tartalommal).
- Eseményértesítések küldése 8 e-mail címre e-mail üzenet formájában (automatikusan generált tartalommal).
- Eseményértesítések küldése 8 telefonszámra SMS-üzenetekben (automatikusan generált tartalommal).
- A VERSA CONTROL alkalmazás felhasználóinak tájékoztatása az eseményekről push értesítések segítségével.

Beépített hangmodul

- Közel 13 perc az üzenetek használatára a hangmenüben.
- Több mint 4 perc 16 üzenet esetén a telefonos értesítéshez (az üzenet legfeljebb 16 másodpercig tarthat).

Távműködtetés telefonon keresztül

- A riasztórendszer állapotának ellenőrzése (DTMF).
- A riasztórendszer vezérlése (DTMF vagy SMS).
- Makroparancsok definiálásának képessége számos különböző funkció futtatásához, megkönnyítve ezzel a telefonos távvezérlést.
- Hangmenü a könnyebb kezelhetőség érdekében (DTMF).

VERSA CONTROL mobilalkalmazás

- A riasztórendszer működtetése mobileszközökről:
 - a riasztórendszer vezérlése,
 - a riasztórendszer állapotának ellenőrzése.

Hangriasztás ellenőrzése

- A riasztás kétirányú hangellenőrzése (belehallgatás / beszélgetés).
- INT-AVT csatlakozó támogatása (2014. december 1. utáni verzió).

Eseménynapló

• 2047 esemény.

Felhasználók

- 30 felhasználó.
- A felhasználóhoz hozzárendelhető:
 - egy kód,
 - egy proximity kártya (125 kHz-es passzív jeladó, amely lehet kártya, tag stb.),
 - távirányító.
- A rendszerhez való hozzáférés körét meghatározó jogosultsági szint.

ldőzítők

- 4 időzítő:
 - a partíciók automatikus élesítéséhez / hatástalanításához,
 - a kimenetek automatikus vezérléséhez (a lámpák be- és kikapcsolása, a kert öntözése stb.).

Programozás

- Helyi programozás:
 - kezelő,
 - a DLOADX programmal telepített számítógép, amely a központ USB-portjához csatlakozik (a riasztórendszer konfigurálásához),
 - a VG-SOFT programmal telepített számítógép, amely a központ USB-portjához csatlakozik (a beépített hangmodul konfigurálásához).
- Távoli programozás a DLOADX programmal telepített számítógéppel:
 - PSTN telefonhálózaton (modem),
 - mobilhálózaton (modem / LTE/HSPA+/EDGE/GPRS adatátvitel),
 - Ethernet hálózaton keresztül.

Beépített tápegység

- Kapcsolóüzemű tápegység 12 V / 2 A.
- Rövidzárlat elleni védelem.
- Akkumulátortöltő rendszer.
- Az akkumulátor állapotának figyelése és alacsony töltöttségű akkumulátor kikapcsoló áramkör.

Alaplap

- USB MINI-B aljzat, amely lehetővé teszi:
 - a helyi programozást a DLOADX / VG-SOFT programmal telepített számítógép segítségével
 - a központ és a beépített modulok firmware-frissítését.
- Eltávolítható csatlakozók.

3. Kezelők

A SATEL az alábbi kezelőket kínálja a VERSA Plus LTE riasztóközpontokhoz:

INT-TSG – vezetékes érintőképernyős kezelő,

INT-TSH – vezetékes érintőképernyős kezelő,

VERSA-LCD – vezetékes LCD kezelő mechanikus billentyűkkel,

VERSA-LCDM - vezetékes LCD kezelő mechanikus billentyűkkel,

- **VERSA-LCDR** vezetékes LCD kezelő mechanikus billentyűkkel és beépített proximitykártya-olvasóval,
- VERSA-KWRL2 vezeték nélküli LCD kezelő mechanikus billentyűkkel és beépített proximitykártya-olvasóval (ACU-220 / ACU-280 / ACU-120 / ACU-270 vezérlő csatlakoztatása szükséges),
- **VERSA-LCDM-WRL** vezeték nélküli LCD kezelő mechanikus billentyűkkel és beépített proximitykártya-olvasóval (ACU-120 / ACU 270 vezérlő csatlakoztatása szükséges),

VERSA-LED – vezetékes LED kezelő mechanikus billentyűkkel.

A kezelők a kijelző és a billentyűk háttérvilágításának különböző színválasztékaival is kaphatók. A színváltozatot a kezelő nevében szereplő kiegészítő jelölés jelzi (pl. VERSA LCD GR – zöld kijelző és billentyű háttérvilágítás; VERSA LCDM WH – fehér kijelző és billentyű háttérvilágítás).

i

Az INT-TSG, INT-TSH, VERSA-KWRL2 és VERSA-LCDM-WRL kezelőkkel kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a kezelőkhöz mellékelt kézikönyveket.



3.1 Kezelő tulajdonságai

- 2 x 16 karakteres kijelző háttérvilágítással. VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA-LCDR
- A zónák állapotát jelző LED-ek. VERSA-LED
- A partíciók és a rendszer állapotát jelző LED-ek.
- 12 (adatok bevitelére szolgáló) billentyű, a telefonos szabvány szerinti jelölésekkel.

6

- 4 további gomb a menüben való navigáláshoz és élesítéshez / hatástalanításhoz.
- Háttérvilágítású billentyűk.
- Beépített proximitykártya-olvasó. VERSA-LCDR
- A burkolat kinyílására vagy a falról való leválásra reagáló szabotázskapcsoló.

4. Bővítőmodulok

- **INT-RX-S / INT-RX. 433 MHz-es távirányító vevőkészülék bővítőmodul.** Lehetővé teszi a riasztórendszer működtetését a 433 MHz-es távirányítók használatával.
- **VERSA-MCU. MICRA vezeték nélküli rendszervezérlő.** Lehetővé teszi a riasztórendszer működtetését a 433 MHz-es távirányítókkal, továbbá a riasztórendszerben használhatók lesznek a MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelők.
- ACU-220 / ACU-280. ABAX 2 vezeték nélküli rendszervezérlő. Lehetővé teszi a riasztórendszer működtetését az ABAX 2 távirányítókkal, valamint az ABAX 2 kétirányú, vezeték nélküli eszközök riasztórendszerben történő használatát.
- ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250. ABAX vezeték nélküli rendszervezérlő. Lehetővé teszi a riasztórendszer működtetését az ABAX 2 / ABAX távirányítókkal és az ABAX 2 / ABAX kétirányú vezeték nélküli eszközök riasztórendszerben történő használatát.
- **INT-E / CA-64 E / CA-64 EPS. Zónabővítő.** 8 programozható, vezetékes zónát ad a biztonsági rendszerhez.
- **INT-O / INT-ORS / CA-64 O / CA-64 OPS. Kimenetbővítő.** 8 programozható, vezetékes kimenetet ad a biztonsági rendszerhez.
- INT-CR / INT-IT-2 / INT-IT. Proximity kártyás élesítő / hatástalanító eszköz. Lehetővé teszi az élesítést / hatástalanítást és a riasztás törlését a partíciókban proximity kártyák, proximity tag-ek és egyéb passzív jeladók segítségével.

5. Rendszer telepítése



Bármilyen elektromos összeköttetés létesítése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.

A következő szerszámok hasznosak lehetnek a telepítés során:

- laposfejű csavarhúzó 2,5 mm,
- Phillips csavarhúzó,
- precíziós fogó,
- lapos fogó,
- fúrógép és fúrószárkészlet.

5.1 Telepítési terv

A telepítés előtt el kell készíteni a biztonsági riasztórendszer tervét. Célszerű vázlatot készíteni a helyiségekről, és megjelölni rajta a riasztórendszerbe beépítendő összes eszközt: központot, kezelőket, érzékelőket, szirénákat, bővítőmodulokat stb. A vastag falak, fém válaszfalak stb. csökkentik a mobiljelek hatótávolságát. Ezt tartsa szem előtt, amikor kiválasztja a központ telepítési helyét. A központot és a riasztórendszer egyéb komponenseit a védett területen belül kell elhelyezni.

5.2 A rendszer áramfogyasztásának becslése

A biztonsági rendszer tervezési szakaszában össze kell számolni a rendszerben szereplő összes eszköz (központ alaplapja, kezelők, kiegészítő modulok, érzékelők, szirénák stb.) által felvett áramot. A számítás során figyelembe kell venni az akkumulátor töltési áramát. Ha az áramok összege meghaladja a központ tápegységének maximális kimeneti áramát, akkor tápegységgel ellátott bővítőt vagy kiegészítő tápegységet kell használni.

A tápegységhez (tápegységgel ellátott bővítőhöz) csatlakoztatott eszközök által felvett áramok összege nem haladhatja meg a tápegység kimeneti áramát.

Ha azt tervezi, hogy eszközöket csatlakoztat bizonyos kimenetekhez (központ, a tápegységgel ellátott bővítő kimenete stb.), ne feledje, hogy az ezen eszközök által felvett áramok összege nem haladhatja meg az adott kimenetek maximális áramerősségét.

5.3 Kábelezés

A rendszerben szereplő eszközök közötti elektromos csatlakozásokhoz árnyékolatlan, nem sodrott kábelt javasolt használni.

i

Ha csavart érpáras kábeltípust használ, ne feledje, hogy a CLK (órajel) és a DTA (adat) jeleket nem szabad egy pár csavart vezetéken keresztül küldeni.

A tápegység vezetékeinek keresztmetszetét úgy kell megválasztani, hogy a tápegység és a megtáplált eszköz közötti feszültségesés ne haladja meg az 1 V-ot a kimeneti feszültséghez képest.

A rendszerelemek helyes működésének biztosítása érdekében fontos, hogy a jelvezetékek ellenállása és kapacitása a lehető legalacsonyabb legyen. Ha az eszközök közötti távolságok nagyobbak, előfordulhat, hogy minden jelhez több párhuzamosan kapcsolt vezetéket kell használni a vezetékek ellenállásának csökkentése érdekében. Ez azonban a vezető kapacitásának növekedéséhez vezethet. A központot a kezelőkkel vagy bővítőmodulokkal összekötő kábelek túl nagy ellenállása vagy kapacitása megakadályozhatja az eszközök helyes működését (pl. a központ nem tudja azonosítani az eszközöket, az eszközök hiányát jelzi stb.). A kábelek hosszának kiválasztásakor kövesse az egyes eszköztípusok csatlakoztatására vonatkozó szakaszokban szereplő ajánlásokat.

Kerülje a kábelek 230 V AC vezetékekkel párhuzamos vagy azok közvetlen közelében történő vezetését, mivel az a rendszer meghibásodásához vezethet.

5.4 A központ panelének beszerelése

A központ panel elektromos töltésre érzékeny elektronikus alkatrészeket tartalmaz.

Mielőtt a központot csatlakoztatná a tápforráshoz (akkumulátor, transzformátorból származó váltakozó feszültség), először be kell fejeznie a vezetékes eszközökkel kapcsolatos összes telepítési munkát (kezelők, bővítőmodulok, érzékelők stb. csatlakoztatása).

A központot beltéren, normál páratartalmú helyiségekben kell felszerelni. A központot védeni kell az illetéktelen hozzáférés ellen. A telepítőnek megfelelő burkolat alkalmazásával gondoskodnia kell a felhasználók és a szerviz munkatársainak védelméről.

A központ beépítési helyén 230 V AC tápáramkörnek kell rendelkezésre állnia védőföldeléssel.

8

5.4.1 A központ panelének leírása



- (1) akkumulátor csatlakozókábelek (piros +, fekete -).
- 2) AKKUMULÁTOR TÖLTÉS LED. Jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.
- (3) az ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250) / MICRA (VERSA-MCU) vezeték nélküli rendszervezérlő csatlakoztatására szolgáló külön csatlakozók egy csoportja.
- (4) TÁRCSÁZÓ LED. A központ telefonos kommunikátorának állapotát jelzi.
- 5) érintkezők a központ vészindításához (lásd: "Vészhelyzeti eljárás a központ indításakor", 26. oldal).
- (6) USB MINI-B foglalat.
- (7) antennacsatlakozóval végződő kábel (az antennát a központhoz mellékelik).
- (8) SIM1 foglalat, amelybe az első SIM-kártyát kell behelyezni.
- (9) SIM2 foglalat, amelybe a második SIM-kártyát kell behelyezni.

i

Nem javasolt a SIM-kártyát a kártya PIN-kódjának a központon történő programozása előtt behelyezni a kártyafoglalatba.

(10) ETHM LED:					
KI – Az Ethernet kommunikátor ki van kapcsolva,					
BE – Az Ethernet kommunikátor be van kapcsolva.					
(11) SIM LED:					
OFF – a mobi	lko	mmunikátor ki van kapcsolva,			
egyszeri villog	jás	 a mobilkommunikátor be van kapcsolva, a SIM 1 kártya aktív, 			
dupla villogás	;	a mobilkommunikátor be van kapcsolva, a SIM 2 kártya aktív.			
(12) RJ-45 csatlak	ozo	ó az Ethernet hálózathoz. Két LED-del van ellátva:			
zöld – BE, ha	ak	központ csatlakozik a hálózathoz,			
sárga – villog	ad	atátvitel közben.			
Csatlakozók leírá	ása				
AC	-	tápbemenet (18 V AC).			
÷	-	a telefonos kommunikátor védőcsatlakozója (csak a 230 V AC hálózat PE védőföldelő áramköréhez csatlakoztatható).			
T-1, R-1	-	telefonvonal kimenet (a helyiségek telefonjaihoz).			
TIP, RING	-	telefonvonal bemenet (a telefonszolgáltatótól).			
RNC - a programozható relékimenet (5. kimenet) alaphelyzetben z érintkezője.					
RNO - a programozható relékimenet (5. kimenet) alaphelyzetbe érintkezője.					
RCOM - a programozható relékimenet közös érintkezője (5.		a programozható relékimenet közös érintkezője (5. kimenet).			
OUT1-, +OUT2- - programozható nagyáramú kimenetek. A +12 V DC feszültség mindig jelen van a "+" csatlakozón. A "-" csatlakozó a kimenet állapotától (aktív / inaktív) és polaritásától függően vagy rövidre van zárva, vagy nincs összekötve a közös földdel.					
O3, O4 - programozható kisáramú kimenetek, OC típus.					
COM - közös föld.					
AUX - +12 V DC tápkimenet.					
KPD - +12 V DC tápkimenet.					
DTA - kommunikációs busz adatok.					
CLK - kommunikációs busz óra.					
LI24 - ZUIIaK. TMP - szabotázsbemenet (NC) – ba nem basználiák rövidre kell z		ZONAK.			
 Szabolazsbernenet (NC) – na nem nasznaljak, rovidre kell zarni a földeléssel. A rendszerben a 31-es helyen szerepel a TMP berner 					
 S-, S+ - csatlakozók a házba szerelt hangjelző csatlakoztatásához (a hangjelző a központ szállítási készlete tartalmazza). 					
 • dedikált +12 V DC tápkimenet az ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU 250) / MICRA (VERSA-MCU) vezérlő ellátására. 					
B 485 A - jövőbeli felhasználáshoz szánt csatlakozók (RS-485).					
•SPK+ - csatlakozók az INT-AVT modul hangszórójának csatlakoztatásához.					
-MIC+ - csatlakozók az INT-AVT modul mikrofonjának csatlakoztatásához.					

5.5 Eszközök csatlakoztatása a kommunikációs buszhoz

A buszvezetékeket egy kábelben kell vezetni.

A bővítőbusz teljes hossza nem haladhatja meg a 600 m-t.

Az eszköz közvetlenül a központról is megtáplálható, ha a távolság a központtól nem haladja meg a 300 m-t. Nagyobb távolság esetén az eszköz számára egy másik áramforrást kell biztosítani (tápegység vagy tápegységgel ellátott bővítő).

Az 1. táblázat az eszköznek a bővítőbuszhoz való helyes csatlakoztatásához szükséges vezetékek számát mutatja, ha 0,5 mm átmérőjű vezetőket használnak.

	CLK	DTA	СОМ
Távolság	Ve	zetékek szá	ma
max. 300 m	1	1	1
300-600 m	2	2	2

^{1.} táblázat

A kommunikációs buszra csatlakoztatható legtöbb eszközhöz megfelelő cím beállítása szükséges. Két eszköznek nem lehet ugyanaz a címe (különben az azonosításuk lehetetlen). A címbeállítással kapcsolatos követelményekre vonatkozó információkért kérjük, olvassa el az egyes eszközök csatlakoztatásának módját leíró szakaszokat.

5.5.1 Vezetékes kezelők csatlakoztatása

- Az EN 50131 szabvány Grade 2 követelményeinek teljesítéséhez
 - a VERSA-LCD / VERSA-LED kezelőknek 1.01 vagy újabb firmware-verzióval kell rendelkezniük,
- legalább egy LCD-kezelőt kell csatlakoztatni a központhoz.

Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók tájékoztatást kapjanak a rendszer állapotáról, ahogyan azt a szabvány előírja.

A központ legfeljebb 6 vezetékes és vezeték nélküli kezelőt támogat. A kezelők címeit a 0 és 5 közötti tartományban kell beállítani. A kezelőcímek programozásának leírásához lásd a 26. oldalt.

A kezelő felszerelése

A kezelőket beltéri használatra tervezték. A telepítés helyének a rendszer felhasználói számára könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- 1. Nyissa ki a kezelő házát.
- 2. Helyezze a ház aljzatát a falra, és jelölje meg a rögzítőfuratok helyét.
- 3. Fúrja ki a lyukakat a csavarok számára.
- 4. Vezesse át a vezetékeket a ház aljzatának nyílásán.
- 5. Tiplik és csavarok segítségével rögzítse a ház aljzatát a falhoz. A megfelelő csavarokat a szerelési felület típusának megfelelően kell kiválasztani (más a beton- vagy téglafalhoz, más a vakolt falhoz stb.).
- 6. Csatlakoztassa a kezelő csatlakozóit a központ megfelelő csatlakozóihoz (lásd 3. ábra).
- 7. Zárja le a kezelő házát.

1



5.5.2 A 433 MHz-es távirányító vevőkészülék bővítőmoduljának csatlakoztatása

A központhoz 1 db INT-RX-S vagy INT-RX bővítőmodul csatlakoztatható. A modul lehetővé teszi a 433 MHz-es távirányítók hozzárendelését a felhasználókhoz (legfeljebb 30 távirányító). A modulban a 7-es címet (07h) kell beállítani.

 $\begin{bmatrix} i \end{bmatrix}$

Ha az INT-RX / INT-RX-S bővítőmodul a központhoz van csatlakoztatva, a VERSA-MCU vezérlő beépítése a rendszerbe nem lehetséges.





5.5.3 MICRA vezeték nélküli rendszervezérlő csatlakoztatása

A központhoz 1 db VERSA-MCU vezérlő csatlakoztatható. A vezérlő lehetővé teszi, hogy a felhasználókhoz 433 MHz-es távirányítókat rendeljenek (legfeljebb 30 távirányítót). Lehetővé teszi továbbá akár 30 MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelő telepítését a riasztórendszerbe – a központ legfeljebb 30 vezeték nélküli zónát támogat. Ha a vezeték nélküli zóna száma megegyezik a vezetékes zóna számával (az alaplapon vagy a bővítőben), a vezeték nélküli zóna támogatott. A vezérlő DIP-kapcsolóit nem használják.

i

A VERSA-MCU vezérlőt a központ két eszközként azonosítja: INT-RX (7-es cím) és VERSA MCU (8-as cím).

Ha a VERSA-MCU vezérlő a központhoz van csatlakoztatva, az INT RX-S / INT-RX bővítőmodul és az ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250) vezérlő telepítése a rendszerbe nem lehetséges.



5.5.4 ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli rendszervezérlő csatlakoztatása

A központhoz 1 db ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250) vezérlő csatlakoztatható. A vezérlő lehetővé teszi az ABAX 2 / ABAX távirányítók hozzárendelését a felhasználókhoz (legfeljebb 30 távirányító). Lehetővé teszi továbbá akár 30 ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszköz telepítését a riasztórendszerbe – a központ akár 30 vezeték nélküli zónát és 12 vezeték nélküli kimenetet is támogat. Ha a vezeték nélküli zóna száma megegyezik a vezetékes zóna számával (az alaplapon vagy a bővítőben), a vezeték nélküli zóna támogatott. Ha az ACU 220 / ACU-280 / ACU-120 / ACU-270 vezérlő csatlakoztatva van a központhoz, a vezeték nélküli kezelőket a rendszerbe telepítheti.

A vezérlőtől függően állítsa be a DIP-kapcsolókat a kívánt módon:

- ACU-220 / ACU-280: a 9-es kapcsolót KI állásba, a 10-es kapcsolót BE állásba, a többi kapcsolót pedig szabadon (az ACU-220 vezérlőben az adóantennát a 8-as kapcsolóval lehet kiválasztani),
- ACU-120 / ACU-270: a 8-as kapcsolót BE állásba, a többi kapcsoló állapota nem számít,
- ACU-100: a 4-es, 7-es és 8-as kapcsolókat BE állásba, a többi kapcsolót pedig KI állásba (8-as cím (08h) és a VERSA központok kompatibilitási módjának engedélyezése),
- ACU-250: a 4-es kapcsolót BE állásba, a többit KI állásba (8-as cím (08h)).

i Az ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli rendszer minden vezérlőjét a központ ACU-100 vezérlőként azonosítja.

Ha az ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250) vezérlő csatlakozik a központhoz, a VERSA-MCU vezérlő telepítése a rendszerbe nem lehetséges.







5.5.5 Vezetékes zónabővítő csatlakoztatása

A központhoz legfeljebb három INT-E / CA-64 E / CA-64 EPS bővítő csatlakoztatható. Ez lehetővé teszi a rendszer bővítését akár 24 programozható vezetékes zóna hozzáadásával. A bővítő DIP-kapcsolóinak használata:

- állítson be a 12 (0Ch) és 14 (0Eh) közötti tartományba tartozó címet 1-5 kapcsoló,
- határozza meg, hogyan kell azonosítani a bővítőt 10-es (INT-E) vagy 8-as (CA-64 E / CA 64 EPS) kapcsoló.

A bővítő azonosításának módjára és az azonosításból eredő funkcionális különbségekre vonatkozó részletes információkat a bővítőhöz mellékelt kézikönyvben talál.





15

A 2. táblázat a bővítőzónák számozását mutatja a beállított címtől függően. Ha a bővítőzóna száma egybeesik az alaplapi zóna vagy a vezeték nélküli zóna számával, a bővítőzóna nem lesz támogatott.

Bővítő címe		Záposzámok	
decimálisan	hexadecimálisan	Zonaszamok	
12	0C	7-14	
13	0D	15-22	
14	0E	23-30	

2. táblázat

5.5.6 Vezetékes kimenetbővítő csatlakoztatása

A központhoz 1 db INT-O / INT-ORS / CA-64 O / CA-64 OPS bővítő csatlakoztatható. Ez lehetővé teszi a rendszer bővítését 8 programozható vezetékes kimenet hozzáadásával. A 15. címet (0Fh) a bővítőben kell beállítani. Az INT-ORS bővítő esetében a DIPkapcsolókkal kell meghatározni a bővítő azonosítását is (részletes információkért lásd a bővítőhöz mellékelt kézikönyvet).

i

Az INT-O bővítő azonosítója CA-64 O (a bővítőhöz nem csatlakoztatott dedikált tápegység) vagy CA-64 OPS (a bővítőhöz csatlakoztatott dedikált tápegység).





5.5.7 Eszközöket élesítő / hatástalanító proximity kártya csatlakoztatása

A rendszerbe legfeljebb 6 db INT-CR / INT-IT / INT-IT-2 eszköz telepíthető. Az eszközökben a 16 (10h) és 21 (15h) közötti címeket kell beállítani.

i

A központ az összes közelítőkártyás élesítő / hatástalanító eszközt INT-IT modulként azonosítja.





5.6 Érzékelők csatlakoztatása

Az érzékelő zónához való csatlakoztatásának meg kell felelnie az adott zónához választott konfigurációnak. A központ alaplapján lévő zónák a következő konfigurációkat támogatják:

- NC az NC (normál esetben zárt) riasztási kimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására szolgáló vezetékezési típus. Az áramkör megnyitása riasztást vált ki.
- NO az NC (normál esetben nyitott) riasztási kimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására szolgáló vezetékezési típus. Az áramkör zárása riasztást vált ki.
- **EOL** ez a bekötési típus NC vagy NO riasztáskimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására használható. Az áramkör zárása vagy nyitása riasztást vált ki.
- **2EOL/NC** az NC riasztáskimenettel és szabotázskimenettel rendelkező érzékelők csatlakoztatásához ajánlott vezetékezési típus. A zóna 3 állapotot ismerhet fel: normál, riasztás és szabotázs.
- **2EOL/NO** a bekötés típusa hasonló a 2EOL/NC-hez, de NO riasztási kimenettel rendelkező érzékelők.
- Redőny a redőnyérzékelők csatlakoztatására szolgáló vezetékek típusa.
- **Rezgés** a rezgésérzékelők csatlakoztatására szolgáló bekötés típusa. A zóna elfogadja egy érzékelő csatlakoztatását is az NC riasztás kimenettel (pl. egy rezgésérzékelő és egy nyitásérzékelő sorba kapcsolható).











5.6.1 Lezáró ellenállások

A központ alaplapi zónáihoz használjon egy 2,2 k Ω -os ellenállást egyszerű lezáró ellenállás konfigurációban és két 1,1 k Ω -os ellenállást dupla lezáró ellenállás (2EOL) konfigurációban.

A központ által CA-64 Ei és CA-64 EPSi néven azonosított bővítők esetében a lezáró ellenállás értéke 500 Ω és 15 k Ω között programozható (a programozható értékek összege nem haladhatja meg a 15 k Ω -t – lásd a PROGRAMOZÁSI kézikönyvben).

i Ha az ellenállás értéke a bővítőben nem programozható, egyszerű lezáró ellenállás konfigurációban 2,2 k Ω ellenállásra van szükség, dupla lezáró ellenállás EOL (2EOL) konfigurációban pedig két 1,1 k Ω ellenállásra.

5.7 Szirénák csatlakoztatása

i Javasoljuk, hogy a központot csatlakoztatott szirénák nélkül indítsa el. Ez megakadályozza a riasztás véletlenszerű elindítását a központ indítása után.

A sziréna típusától függően:

- saját tápegység nélküli szirénák (pl. SP-500, SP-4001, SP-4003, SPL-2010, SPW-100, SPW-210, SPW-220) – nagyáramú kimeneteket javasolt használni a jelzések kiváltására,
- saját tápegységgel rendelkező szirénák (pl. SP-4002, SP-4004, SP-4006, SP-6500, SPLZ-1011, SD-3001, SD-6000) – kisáramú kimeneteket javasolt használni a jelzések kiváltására, és nagyáramúakat a tápellátásra.



Rádiós felügyeleti adó csatlakoztatása 5.8

A központ O3 és O4 kimenetei a NOKTON által gyártott NR2-DSC rádiós jeladó (NEMROD rendszer – PC-16 OUT formátum) vezérlésére használhatók. Ebben az esetben a központon engedélyezni kell a SOROS ADAT KIMENETEN 3/4 globális opciót (lásd a PROGRAMOZÁS kézikönyvet). A 3. táblázat tartalmazza a VERSA Plus LTE központhoz való csatlakozáshoz használt NOKTON NR2 DSC adó csatlakozó érintkezőinek leírását.

Érintkező száma	Leírás	Csatlakozási mód
2	váltakozó feszültség ellenőrzése	csatlakoztassa a központ AC csatlakozójához
12	tápegység	2 A biztosítékon keresztül közvetlenül az akkumulátor "+" csatlakozójához csatlakoztatható
13	közös föld	csatlakoztassa a központ COM csatlakozójához
14	ТАКТ	csatlakoztassa a központ O3 csatlakozójához
15	PGM	csatlakoztassa a központ O4 csatlakozójához
	3	táhlázat

3. tablazat

Soha ne csatlakoztassa az NR2-DSC jeladó csatlakozójának 13. érintkezőjét (közös föld) az akkumulátor "-" csatlakozójához. Ha az adó közös földelését az akkumulátor "-" csatlakozójához csatlakoztatja, az nemcsak az akkumulátor gyors lemerülését, hanem akár a központ károsodását is okozhatja.

Soha ne csatlakoztassa az NR2-DSC adó csatlakozójának 13. érintkezőjét (közös föld) a központ COM csatlakozójához és az akkumulátor "-" csatlakozójához, mert ez a központ károsodását okozhatja.



5.9 Analóg telefonvonal csatlakoztatása

Ne küldje a telefonjeleket és a riasztórendszer jeleit egy többvezetékes kábelen keresztül. Ez a telefonból érkező nagyfeszültségű átütés esetén kárt okozhat a rendszerben.

A központ csak analóg PSTN-vonalakhoz csatlakoztatható.

A rendszer telepítőjének tájékoztatnia kell a felhasználót a központ telefonhálózathoz való csatlakoztatásának módjáról.

A központot közvetlenül a telefonvonalra kell csatlakoztatni (TIP, RING jelölésű csatlakozók). A telefonvonalat használó egyéb eszközöket (pl. telefon, fax) a központ után kell csatlakoztatni (T-1, R-1 jelzésű csatlakozók). Ezért a telefonvonalat négyvezetékes kábellel kell a központhoz csatlakoztatni. Ilyen módon csatlakoztatva a központ képes lesz teljesen lefoglalni a vonalat a hívás idejére. Ez megakadályozza, hogy a központ telefonos tárcsázóját blokkolják, pl. a telefonkagyló felemelésével (ilyen helyzet állna elő, ha a központ a telefonkészülék után lenne csatlakoztatva a telefonvonalhoz).

Ha ADSL-szolgáltatást használnak abban a helyiségben, ahol a központot telepítették, a központot az ADSL-szűrő után kell csatlakoztatni, és az analóg telefonvonalat használó többi eszközt a központhoz kell csatlakoztatni.

A telefonos kommunikátor túlfeszültség elleni védelme érdekében csatlakoztassa a csatlakozót a 230 V AC hálózat védőföldelő vezetékéhez (PE). A csatlakozáshoz használjon ≥0,75 mm² keresztmetszetű vezetőt. Soha ne csatlakoztassa a a csatlakozót a nullavezetőhöz (N).



5.10 Ethernet hálózat csatlakoztatása

Az eszközt kizárólag helyi hálózatokban (LAN) történő használatra tervezték. Nem csatlakozhat közvetlenül a nyilvános számítógépes hálózathoz (MAN, WAN). A nyilvános hálózatokkal való kapcsolat létrehozásához használjon routert vagy xDSL modemet.

A központ Ethernet-hálózathoz történő csatlakoztatásához használjon 100Base-TX szabványnak megfelelő kábelt (amely megegyezik a számítógépek hálózathoz való csatlakoztatásához használt kábellel). A kábelt RJ-45 csatlakozóval kell lezárni.

5.11 INT-AVT csatlakozó csatlakoztatása

A központhoz 1 db 2014. december 1. után gyártott, mikrofonnal és hangszóróval ellátott INT-AVT csatlakozó csatlakoztatható. A csatlakozónak köszönhetően a rendszer felhasználói, miután telefonkapcsolatot létesítettek a központtal, használhatják a belehallgatási funkciót, és beszélhetnek a védett helyiségekben tartózkodó személyekkel.

5.11.1 INT-AVT csatlakozó felszerelése

A telepítési hely kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a függönyök, drapériák, kárpitok, akusztikus csempék stb. elnyelik a hangot, és ennek következtében megnehezítik, vagy akár lehetetlenné is teszik a belehallgatási funkció használatát. Nem javasolt a csatlakozót olyan berendezések közelébe telepíteni, amelyek működés közben zajt keltenek (pl. ventilátorok, légkondicionálók, hűtőszekrények).

1. Távolítsa el a csavart, emelje fel a ház fedelét és vegye le (lásd a 24. ábrát). A ház továbbra is a hangszórókábelekkel kapcsolódik az aljzathoz.



Az INT-AVT csatlakozó házának kinyitásakor ügyeljen arra, hogy ne szakítsa le az aljzathoz rögzített hangszórót.

Az INT-AVT csatlakozó konstrukciójának bármilyen módosítása az eszköz meghibásodását eredményezheti.



- 2. Húzza ki a hangszóró csatlakozóját a panelből.
- 3. Tegye a ház aljzatát a falhoz, és jelölje meg a rögzítőfuratok helyét.
- 4. Fúrja ki a lyukakat a csavarok és tiplik számára.
- 5. Vezesse át a vezetékeket a ház aljzatán lévő nyíláson.
- 6. Tiplik és csavarok segítségével rögzítse a ház aljzatát a falhoz.
- 7. Csatlakoztassa az INT-AVT csatlakozókat a központ megfelelő csatlakozóihoz (lásd a 25. ábrát).
- 8. Csatlakoztassa a hangszóró csatlakozóját a panelhez.
- 9. Helyezze vissza a fedelet, majd rögzítse a csavarral.



5.12 Tápegység csatlakoztatása és a központ indítása



Ne csatlakoztassa a tápellátást, amíg az összes telepítési művelet be nem fejeződött.

5.12.1 Fő tápegység

A központ 18 V AC (±10%) tápellátást igényel. Legfeljebb 40 VA névleges teljesítményű transzformátor használata javasolt.

A transzformátort állandóan a 230 V AC hálózatra kell csatlakoztatni. Mielőtt elvégezné a kábelezést, ismerkedjen meg a létesítmény elektromos berendezésével. Győződjön meg róla, hogy a központ megtáplálására kiválasztott áramkör mindig működőképes legyen. Az áramkört legalább 3 mm-es érintkezési távolsággal rendelkező 2 pólusú megszakítóval és/vagy 16 A késleltetett időzített biztosítékkal ellátott rövidzárlat elleni védelemmel kell ellátni. A riasztórendszer tulajdonosát vagy felhasználóját tájékoztatni kell arról, hogyan lehet a transzformátort a hálózatról leválasztani (pl. a központ tápáramkörét védő biztosíték segítségével).



Ne csatlakoztasson két, tápellátással rendelkező eszközt egyrészes transzformátorhoz.

Mielőtt a transzformátort olyan áramkörhöz csatlakoztatná, amelyről meg fogja táplálni, győződjön meg arról, hogy az áramkör feszültségmentes.

5.12.2 Tartalék tápegység

A központhoz tartalék áramforrásként egy 12 V-os zárt ólomsavas akkumulátort kell csatlakoztatni. Az akkumulátor kapacitását a rendszer áramfelvételének megfelelően kell megválasztani. Az EN 50131 Grade 2 szabvány szerint az akkumulátornak legalább 12 órán keresztül biztosítania kell a rendszer hálózati tápellátás nélküli működését.

Ha az akkumulátor feszültsége 12 percnél hosszabb ideig 11 V alá csökken (3 akkumulátorteszt), a központ jelzi az akkumulátor meghibásodását. Amikor a feszültség kb. 10,5 V-ra csökken, az akkumulátor lekapcsolódik.



Ne csatlakoztasson mélyen lemerült akkumulátort a központhoz (ha a feszültség a terheletlen kapcsokon 11 V alatt van). Az akkumulátort elő kell tölteni megfelelő töltővel.

A használt akkumulátorokat nem szabad kidobni, hanem a hatályos környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.12.3 A központ bekapcsolási/indítási eljárása

- 1. Feszültségmentesítse azt a 230 V AC áramkört, amelyhez a transzformátort csatlakoztatni kell.
- 2. Csatlakoztassa a 230 V AC vezetékeket a transzformátor primer tekercsének csatlakozóihoz.
- Csatlakoztassa a transzformátor szekunder tekercselésének csatlakozóit a központ AC csatlakozóihoz. A csatlakozáshoz használjon 0,5-0,75 mm² keresztmetszetű hajlékony vezetéket vagy 1-2,5 mm² keresztmetszetű merev vezetéket.
- 4. Csatlakoztassa az akkumulátort az erre a célra szolgáló vezetékekhez (pozitív pólus a VÖRÖS vezetékhez, negatív pólus a FEKETE vezetékhez). Ha az akkumulátor csavaros kábelsarkokkal rendelkezik, használja a központhoz mellékelt adaptereket (ne vágja le az akkumulátor kábelsarkát). A központ nem indul el egyedül az akkumulátor csatlakoztatása után.

- 5. Kapcsolja be a 230 V AC tápegységet abban az áramkörben, amelyhez a transzformátor csatlakozik. A központ működésbe lép.
- i

A fent említett bekapcsolási sorrend (először az akkumulátor, majd a 230 V AC hálózat) biztosítja a tápegység és az elektronikus védelmi áramkörök megfelelő működését, így megelőzhető a riasztórendszer alkatrészeinek esetleges szerelési hibákból eredő károsodása.

Ha a központ áramtalanítására van szükség, először a fő tápegységet (AC), majd a tartalék tápegységet (akkumulátor) kell kikapcsolni. A tápegység visszakapcsolásakor tartsa be a fent leírt eljárást.

5.12.4 Vészhelyzeti eljárás a központ indításakor

Ha a központ annak ellenére, hogy minden csatlakoztatás helyesen történt, nem indul el megfelelően (a kezelőket nem támogatja, a kódokat a nem fogadja el stb.), kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Kapcsolja ki a központ tápellátását (először a hálózati tápellátást, majd az akkumulátort), és győződjön meg arról, hogy a központ nincs USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatva.
- 2. Tegyen egy áthidalót a központ alaplapján található érintkezőkre (a 2. ábrán 10. oldal jelölve).
- 3. Kapcsolja be a központ tápellátását (először csatlakoztassa az akkumulátort, majd a váltóáramot).
- 4. Várjon néhány másodpercet, majd távolítsa el az áthidalót az érintkezőkről. A központ szerviz üzemmódba lép. A szerviz üzemmód menü a legalacsonyabb címmel rendelkező kezelőn jelenik meg (vezeték nélküli kezelő esetén a menü bármelyik gomb megnyomásakor megjelenik).
- *i* Ha a SZERVIZ ÜZEMMÓD A RESET ERINTKEZŐKRŐL opció ki van kapcsolva a központon, a kezelő típusától függően, amelyben be van állítva a legalacsonyabb cím, a következőket kell beállítani:
 - LCD: a második partíció E, A és I LED-jei világítani fognak, és a "Gyári beállítások visszaállítása ? 1=Igen" jelenik meg a kijelzőn,
 - LED: a második partíció 🔄 és 🛃 LED-jei világítani fognak, a 🕰 LED pedig gyorsan fog villogni.

A **1** gomb megnyomásával a központ visszaáll a gyári beállításokra, de lehetővé teszi a szerviz üzemmódba való belépést.

5.12.5 Első lépések a központ elindítása után

A központ gyári alapbeállításokkal történő elindítása után:

- 1. Állítson be egyedi, helyes címeket a kezelőkön.
- 2. Futtassa a központ kommunikációs buszára csatlakoztatott eszközök azonosítási funkcióját.
- A központ beállításainak programozása csak a fenti lépések elvégzése után lehetséges.

5.13 Címek programozása vezetékes kezelőkhöz

A központhoz csatlakoztatott minden egyes kezelőnek egyedi címet kell beállítani a 0 és 5 közötti tartományban. Alapértelmezés szerint minden vezetékes kezelőn a 0. cím van beállítva. A gyári alapbeállításokkal történő indításkor a központ a buszra csatlakoztatott

összes kezelőt támogatja, függetlenül attól, hogy milyen címek vannak beállítva bennük. Így lehetőség van a helyes egyedi címek beállítására a kezelőkön.



Ne feledje, hogy egyedi címet kell programozni, ha egy új kezelőt csatlakoztat a már működő riasztórendszerhez.

5.13.1 Cím programozása a szervizfunkció segítségével

A címprogramozási funkció vezetékes vagy vezeték nélküli kezelőről is elindítható, do csak a vezetékes kezelőkön teszi lehetővé a címek heállítását

de csak a vezetékes kezelőkön teszi lehetővé a címek beállítását.

- 1. Írja be a szervizkódot (alapértelmezés szerint 12345), és nyomja meg a 🗶 🌒 billentyűt.
- 2. Nyomja meg sorban a 🖸 🕒 🖸 🥵 # 🚺 billentyűket. A szerviz üzemmód elindul.
- 3. Nyomja meg sorban a abc 1 □ □ □ # □ billentyűket. A KEZELŐ CÍME funkció elindul. A kezelőkön az ikonokkal jelölt LED-ek villogni kezdenek, és az aktuális címre vonatkozó információk a következőkkel jelennek meg:

LCD: megjelenő üzenet – lásd a 26. ábrát,

LED: a kezelő címének megfelelő számmal jelölt LED gyors villogása (0 cím esetén – LED 30) – lásd a 27. ábrát.



26. ábra. Az LCD-kezelő címének programozása.



LED gyorsan villog, a többi világít.

- 4. Azon a kezelőn, amelyen új címet kell beállítani, nyomja meg az új címnek megfelelő billentyűszámot. A címváltoztatást négy rövid, majd egy hosszú hangjelzés erősíti meg.
- 5. Nyomja meg a * gombot a funkció befejezéséhez. A kezelő újraindul. A funkció az indítása után 2 perccel automatikusan befejeződik.

5.13.2 Cím programozása szerviz üzemmódba való belépés nélkül

A címprogramozásnak ez a módja akkor hasznos, ha a kezelő működése blokkolva van, és a szerviz üzemmód elindítása lehetetlen.

1. Kapcsolja ki a kezelőt.

- 2. Húzza ki a kábeleket a kezelő CLK és DTA csatlakozóiból.
- 3. Zárja rövidre a CLK és a DTA kezelőcsatlakozókat.
- Kapcsolja be a kezelőt. A kezelőkön az ikonokkal jelölt LED-ek villogni kezdenek, és az aktuális címre vonatkozó információk a következőkkel jelennek meg: LCD: megjelenített üzenet,

LED: a kezelőcímnek megfelelő számmal jelölt LED gyors villogása – lásd a 27. ábrát.

- 5. Nyomja meg az új címnek megfelelő számot tartalmazó gombot. A címváltoztatást négy rövid, majd egy hosszú hangjelzés erősíti meg. A * d gomb megnyomásával újra megváltoztathatja a címet (a kezelő újraindítása következik, és az aktuális címre vonatkozó információk ismét megjelennek).
- 6. Kapcsolja ki a kezelőt.
- 7. Nyissa ki a CLK és a DTA kezelőcsatlakozókat.
- 8. Csatlakoztassa a kábeleket megfelelően a CLK és DTA kezelőcsatlakozókhoz.
- 9. Kapcsolja be a kezelőt.

5.14 Buszra csatlakoztatott eszközök azonosítása

A kommunikációs buszra csatlakoztatott eszközök nem lesznek megfelelően támogatottak, amíg a központ nem azonosította őket. Az eszközök azonosítása a központ első indítása után szükséges, majd minden alkalommal, amikor új eszköz kerül hozzáadásra, vagy a központ által támogatott eszköz címe megváltozik.

Azonosított eszköz kommunikációs buszról történő leválasztása szabotázsriasztást vált ki.

5.14.1 Azonosítási funkció elindítása kezelőről

- 1. Írja be a szervizkódot (alapértelmezés szerint 12345), és nyomja meg a 🗶 🌢 billentyűt.
- 2. Nyomja meg sorban a **D D D H D** billentyűket. A szerviz üzemmód elindul.
- Nyomja meg sorban a Zabc 1 gombokat. Az AZONOSÍTÁS funkció elindul. Három rövid hangjelzés jelzi, hogy az azonosítás befejeződött, és az azonosított eszközökre vonatkozó információk megjelennek (az LCD-kezelő kijelzőjén és a LED-kezelő LED-jei segítségével).
- 4. Nyomja meg a **# ①** gombot a funkció elhagyásához.

1

Ha az azonosítást két hosszú hangjelzés zárja le, az azt jelenti, hogy a kommunikációs buszra csatlakoztatott eszközben rossz cím van beállítva (nem felel meg az adott eszköztípusnak, vagy legalább két eszközben azonos). A megjelenő üzenet (az LCD-kezelőn) vagy az eszköz címének megfelelő villogó LED (a LEDkezelőn) segít a probléma diagnosztizálásában. Nyomja meg a ** -t, állítsa be a helyes címet az eszközön, majd indítsa újra az AZONOSÍTÁS funkciót.

5.14.2 Azonosítási funkció indítása DLOADX programból

- 1. Kattintson a **E** gombra a főmenüben. Megnyílik a "VERSA Szerkezet" ablak.
- 2. Kattintson a "Hardver" fülre.
- 3. Kattintson a "Bővítők" ágra.
- 4. Kattintson az "Azonosítás" gombra az azonosítási funkció futtatásához.
- 5. Az azonosítás befejezése után megjelenik egy ablak, amely megkérdezi, hogy be kívánjae olvasni az adatokat. Kattintson az "OK" gombra.

i

İ

5.15 SIM kártya telepítése

Az alaplapon található foglalatok lehetővé teszik két nano-SIM kártya telepítését.

Ha a központnak a mobilhálózaton keresztül kell adatokat továbbítania, javasolt az M2M (machine-to-machine) kommunikációra dedikált díjcsomaggal rendelkező SIM-kártyák használata.

Ha a SIM-kártya PIN-kódot igényel, a SIM-kártya behelyezése előtt programozza be a PIN-kódot a DLOADX programmal (lásd a PROGRAMOZÁS kézikönyvet).

Ha helytelen PIN-kódot programoztak be, a központ a kód használatának első kísérleténél hibát jelez. A PIN-kód használatának újabb kísérlete csak néhány perc múlva lehetséges. A rossz PIN-kóddal történő harmadik próbálkozás után a SIM-kártya letiltásra kerül. A SIM-kártya blokkolásának feloldásához vegye ki a kártyát, és helyezze be egy mobiltelefonba, majd írja be a PUK-kódot.





28. ábra. A SIM-kártya telepítése.

5.16 Számítógép csatlakoztatása a központhoz

Számítógép segítségével konfigurálhatja a riasztórendszert / hangmodult (DLOADX program / VG-SOFT) vagy frissítheti a központ firmware-ét. A kommunikáció titkosított. A számítógép USB porton keresztül csatlakoztatható a központhoz. Miután csatlakoztatta a központot a számítógéphez, a Windows rendszer automatikusan észleli, hogy új eszköz van csatlakoztatva, és telepíti a HID-interfész eszköz rendszer-illesztőprogramjait.

5.17 ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközök telepítése

i Ez a szakasz nem foglalkozik a vezeték nélküli kezelők telepítésével. Ezek az eszközök külön kategóriát alkotnak, és az eszközhöz mellékelt kézikönyvnek megfelelően kell őket telepíteni.

Ha a központhoz ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250) vezeték nélküli rendszervezérlő van csatlakoztatva, akkor a központ indítása és a vezérlő központ általi azonosítása után folytathatja az ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközök telepítését. A vezeték nélküli eszköz telepítése előtt ellenőrizze az eszköz által a vezérlőről és a vezérlő által az eszközről fogadott rádiójel szintjét a tervezett telepítési helyen. Az ARF-200 / ARF-100 teszter hasznos eszköz a jelszint ellenőrzésére. Az eszköz / vezérlő által fogadott jel szintje nem lehet 40%-nál alacsonyabb. Ha a rádiójel szintje a tervezett telepítési helyen túl alacsony, válasszon másik telepítési helyet. Néha elegendő az eszközt tíz vagy húsz centiméterrel arrébb helyezni ahhoz. Az eszközt csak a rádiójel optimális szintjének elérése után lehet véglegesen telepíteni.

A vezeték nélküli eszközöket regisztrálni kell a riasztórendszerbe. Ezt a DLOADX programmal vagy az LCD kezelővel lehet elvégezni. Egy eszköz hozzáadásakor (regisztrálásakor) meg kell adnia az eszköz sorozatszámát. A sorozatszámot tartalmazó matrica fel van ragasztva az eszközre (a matrica helyét az eszköz kézikönyve tartalmazza). Az egyes ARF-200 / ARF-100 teszterek sorozatszáma 0000500.

A vezeték nélküli eszközök adatait a vezérlő tárolja. Ha a központhoz egy regisztrált eszközökkel rendelkező vezérlőt csatlakoztat, az azonosítási eljárás során ezek az eszközök automatikusan hozzárendelődnek a rendszer zónáihoz/kimeneteihez.

5.17.1 Új ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközök hozzáadása

A korábban az ABAX 2 / ABAX rendszerbe regisztrált ABAX 2 eszköz hozzáadása előtt újra kell indítania azt (vegye ki az akkumulátort / kapcsolja ki az eszközt 30 másodpercre).

A legtöbb ABAX 2 vezeték nélküli eszközt a riasztórendszer az ABAX rendszerből ismert nevek alapján azonosítja.

Néhány ABAX 2 eszközt csak a DLOADX programmal lehet hozzáadni (pl. ACD-220, ACMD-200 és ADD-200 érzékelők).

A központ legfeljebb 30 vezeték nélküli eszközt támogat. Az eszközlistán minden egyes pozíció egy vezeték nélküli zónát vagy egy vezeték nélküli zónát és egy kimenetet jelent.

Regisztráláskor egyes eszközök két vagy több pozíciót is elfoglalnak a listán. Ezért a regisztrálható eszközök tényleges száma attól függ, hogy az egyes eszközök hány helyet foglalnak el. Az ACX-220 / ACX-200 bővítő például 4 pozíciót foglalhat el. Miután regisztrálta a rendszerbe, a további eszközök számára rendelkezésre álló pozíciók száma 4-gyel csökken (pl. ha a bővítő regisztrálása előtt 30 pozíció állt rendelkezésre, akkor a bővítő regisztrálni).

- *i* Egyes vezeték nélküli eszközök esetében kiválaszthatja, hogy az eszköz egy vagy két pozíciót (csatornát) foglaljon el az eszközök listáján. Ha az ABAX eszközhöz egy pozíciót választ ki:
 - AMD-101 csak további NC bemenet lesz támogatott;
 - AMD-102 csak a további bemenetek (redőny- és NC) lesznek támogatottak;
 - AOD-200 csak a mozgásérzékelő lesz támogatott;
 - AVD-100 csak a rezgésérzékelő lesz támogatott.

Az eszköz hozzáadásakor kiválaszthatja a riasztórendszer azon zónáját, amelyhez az eszközt hozzá kívánja rendelni. Ez lehet bármely olyan zóna, amelyhez még nincs vezeték nélküli eszköz hozzárendelve. Ha az eszköz egynél több pozíciót foglal el az eszközök listáján, további zónák kerülnek automatikusan hozzárendelésre az eszközhöz (ezek a kiválasztott zónát közvetlenül követő zónák lesznek).

Ha az eszközt egy kimenethez is hozzárendeli, a kimenet száma megegyezik a kiválasztott zóna számával.

i

A központ nem támogatja a 13 és 30 közötti számokat tartalmazó vezeték nélküli kimeneteket. Ezért nem javasolt a 13 és 30 közötti zónákhoz olyan eszközöket rendelni, amelyek egyidejűleg kimenetekhez vannak rendelve (pl. szirénák, vezérlők stb.).

DLOADX program

Az ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközöket a "VERSA – Struktúra" ablak "Hardver" fülén adhatja hozzá, miután az ABAX 2 / ABAX rendszervezérlő nevére kattintott az eszközök listájában.

1. A "Zónák/Kimenetek" fülön kattintson az "Olvas" gombra a vezeték nélküli eszközökkel kapcsolatos adatok vezérlő<u>ből t</u>örténő kiolvasásához (az adatok nem kerülnek

kiolvasásra a főmenüben lévő **s**ombra kattintás után).

i

1

- Kattintson arra a zónára, amelyhez új vezeték nélküli eszközt kíván hozzárendelni (a zónát később is kiválaszthatja az "Új vezeték nélküli eszköz" ablakban).
- 3. Kattintson az "Új eszköz" gombra. Megnyílik az "Új vezeték nélküli eszköz" ablak.
- 4. Írja be a hozzáadandó eszköz sorozatszámát a "Sorozatszám" mezőbe.
- 5. Kapcsolja be az eszközt (helyezze be az akkumulátort az eszközbe, kapcsolja be az eszközt stb.).
- Egy üzenet fogja megerősíteni, hogy az eszközt hozzáadták (kivéve, ha érvénytelen sorozatszámot adott meg, amiről üzenet tájékoztatja Önt).
 - 6.1. Az eszköz típusa megjelenik.
 - 6.2. Megjelenik annak a zónának az új neve, amelyhez az eszközt hozzárendelik. Ezt a nevet megváltoztathatja. Ha az eszköz két vagy több pozíciót foglal el az eszközlistán, a többi zóna ugyanazt a nevet kapja. Ha az eszközt kimenetekhez kell rendelni, a kimenetek ugyanazt a nevet kapják meg.
 - 6.3. A "Zóna" mezőben válassza ki annak a zónának a számát, amelyhez az eszközt hozzá kívánja rendelni (ha ezt még nem tette meg korábban, vagy ha meg akarja változtatni a korábban kiválasztott számot).
 - 6.4. Egyes eszközök esetében kiválaszthatja, hogy az eszköz egy vagy két helyet foglaljon el az eszközök listáján.
- 7. Kattintson az "OK" gombra (a "Kilépés" gombra kattintva megszakíthatja az új eszköz hozzáadását, vagy a "Következő" gombra kattintva folytathatja a következő vezeték nélküli eszköz hozzáadását). Az "Új vezeték nélküli eszköz" ablak bezárul.
- 8. Kattintson az "Írás" gombra az új vezeték nélküli eszköz adatainak a vezérlőbe történő

írásához (az adatok nem íródnak a főmenüben lévő 属

gombra kattintás után).

LCD kezelő

Az ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközöket a szerviz üzemmódban az ÚJ ESZKÖZ funkcióval (SZERVIZMÓD ▶2. HARDVER ▶1. KEZELŐK ÉS BŐVÍTŐK ▶3. VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZÖK ▶1. ÚJ ESZKÖZ) adhatja hozzá.

- 1. Indítsa el az ÚJ ESZKÖZ funkciót.
- 2. Amikor megjelenik a "Sorozatszám", adja meg a hozzáadandó eszköz sorozatszámát.
- 3. Nyomja meg a **# D** gombot.
- 4. Amikor megjelenik a "Nyitott eszköz szabotázs" parancs, kapcsolja be az eszközt (helyezze be az akkumulátort a készülékbe, kapcsolja be a készüléket stb.).
- Az eszköz típusa és sorozatszáma megjelenik (ha nem történik semmi, akkor lehet, hogy rossz sorozatszámot adott meg – a funkcióból való kilépéshez nyomja meg a **
- 6. Az eszköztől függően:
 - ha az eszköz csak 1 zónát foglal el, vagy nem tudja kiválasztani, hogy az eszköz hány pozíciót foglaljon el az eszközlistán nyomja meg a 1 gombot.
 - ha kiválaszthatja, hogy az eszköz egy vagy két pozíciót (csatornát) foglaljon el az eszközök listáján, egy külön üzenet tájékoztatja erről nyomja meg a 1 gombot (az eszköz 1 pozíciót foglal el) vagy a eszköz gombot (az eszköz 2 pozíciót foglal el).
- A X▼ és ▲ billentyűkkel válassza ki azt a zónát, amelyhez az eszközt hozzá kívánja rendelni.
- 8. Nyomja meg a **# ①**-t.
- 9. Megjelenik annak a zónának / kimenetnek az új neve, amelyhez az eszközt hozzárendelte. Ezt a nevet megváltoztathatja.

10. Nyomja meg a **# ①**-t.

- 11.Ha a készülék két vagy több zónát / kimenetet foglal el, a név megadásának eljárását meg kell ismételni.
- 12. A következő lépésekben konfigurálhatja a készülék beállításait (lásd a PROGRAMOZÁS kézikönyvet).

5.17.2 ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközök eltávolítása

DLOADX program

Az ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközöket a "VERSA – Struktúra" ablak "Hardver" fülén lehet eltávolítani, miután az ABAX 2 / ABAX rendszervezérlő nevére kattintott az eszközök listájában.

- 1. A "Zónák/kimenetek" fülön kattintson az "Olvas" gombra a vezeték nélküli eszközökkel kapcsolatos adatok vezérlőből történő kiolvasásához.
- 2. Kattintson az eltávolítani kívánt eszközre (ha az eszköz két vagy több pozíciót foglal el a listán, bármelyikre kattinthat).
- 3. Kattintson a "Törlés" gombra. Megnyílik a "Megerősítés" ablak.
- 4. Kattintson az "Igen" gombra. A "Megerősítés" ablak bezárul.
- 5. Kattintson az "Írás" gombra a változások mentéséhez a vezérlőbe.

LCD kezelő

Az ABAX 2 / ABAX vezeték nélküli eszközöket szerviz üzemmódban az ESZKÖZ (SZERVIZ ELTÁVOLÍTÁSA funkcióval távolíthatja el ÜZEMMÓD ▶ 2. HARDVER ▶1. KEZELŐK ÉS BÖVÍTŐK ► 3. VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ ► 3. ESZKOZ ELTÁVOLÍTÁSA).

- 1. Indítsa el az ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA funkciót. Megjelenik a vezeték nélküli zónák listája.
- 2. A **X**▼ és **∞** billentyűkkel válassza ki azt a zónát, amelyhez az eltávolítani kívánt eszköz hozzá van rendelve.
- 3. Nyomja meg a **# D** billentyűt.
- 4. Amikor megjelenik egy párbeszédablak, amely megkérdezi, hogy el akarja-e távolítani az eszközt (a készülék típusa és sorozatszáma megjelenik), nyomja meg a 1____t.

5.18 MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelők telepítése

i Az MRU-300 jelismétlőt a rendszer vezeték nélküli érzékelőként kezeli (MMD-300 érzékelőként azonosítja).

Ha a MICRA vezeték nélküli rendszervezérlő (VERSA MCU) csatlakoztatva van a központhoz, akkor a MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelők telepítését a központ indítása és a vezérlő központ általi azonosítása után folytathatja. Az érzékelőt felszerelés előtt regisztrálja a vezérlőben, és ellenőrizze, hogy a tervezett felszerelési helyen elhelyezett érzékelő jelei elérik-e a vezérlőt. A jelzés küldéséhez pl. kinyithatja az érzékelő szabotázskapcsolóját. Ha az érzékelő tervezett telepítési helyéről érkező jelzések nem érik el a vezérlőt, válasszon másik helyet. Néha elegendő az érzékelőt tíz-húsz centiméterrel elmozdítani. Csak azután telepítheti az érzékelőt véglegesen, hogy megbizonyosodott arról, hogy a vezérlő fogadja az érzékelő jeleit.

A vezeték nélküli érzékelőket regisztrálni kell a riasztórendszerbe. Ezt DLOADX programmal vagy LCD kezelővel lehet elvégezni. Egy érzékelő hozzáadásakor (regisztrálásakor) meg kell adnia a sorozatszámát. A sorozatszám-matrica helyét az érzékelő kézikönyve tartalmazza.

A vezeték nélküli érzékelők adatait a vezérlő tárolja. Ha a központhoz olyan vezérlőt csatlakoztat, amely regisztrált érzékelőkkel rendelkezik, az azonosítási eljárás során ezek az érzékelők automatikusan hozzárendelődnek a rendszer zónáihoz.

5.18.1 Új MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelők hozzáadása

A központ legfeljebb 30 vezeték nélküli érzékelőt támogat.

Az érzékelő hozzáadásakor kiválaszthatja a riasztórendszer azon zónáját, amelyhez az érzékelőt hozzá kívánja rendelni. Ez lehet bármely olyan zóna, amelyhez még nincs vezeték nélküli érzékelő hozzárendelve.



Az MPD-310 és MPD-310 Pet érzékelők MPD-300 érzékelőként kerülnek azonosításra.

Az MSD-350 érzékelő MSD-300 érzékelőként kerül azonosításra.

Az MXD-300 érzékelő MMD-302 érzékelőként kerül azonosításra.

DLOADX program

A MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelőket a "VERSA – Struktúra" ablakban, a "Hardver" fülön adhatja hozzá, miután az eszközök listájában a VERSA-MCU vezérlő nevére kattintott.

1. Kattintson az "Olvasás" gombra a vezeték nélküli érzékelőkkel kapcsolatos adatok

vezérlőből történő kiolvasásához (az adatok a főmenüben lévő sombra kattintva nem kerülnek kiolvasásra).

- Kattintson arra a zónára, amelyhez új vezeték nélküli érzékelőt kíván hozzárendelni (a zónát később is kiválaszthatja az "Új vezeték nélküli eszköz" ablakban).
- 3. Kattintson az "Új eszköz" gombra. Az "Új vezeték nélküli eszköz" ablak megnyílik.
- 4. Írja be a hozzáadandó érzékelő sorozatszámát a "Sorozatszám" mezőbe.
- 5. Nyissa ki az érzékelő szabotázskapcsolóját.
- 6. Egy üzenet fogja megerősíteni, hogy az érzékelőt hozzáadták (kivéve, ha érvénytelen sorozatszámot adott meg, amelyről üzenet tájékoztatja Önt).
 - 6.1. Az érzékelő típusa megjelenik.
 - 6.2. Megjelenik annak a zónának az új neve, amelyhez az érzékelőt rendelni kell. A nevet megváltoztathatja.
 - 6.3. A "Zóna" mezőben válassza ki annak a zónának a számát, amelyhez az érzékelőt hozzá kívánja rendelni (ha ezt korábban még nem tette meg, vagy ha meg akarja változtatni a korábban kiválasztott számot).
- 7. Kattintson az "OK" gombra (a "Kilépés" gombra kattintva megszakíthatja az új érzékelő hozzáadását, vagy a "Következő" gombra kattintva folytathatja a következő vezeték nélküli érzékelő hozzáadását). Az "Új vezeték nélküli eszköz" ablak bezárul.
- 8. Kattintson az "Írás" gombra az új vezeték nélküli érzékelő adatainak vezérlőre történő

írásához (az adatok nem íródnak a főmenüben lévő 🖳

🛃 gombra

gombra kattintás után).

ĺ

LCD kezelő

A MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelőket a szerviz üzemmódban az ÚJ ESZKÖZ funkcióval (SZERVIZMÓD ▶2. HARDVER ▶1. KEZELŐK ÉS BŐVÍTŐK ▶3. VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ ▶1. ÚJ ESZKÖZ) adhatja hozzá.

- 1. Indítsa el az ÚJ ESZKÖZ funkciót.
- 2. Amikor megjelenik a "Sorozatszám", adja meg a hozzáadandó érzékelő sorozatszámát.
- 3. Nyomja meg a **# D** billentyűt.
- 4. Amikor megjelenik a "Nyitott készülék szabotázs" parancs, nyissa ki az érzékelő szabotázskapcsolóját.
- Amikor megjelenik az érzékelő típusa és sorozatszáma, nyomja meg a **1** gombot (ha nem történik semmi, akkor lehet, hogy rossz sorozatszámot adott meg – nyomja meg a * -t a funkcióból történő kilépéshez).
- 6. A **▶** és **▶** billentyűkkel válassza ki azt a zónát, amelyhez az érzékelőt hozzá kívánja rendelni.
- 7. Nyomja meg a **#①**-t.
- 8. Megjelenik annak a zónának az új neve, amelyhez az érzékelőt hozzárendelte. Ezt a nevet megváltoztathatja.
- 9. Nyomja meg a **# D**-t.
- Megjelenik a "Jelenlétvezérlés" opció. Alapértelmezés szerint az opció engedélyezve van (a IJ szimbólum megjelenik). Ha ki akarja kapcsolni az opciót, nyomja meg bármelyik számbillentyűt (a · szimbólum megjelenik).
- 11. Nyomja meg a **# ①**-t.

5.18.2 MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelők eltávolítása

DLOADX program

Miután a VERSA-MCU vezérlő nevére kattintott az eszközök listájában, a MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelőket eltávolíthatja a "VERSA – Struktúra" ablak "Hardver" fülén.

- 1. Kattintson az "Olvasás" gombra a vezeték nélküli érzékelőkkel kapcsolatos adatok kiolvasásához a vezérlőből.
- 2. Kattintson az eltávolítani kívánt érzékelőre.
- 3. Kattintson a "Törlés" gombra. Megnyílik a "Megerősítés" ablak.
- 4. Kattintson az "Igen" gombra. A "Megerősítés" ablak bezárul.
- 5. Kattintson az "Írás" gombra a változások vezérlőbe történő mentéséhez.

LCD kezelő

A MICRA (433 MHz) vezeték nélküli érzékelőket a szerviz üzemmódban az ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA funkcióval (SZERVIZMÓD ▶2. HARDVER ▶1. KEZELŐK ÉS BŐVÍTŐK ▶3. VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ ▶3. ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA) távolíthatja el.

- 1. Indítsa el az ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA funkciót. Megjelenik a vezeték nélküli zónák listája.
- 2. A **X**▼ és **∞** billentyűkkel válassza ki azt a zónát, amelyhez az eltávolítani kívánt érzékelőt hozzárendelte.
- 3. Nyomja meg a # 🚺-t.
- 4. Megjelenik egy párbeszédablak, amely megkérdezi, hogy el akarja-e távolítani az érzékelőt (az érzékelő típusa és sorozatszáma megjelenik). Nyomja meg a 1-t.

6. Zónák és kimenetek számozása a rendszerben

6.1 Zónák számozása

6.1.1 Vezetékes zónák

Alapértelmezés szerint az alaplapi zónák számai 27-től 30-ig terjednek. Ezekhez a zónákhoz az 1 és 30 közötti tartományban tetszőleges számokat rendelhet (lásd a PROGRAMOZÁSI kézikönyvben). Ha a szám 0, a zóna nem lesz támogatott.

A bővítőkben a zónák számozása a beállított címtől függően történik:

- bővítő a 12-es címmel (0Ch) számok 7-től 14-ig,
- bővítő a 13-as címmel (0Dh) számok 15 és 22 között,
- bővítő a 14-es címmel (0Eh) számok 23-tól 30-ig.

i

Ha egy alaplapi zónaszám egybeesik egy vezeték nélküli zónaszámmal, az alaplapi zóna nem lesz támogatott.

Ha egy bővítő zónaszáma egybeesik egy alaplapi zónaszámmal vagy egy vezeték nélküli zónaszámmal, a bővítőzóna nem lesz támogatott.

6.1.2 Vezeték nélküli zónák

A vezeték nélküli zónák száma a vezeték nélküli eszközök hozzáadásakor kerül meghatározásra. Bármelyik zónaszámot kiválaszthatja, amelyet nem foglal el másik vezeték nélküli eszköz.

6.2 Kimenetek számozása

A központ 1-től 12-ig terjedő számokkal rendelkező kimeneteket támogat. A vezetékes és a vezeték nélküli kimenetek száma egybeeshet. A központ egyszerre támogatja őket.

6.2.1 Vezetékes kimenetek

A vezetékes kimenetek automatikusan kapnak számokat:

- a központ alaplapján lévő kimenetek számai 1-5-ig terjednek,
- a bővítő kimenetei 5-től 12-ig terjedő számokkal rendelkeznek.

6.2.2 Vezeték nélküli kimenetek

A vezeték nélküli kimenetek száma a vezeték nélküli eszközök hozzáadásakor kerül meghatározásra. A vezeték nélküli kimenet száma megegyezik a vezeték nélküli zóna számával. Ez azt jelenti, hogy a vezeték nélküli kimenetekhez 1-től 30-ig terjedő számokat lehet rendelni, bár **a központ nem támogatja a 13-tól 30-ig terjedő számokkal rendelkező kimeneteket.**

7. Műszaki adatok

7.1 Központ

Tápfeszültség	18 V AC ±15%, 50-60 Hz
Javasolt transzformátor	40 VA
Készenléti áramfogyasztás	150 mA
Maximális áramfogyasztás	

Keszenleti áramtogyasztás akkumulátorról		
Maximális áramfogyasztás akkumulátorról 430 mA Akkumulátor meghibásodási feszültség küszöbérték 11 V ±10% Akkumulátor kikapcsolási feszültsége 10,5 V ±10% Akkumulátor töltési áramerősség 2 A rápegység kimeneti feszültség 12 V DC ±15% Tápegység kimeneti feszültség 12 V DC ±15% Tápegység kimeneti feszültség 12 V DC ±15% Tápegység kimeneti feszültség 12 V DC Nagyáramú programozható kimenetek 1100 mA / 12 V DC Kisáramú programozható kimenetek 50 mA / 12 V DC KPD kimenet 500 mA / 12 V DC KPD kimenet 500 mA / 12 V DC VZ VR kimenet 200 mA / 12 V DC +VR kimenet 200 mA / 12 V DC +VR kimenet 200 mA / 12 V DC VZ zetékes programozható zónák 4 Programozható zónák maximális száma 30 Vezetékes programozható kimenetek 5 Programozható kimenetek maximális száma 12 Tápegység kimenetek 5 Programozható kimenetek maximális száma 12 Tápegység kimenetek 30 Vezetékes programozható kimenetek 5 Program	Készenléti áramfogyasztás akkumulátorról	130 mA
Akkumulátor meghibásodási feszültség küszöbérték. 11 V ±10% Akkumulátor kikapcsolási feszültsége. 10,5 V ±10% Akkumulátor töltési áramerősség. 800 mA Tápegység kimeneti feszültség 12 V DC ±15% Tápegység kimeneti feszültségtartománya. 10,5 V14 V DC Nagyáramú programozható kimenetek 1100 mA / 12 V DC Kisáramú programozható kimenetek 50 mA / 12 V DC KPD kimenet 500 mA / 12 V DC KVR kimenet 500 mA / 12 V DC VVR kimenet 500 mA / 12 V DC VVR kimenet 500 mA / 12 V DC VVR kimenet 200 mA / 12 V DC VZeztékes programozható zónák. 4 Programozható zónák maximális száma 30 Vezetékes programozható kimenetek 5 Programozható kimenetek 3 Kommunikációs buszok 1 Kezelők. maximális száma Vatelefonszámok üzenetküldéshez 8 Hangüzenetek 30 Vezetékes programozható kimenetek 3 Kommunikációs buszok 1 Kezelők. maximális száma Szóveges üzenetek 6 Partici	Maximális áramfogyasztás akkumulátorról	430 mA
Akkumulátor kikapcsolási feszültsége. 10,5 V ±10% Akkumulátor töltési áramerősség. 20 Tápegység kimeneti áramerősség. 2 A Tápegység kimeneti feszültség. 12 V DC ±15% Tápegység kimeneti feszültségtartománya. 10,5 V14 V DC Nagyáramú programozható kimenetek. 1100 mA / 12 V DC Relé programozható kimenetek. 50 mA / 12 V DC Kisáramú programozható kimenetek. 500 mA / 12 V DC AUX kimenet 500 mA / 12 V DC AUX kimenet 500 mA / 12 V DC AUX kimenet 500 mA / 12 V DC VZ kimenet 500 mA / 12 V DC VZ kimenet 200 mA / 12 V DC VZ kimenet 200 mA / 12 V DC VZ tékes programozható zónák. 4 Programozható zónák maximális száma 30 Vezetékes programozható kimenetek. 5 Programozható kimenetek 5 Programozható kimenetek 5 Szőveges üzenetek 5 Kommunikációs buszok 11 Kapelők max	Akkumulátor meghibásodási feszültség küszöbérték	11 V ±10%
Akkumulátor töltési áramerősség 800 mA Tápegység kimeneti áramerősség 2 A Tápegység kimeneti feszültség 12 V DC ±15% Tápegység kimeneti feszültségtartománya 10,5 V14 V DC Nagyáramú programozható kimenetek 50 mA / 12 V DC Kisáramú programozható kimenetek 50 mA / 12 V DC Relé programozható kimenetek 50 mA / 12 V DC Kibáramú programozható kimenetek 500 mA / 12 V DC AUX kimenet 500 mA / 12 V DC AUX kimenet 500 mA / 12 V DC VZ kimenet 200 mA / 12 V DC +VR kimenet 200 mA / 12 V DC Vezetékes programozható zónák 4 Programozható zónák maximális száma 30 Vezetékes programozható kimenetek 5 Programozható kimenetek 5 Kommunikációs buszok 11 Kapuspiség kimenetek 3 Kommunikációs buszok 2 Partició	Akkumulátor kikapcsolási feszültsége	10,5 V ±10%
Tápegység kimeneti áramerősség2 ATápegység kimeneti feszültség12 V DC ±15%Tápegység kimeneti feszültségtartománya10,5 V14 V DCNagyáramú programozható kimenetek1100 mA / 12 V DCKisáramú programozható kimenetek50 mA / 12 V DCRelé programozható kimenetek500 mA / 12 V DCKPD kimenet500 mA / 12 V DCAUX kimenet500 mA / 12 V DCAUX kimenet500 mA / 12 V DCVZ etékes programozható zónák.4Programozható zónák maximális száma30Vezetékes programozható kimenetek5Programozható kimenetek5Programozható kimenetek5Programozható zónák4Programozható kimenetek5Programozható kimenetek6Particiók2Zakenetek6Particiók8Hangüzenetek6Szöveges üzenetek6E-mail címek üzenetküldéshez8Helasználók30Időzítők4E-seménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintI </td <td>Akkumulátor töltési áramerősség</td> <td>800 mA</td>	Akkumulátor töltési áramerősség	800 mA
Tápegység kimeneti feszültség.12 V DC ±15%Tápegység kimeneti feszültségtartománya10,5 V14 V DCNagyáramú programozható kimenetek1100 mA / 12 V DCKisáramú programozható kimenetek50 mA / 12 V DCRelé programozható kimenetek500 mA / 12 V DCKPD kimenet500 mA / 12 V DCAUX kimenet500 mA / 12 V DCVZ kimenet500 mA / 12 V DCVVR kimenet200 mA / 12 V DCVR kimenet200 mA / 12 V DCVZ eztékes programozható zónák4Programozható zónák maximális száma30Vezetékes programozható kimenetek5Programozható kimenetek6Patticiók2Refenszámok üzenetküldéshez8	Tápegység kimeneti áramerősség	2 A
Tápegység kimeneti feszültségtartománya10,5 V14 V DCNagyáramú programozható kimenetek1100 mA / 12 V DCKisáramú programozható kimenetek50 mA / 12 V DCRelé programozható kimenet1000 mA / 30 V DCKPD kimenet500 mA / 12 V DCAUX kimenet500 mA / 12 V DCVZ kimenet200 mA / 12 V DCVZ kimenet200 mA / 12 V DCVZ kimenet200 mA / 12 V DCVezetékes programozható zónák4Programozható zónák kimenetek5Programozható kimenetek6Partíciók2Ziélőnszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	Tápegység kimeneti feszültség	12 V DC ±15%
Nagyáramú programozható kimenetek1100 mA / 12 V DCKisáramú programozható kimenetek50 mA / 12 V DCRelé programozható kimenet1000 mA / 30 V DCKPD kimenet500 mA / 12 V DCAUX kimenet500 mA / 12 V DC+VR kimenet200 mA / 12 V DC+VR kimenet200 mA / 12 V DCVezetékes programozható zónák4Programozható zónák maximális száma30Vezetékes programozható kimenetek5Programozható kimenetek5Programozható kimenetek5Programozható kimenetek5Programozható kimenetek3Kommunikációs buszok1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	Tápegység kimeneti feszültségtartománya	10,5 V14 V DC
Kisáramú programozható kimenetek.50 mA / 12 V DCRelé programozható kimenet1000 mA / 30 V DCKPD kimenet.500 mA / 12 V DCAUX kimenet.500 mA / 12 V DC+VR kimenet.200 mA / 12 V DCVezetékes programozható zónák.4Programozható zónák maximális száma.30Vezetékes programozható kimenetek.5Programozható kimenetek.5Programozható kimenetek.5Programozható kimenetek.5Programozható kimenetek.3Kommunikációs buszok.1Kezelők.max. 6Partíciók.2Telefonszámok üzenetküldéshez.8Hangüzenetek.64E-mail címek üzenetküldéshez.8Felhasználók.30Időzítők.4Eseménynapló.2047EN50131 szerinti biztonsági osztály	Nagyáramú programozható kimenetek	1100 mA / 12 V DC
Relé programozható kimenet1000 mA / 30 V DCKPD kimenet500 mA / 12 V DCAUX kimenet500 mA / 12 V DC+VR kimenet200 mA / 12 V DCVezetékes programozható zónák4Programozható zónák maximális száma30Vezetékes programozható kimenetek5Programozható kimenetek5Programozható kimenetek12Tápegység kimenetek3Kommunikációs buszok1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek6Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	Kisáramú programozható kimenetek	50 mA / 12 V DC
KPD kimenet500 mA / 12 V DCAUX kimenet500 mA / 12 V DC+VR kimenet200 mA / 12 V DCVezetékes programozható zónák4Programozható zónák maximális száma30Vezetékes programozható kimenetek5Programozható kimenetek maximális száma12Tápegység kimenetek3Kommunikációs buszok1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerint.II	Relé programozható kimenet	1000 mA / 30 V DC
AUX kimenet500 mA / 12 V DC+VR kimenet200 mA / 12 V DCVezetékes programozható zónák4Programozható zónák maximális száma30Vezetékes programozható kimenetek5Programozható kimenetek maximális száma12Tápegység kimenetek3Kommunikációs buszok1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	KPD kimenet	500 mA / 12 V DC
+VR kimenet200 mA / 12 V DCVezetékes programozható zónák4Programozható zónák maximális száma30Vezetékes programozható kimenetek5Programozható kimenetek maximális száma12Tápegység kimenetek3Kommunikációs buszok1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerint.II	AUX kimenet	500 mA / 12 V DC
Vezetékes programozható zónák4Programozható zónák maximális száma30Vezetékes programozható kimenetek5Programozható kimenetek maximális száma12Tápegység kimenetek3Kommunikációs buszok1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítók4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	+VR kimenet	200 mA / 12 V DC
Programozható zónák maximális száma.30Vezetékes programozható kimenetek5Programozható kimenetek maximális száma12Tápegység kimenetek3Kommunikációs buszok1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők2047Ensola szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	Vezetékes programozható zónák	4
Vezetékes programozható kimenetek5Programozható kimenetek maximális száma12Tápegység kimenetek3Kommunikációs buszok1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	Programozható zónák maximális száma	
Programozható kimenetek maximális száma12Tápegység kimenetek3Kommunikációs buszok1Kezelők1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	Vezetékes programozható kimenetek	5
Tápegység kimenetek3Kommunikációs buszok1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerint.II	Programozható kimenetek maximális száma	
Kommunikációs buszok1Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerint.II	Tápegység kimenetek	3
Kezelőkmax. 6Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerint.II	Kommunikációs buszok	1
Partíciók2Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez64Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerint.II	Kezelők	max. 6
Telefonszámok üzenetküldéshez8Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	Partíciók	2
Hangüzenetek16Szöveges üzenetek64E-mail címek üzenetküldéshez8Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	Telefonszámok üzenetküldéshez	8
Szöveges üzenetek	Hangüzenetek	
E-mail címek üzenetküldéshez	Szöveges üzenetek	64
Felhasználók30Időzítők4Eseménynapló2047EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2Környezeti osztály az EN50130-5 szerint.II	E-mail címek üzenetküldéshez	8
Időzítők	Felhasználók	
Eseménynapló	Időzítők	
EN50131 szerinti biztonsági osztályGrade 2 Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	Eseménynapló	
Környezeti osztály az EN50130-5 szerintII	EN50131 szerinti biztonsági osztálv	Grade 2
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Környezeti osztály az EN50130-5 szerint	
Működési hőmérséklet-tartomány10+55°C	Működési hőmérséklet-tartomány	+55°C
Maximális páratartalom	Maximális páratartalom	93±3%
Panel méretei	Panel méretei	
Ház méretei	Ház méretei	266 x 286 x 100 mm
Tömeg (házzal és tartozékokkal együtt)	Tömeg (házzal és tartozékokkal együtt)	

7.2 VERSA-LCD kezelő

Tápfeszültség		12 V DC ±15%
Készenléti áramfogyasztás	VERSA-LCD-GR	36 mA
	VERSA-LCD-BL	40 mA
Maximális áramfogyasztás	VERSA-LCD-GR	110 mA
	VERSA-LCD-BL	130 mA
Környezeti osztály az EN50130-5 szerint		II
Működési hőmérséklet-tartomány		10+55°C
Maximális páratartalom		93±3%
Ház méretei	114,5	5 x 95 x 22,5 mm

Tömeg...... 123 g

7.3 VERSA-LCDM kezelő

Tápfeszültség	12 V DC ±15%
Készenléti áramfogyasztás	50 mA
Maximális áramfogyasztás	60 mA
EN50131 szerinti biztonsági fokozat	Grade 2
Környezeti osztály az EN50130-5 szerint	II
Működési hőmérséklet-tartomány	+55°C
Maximális páratartalom	93±3%
Ház méretei	139 x 124 x 22 mm
Tömeg	

7.4 VERSA-LCDR kezelő

Tápfeszültség	12 V DC ±15%
Készenléti áramfogyasztás	
Maximális áramfogyasztás	65 mA
EN50131 szerinti biztonsági osztály	Grade 2
Környezeti osztály az EN50130-5 szerint	
Működési hőmérséklet-tartomány	
Maximális páratartalom	
Ház méretei	
Tömeg	

7.5 VERSA-LED kezelő

Tápfeszültség		12 V DC ±15%
Készenléti áramfogyasztás	VERSA-LED-GR	
	VERSA-LED-BL	40 mA
Maximális áramfogyasztás	VERSA-LED-GR	110 mA
	VERSA-LED-BL	120 mA
Környezeti osztály az EN50130-5 szerint		II
Működési hőmérséklet-tartomány		
Maximális páratartalom		93±3%
Ház méretei		114,5 x 95 x 22,5 mm
Tömeg		

