

MV-TR

433Mhz távirányítók

*Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek!*



Elektromos paraméterek:

Kézi adó tápfeszültség: 3V CR2430 Gombelem
FTR fali adó tápfeszültség..... 3V CR2032 Gombelem
Hatótávolság: kb. 30m
Védelem: IP44
Működési hőmérséklet tart.: -10...+40°C
Adófrekvencia..... 433,92Mhz
Kézi távirányító méretek:..... 130x45x11mm
Fali távirányító méretek 870x80x11mm

Elem behelyezése, cseréje:

Amint az elemet behelyezte az elemtartóba (2mp-ig ellenőrizheti a kijelzést, az összes szegmensnek láthatónak kell lennie a kijelzőn az LCD-s típusok esetén). A fali távirányítók esetében az elem már benne van, csere esetén egy csavarhúzó segítségével vegye le az előlapot, majd a nyomtatott áramkört szerelje le a tartóról. Az elem könnyedén kitolható. Tipp: Nem kell lecsavarozni, ha van egy megfelelő fapálcika, vagy műanyag rúd, ezzel könnyedén kitolható az elem.

Használat:

A redőnymotor típusának megfelelően használhatja a funkciókat, a megfelelő irányt megnyomva működtetheti a redőnymotorokat. Csak épületen belül használja, a távirányítók nem vízálló típusok.

Mit ne tegyen:

Ne ütögesse!

Ne dobálja, ne ejtse le!

Ne helyezze bele az elemet fordítva!

Ne szerelje szét!

Ne nyomja erősen a gombokat!

Ne tegye ki az elemek ártó hatásainak!

A távirányító tisztítása:

A távirányítót tisztítsa puha szövettel és némi ablaktisztító folyadékkal, nedves törülközővel. Ügyeljen arra, hogy a ne kerüljön bele víz. Tisztítás után törölje szárazra.

Amikor nem használja:

A távirányító csomagolása egy mágnessel ellátott konzol is tartalmaz. A műanyag konzol a falra szerelhető, jelölje át a csavarok helyét, majd készítse el a megfelelő átmérőjű furatot és csavarozza fel a megfelelő tipli és csavar segítségével.

A távirányítót ráhelyezve a konzol azt biztosan tartja, nem esik le. Célszerű azt megfelelő távolságba az ablak közelébe elhelyezni.

Fali távirányító telepítése és használata:

Csavarhúzó segítségével pattintsa le a fedelet, ügyeljen a nyomtatott áramkör épségére. A hátlapon lévő furatokat jelölje át, és készítsen megfelelő furatot a falra.

Figyelem! Fém felületre közvetlenül ne szerelje fel, mert leárnyékolja azt.

Csavarozza fel a falra, majd pattintsa vissza az előlapot.

Az előlapon található egy védő fólia, csak a felszerelés után húzza le!

**Amennyiben a távirányító meghibásodik, vagy elhasználódik,
veszélyes hulladékként kezelje!**

