
HS-AC/DC7-32– Három üzemmódú WiFi kapcsoló

Műszaki paraméterek

- **Bemeneti feszültség:** DC/AC 7V-32V
- **Maximális áramerősség/teljesítmény:** 10A / 2200W
- **Vezeték nélküli kapcsolat:** Wi-Fi 2.4GHz b/g/n + Bluetooth
- **Rádiófrekvencia:** 433Mhz
- **Üzemi hőmérséklet:** -20°C és 70°C között
- **Méret:** 116 * 38 * 25 mm



Ellenőrző lista a használat előtt

1. Okostelefonja vagy táblagépe csatlakozik egy internettel rendelkező **2.4G WiFi** hálózathoz.
2. A telefonján a **Bluetooth** funkció be van kapcsolva.
3. Rendelkezik a helyes WiFi jelszóval.
4. Eszköze hozzáfér az App Store-hoz vagy a Google Play áruházhoz.
5. A routeren nincs MAC-szűrés (vagy nyitott az új eszközök számára).

Eszköz párosítása (Beállítási folyamat)

1. Alkalmazás letöltése

Töltse le a **Tuya Smart** vagy a **Smart Life** alkalmazást az alkalmazásáruházból.



2. Hálózati párosítás indítása

- A bekapcsolást követően az eszköz alapértelmezés szerint párosítási üzemmódba lép.
- Ekkor a hálózati jelzőfény gyorsan (másodpercenként kétszer) villogni kezd.
- **Ha a jelzőfény nem villog:** Tartsa nyomva az eszköz **Reset** gombját 5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyors villogásra nem vált.

3. Hozzáadás az alkalmazáshoz

1. Nyissa meg a Tuya Smart alkalmazást, és koppintson a jobb felső sarokban található ikonra, majd válassza az **„Add Device”** (Eszköz hozzáadása) lehetőséget.
2. Várjon néhány másodpercet, amíg a rendszer megtalálja az eszközt, majd koppintson az **„Add”** (Hozzáadás) gombra.
3. Válassza ki a saját WiFi hálózatát, adja meg a jelszót, majd koppintson a **„Next”** (Tovább) gombra.
4. A sikeres hozzáadás után koppintson a **„Done”** (Kész) gombra.

Távírányító párosítása (RF kódolás)

- **Párosítás (Matching):** Tartsa nyomva azt a manuális kapcsolót 3 másodpercig, amelyet párosítani szeretne, amíg az RF jelzőfény kigyullad. Ezután nyomja meg hosszan a távírányítón a hozzárendelni kívánt gombot, majd engedje el. A párosítás sikeres. (További gombokhoz ismételje meg a lépést).
- **Kód törlése (Clear code):** Tartsa nyomva a manuális kapcsolót 15 másodpercig. A jelzőfény világítani fog, majd elalszik – ekkor engedje el a gombot.

Funkciók és beállítások az interfészen

Az alkalmazáson belül az alábbi funkciók érhetők el:

- **Átnevezés:** Az eszköz nevének módosítása.
- **Időzítések:** Visszaszámláló (Countdown), Ütemezés (Schedule), Keringetés (Circulate), Véletlenszerű (Random).
- **Relé állapota (Relay Status):** Bekapcsolási állapot beállítása áramszünet után.
- **Üzem módok:** Reteszelés (Interlock setting) és léptetés (Inching).
- **Kezelés:** Eszköz megosztása, Csoport létrehozása, Offline értesítés, Eszközfrissítés és Eltávolítás.

