

DOMUS

HOTEL SAFE (felhasználói változat)

A "HOTEL SAFE" digitális vezérléssel és elektronikus zárral van felszerelve, mely maximális védeltséget és működési kapacitást biztosít a felhasználók számára.

A kezelő képes 4-10 számjegyű kódot memorizálni. Bármilyen programozási, vagy tesztelési funkciót az ajtó nyitott állapotában próbáljunk ki.

1.0 SZERVIZ JELZÉSEK

1.1 Hallható jelzések:

- 3 rövid csipogás: indításkor ("R" megnyomásakor) jelzi, hogy az elem feszültsége alacsony.
- 3 hosszú csipogás: az acél tűske akadályba ütközött és automatikusan visszanyitott. Ellenőrizze az ajtó helyes záródását.
- 4 rövid csipogás: a digitális kód hibás.

1.2 Látható jelzések:

- Zöld figyelmeztető lámpa: a zár nyitva.
- Piros figyelmeztető lámpa: a zár zárva.
- Piros és zöld figyelmeztető lámpa: az elektromos zár mozgásban.

1.3 A kódok beütése közben 2 billentyű lenyomása közti idő ne legyen több 20 másodpercnél, mert 20 másodperc után a művelet leáll, és az egység automatikusan kikapcsol.

1.4 Ha a beütött billentyűt elfogadta az egység, akkor azt csipogással jelzi vissza. Ha egy rossz kódot ütött be, és utána megnyomott több mint 30 gombot, akkor a billentyűzet 12 percre letiltja az egység működését.

2.0 FELHASZNÁLÓI KÓD BEVITELE/VÁLTOZTATÁSA (a széfnek nyitott állapotban kell lennie)

- 2.1 Nyomja meg az "R" gombot
- 2.2 Üsse be az új felhasználói kódot (4-10 számjegy)
- 2.3 Nyomja meg a "*" gombot (3 rövid csipogás jelzi a művelet elfogadását)

3.0 A SZÉF ZÁRÁSA

- 3.1 Csukja be az ajtót
- 3.2 Nyomja meg az "R" gombot
- 3.3 Nyomja meg a "*" gombot

4.0 A SZÉF NYITÁSA

- 4.1 Nyomja meg az "R" gombot
- 4.2 Üsse be a felhasználói kódot
- 4.3 Nyissa ki az ajtót a fogantyúnál fogva