

# DOMUS

## HOTEL SAFE (felhasználói változat)

A "HOTEL SAFE" digitális vezérléssel és elektronikus zárral van felszerelve, mely maximális védelemet és működési kapacitást biztosít a felhasználók számára.

A kezelő képes 4-10 számjegyű kódot memorizálni. Bármilyen programozási, vagy tesztelési funkciót az ajtó nyitott állapotában próbáljunk ki.

### **1.0 SZERVIZ JELZÉSEK**

#### **1.1 Hallható jelzések:**

- 3 rövid csipogás: indításkor ("R" megnyomásakor) jelzi, hogy az elem feszültsége alacsony.
- 3 hosszú csipogás: az acél túske akadályba ütközött és automatikusan visszanyitott. Ellenorizze az ajtó helyes záródását.
- 4 rövid csipogás: a digitális kód hibás.

#### **1.2 Látható jelzések:**

- Zöld figyelmeztető lámpa: a zár nyitva.
- Piros figyelmeztető lámpa: a zár zárva.
- Piros és zöld figyelmeztető lámpa: az elektromos zár mozgásban.

**1.3** A kódok beütése közben 2 billentyű lenyomása közti idő ne legyen több 20 másodpercnél, mert 20 másodperc után a művelet leáll, és az egység automatikusan kikapcsol.

**1.4** Ha a beütött billentyűt elfogadta az egység, akkor azt csipogással jelzi vissza. Ha egy rossz kódot ütött be, és utána megnyomott több mint 30 gombot, akkor a billentyűzet 12 percre letiltja az egység működését.

### **2.0 FELHASZNÁLÓI KÓD BEVITELE/VÁLTOZTATÁSA (a széfnek nyitott állapotban kell lennie)**

2.1 Nyomja meg az "R" gombot

2.2 Üsse be az új felhasználói kódot (4-10 számjegy)

2.3 Nyomja meg a "\*" gombot (3 rövid csipogás jelzi a művelet elfogadását)

### **3.0 A SZÉF ZÁRÁSA**

3.1 Csukja be az ajtót

3.2 Nyomja meg az "R" gombot

3.3 Nyomja meg a "\*" gombot

### **4.0 A SZÉF NYITÁSA**

4.1 Nyomja meg az "R" gombot

4.2 Üsse be a felhasználói kódot

4.3 Nyissa ki az ajtót a fogantyúnál fogva