

## Motoros zárású elektromos kombinációjú széfek

### Technikai adatok/ Használati tanácsok

- Táp 9 V-os alkáli elemmel (pl. 6LR61).
- Személyes kódot tartalmazó számjegyek: 4-10 ig ismételhetőek
- Hibás kód beütése esetén a tasztatúra 20 mp-ig blokkol
- Ha a széfajtó nem zár rendesen a zárnyelvek automatikusan visszahúzódnak.
- 20 mp tétlenség után automatikus kikapcsolás
- A páncélszekrény nyitott állapotban kerül átadásra(zárnyelvek behúzva)
- Befalazás esetén az ajtót ezt követően legalább 2-3 napig nyitva kell hagyni.
- Az alkálielemet a számára kiképzett üregbe kell behelyezni a páncélajtó hátoldalán.
- Néhány nyitás-zárási próbát kell elvégezni nyitott ajtó mellett, hogy a helyes kód beütéséről ill. a helyes működésről megbizonyodhassunk.

### Használati instrukciók

#### 1.0 A személyi kód betáplálása és megváltoztatása

N.B. A különböző műveleteket nyitott ajtónál visszahúzott zárnyelvek mellett kell végezni.

1.1 Nyomjuk meg az 'R' gombot

1.2 Tápláljuk be az '1-2-3-4' kódot

1.3 Nyomjuk meg a \* gombot

1.4 Tápláljuk be a személyes kódot ( 4-10 számjegyig ismételhető)

1.5 Nyomjuk meg a \* gombot ( egy hosszú 'beep' jelzi, hogy a kód rögzült)

#### 2.0 Széf bezárása

2.1 Támasszuk az ajtót a széf testéhez

2.2 Nyomjuk meg az 'R' gombot

2.3 Nyomjuk meg a \* gombot( 'beep' jelzi, hogy a zárás megtörtént, a piros led ég.)

#### 3.0 Széf nyitása

3.1 Nyomjuk meg az 'R' gombot

3.2 Tápláljuk be a személyes kódot

3.3 Nyomjuk meg a \* gombot ('beep' visszajelzi a nyitást, a zöld Led ég)

3.4 Az ajtót a gomb húzásával nyissuk ki.

#### Szükségállapot

A széf nem veszi el a betáplált személyes kódot az elem teljes kimerülése esetén Sem. Ilyen vész helyzetben egy 9 V-os alkáli elemet közvetlenül kell csatlakoztatni A tasztatúra jobb oldalán Elhelyezett 2 pólushoz. Ezután a 3.0 pontban leírtak szerint Kell cselekedni.

## Hangjelzések

1 rövid beep: gomb megnyomva

2 rövid beep: A kódot 20 mp blokk után újra be lehet táplálni

3 rövid beep: az 'R' gomb megnyomását követően az elem lemerülését jelzi

4 rövid beep: Hibás kód

3 hosszú beep: A széf bezárása alkalmával a zárnyelvek akadályba ütköztek, az ajtó zárásának ellenőrzése szükséges.