



A	1. csatorna
B	2. csatorna
C	3. csatorna
A + B	4. csatorna



A + B gombok együttes lenyomásával egy virtuális 4. csatorna használata lehetséges.

Biztonsági kód beállítása: a DIP kapcsolók átállításával új biztonsági kód állítható be.

A kapcsoló sor segítségével 1024 különböző kód beállítása lehetséges.



Figyelmeztetés: az adó gyári beállítása mindig **1 3 5 7 9** (mindegyik kapcsoló bekapcsolt állapotban van).

Biztonsági okokból nagyon ajánlatos a gyári kódtól eltérő új biztonsági kódot beállítása.