

TX-LIGHTER

*3 csatornás univerzális adó gépkocsiba
Telepítési és használati útmutató*



A TX Lighter egy háromcsatornás rádióadó, az európai szabványnak (1999/05/CE) megfelelő 433,92MHz-es frekvencián ad. Az adó hátoldalán lévő DIP- sorral lehet programozni a csomagolásban lévő kódtáblázatnak megfelelően, hogy milyen gyártó rádióvevőivel, vezérléseivel és egyéb rádiós eszközeivel legyen használható.

Figyelem! A gyártó cégek saját kódrendszereiket egyedi módszerekkel védik, előfordulhat, hogy egy újabb szériához, vagy típushoz ez a távirányító nem használható.

Az adó üzembe helyezése:

Fordítsa fejjel lefelé és forgassa addig, amíg nem látja a DIP- kapcsolókat.

A távirányító beállítása:

Gombostű segítségével állítsa be a kívánt kódsort a csomagolásban található táblázat alapján. Helyezze a szivargyújtó nyílásába, ezzel a telepítés kész. A DIP- sor beállítása után tanítsa fel a távadót a megfelelő eszközre.

Figyelem!

Az adó fogyasztása kb. 6mA.

Ha nem használja az adót az akkumulátor kímélése érdekében húzza ki a távirányítót a szivargyújtóból.