

Gyors Indítási Útmutató

BioEntry™ Smart/Pass



A BioEntry™ Smart vagy Pass egység tartalmazza:

- BioEntry™ Smart vagy Pass csatlakoztató kábellel
- Sztereo aljzat a DB-9-es kábelnek
- Imbuszkulcs
- 2 ferrit gyűrű a zavarjelek ellen
- Gyors indítási útmutató
- Felszerelési minta
- CD, ami tartalmazza a BioEntry Admin (BioAdmin) szoftvert, a telepítési útmutatót, a kezelési útmutatót, stb.

További elemek, amelyek szükségesek a beállításhoz

- DC tápellátás 9-24V @ 500mA
- A BioEntry Admin szoftvere Windows 98, ME, 2000 vagy XP alatt fut
- Mifare smart kártya BioEntry™ Smart esetében
- Beléptető controller Wiegand bemeneti porttal vagy Adat / Óra bemeneti porttal

A BioEntry™ Smart / Pass beállítása

- Figyelmesen olvassa el a gyors indítást, a telepítési útmutatót és a kezelési utasítást
- Ellenőrizze az összes kábelezést és az eszköz konfigurációját a telepítési útmutató alapján.

Figyelmeztetés: nagyon figyelmes legyen, amikor a vezetékeket azonosítja. A nem megfelelő bekötéssel komoly károkat okozhat a BioEntry™ rendszerben, sőt személyi sérüléshez is vezethet. Figyelmesen olvassa el a „Vezetékek csatlakoztatása” fejezetet a telepítési útmutatóban. **A POW+ ÉS A POW_GND VEZETÉKEK FELCSERÉLÉSE TÖNKRETESZI A KÉSZÜLÉKET!!!**

Figyelmeztetés: a földhurok megakadályozása és a kommunikációs problémák elkerülése végett csak egy ponton csatlakoztassa a kábel árnyékolását a földhöz.

- Mielőtt tápellátást adna a BioEntry™ olvasókra, ellenőrizze, hogy a tápellátás 9-24V @ 500mA között legyen.
- Telepítse a BioEntry™ Admin szoftvert a PC-re vagy Laptopra a BioAdmin.exe futtatásával a CD-ről. A szoftver segítségével tudja kezelni a BioEntry olvasók ujjlenyomat mintáit, pontosan be tudja állítani a fontos paramétereket, beolvasni vagy törölni az ujjlenyomat mintákat, stb.
- Konfigurálja a COM portot, az Admin jelszót és az Oldal kulcsot (Site Key)– csak a BioEntry™ Smart-nál – a BioEntry™ adminisztrációs szoftver preferencia ablakában. Kérjük olvassa el a Használati utasítás preferencia fejezetét.

További információért forduljon a Suprema cég kizárólagos magyarországi forgalmazójához, a MASCO Kft.-hez.

Gyors Indítási Útmutató

BioEntry™ Smart/Pass



A BioEntry™ csatlakoztatását a biztonsági rendszer többi eleméhez az olvasó hátoldalán lévő kábelek segítségével végezheti el.

| Vezeték színe | | Jel | Leírás |
|------------------------------------|--|----------|--|
| Árnyékolás (borítás nélküli kábel) | | FÖLD GND | Földelés |
| Kék sárga csíkkal | | | Fenntartott |
| Fekete fehér csíkkal | | IN0 | TTL IN0 |
| Fekete | | IN1 | TTL IN1 |
| Barna fehér csíkkal | | OUT0 | TTL OUT0 |
| Barna | | OUT1 | TTL OUT1 |
| Piros fehér csíkkal | | IO_GND | GND, I/O jelekhez |
| Piros | | DCO_STRB | Adat / óra kimenet, fényjelzés |
| Narancs fehér csíkkal | | WO_GND | Wiegand kimenet, GND |
| Narancs | | WO_VREF | Wiegand kimenet, VREF |
| Sárga piros csíkkal | | WO_D0 | Wiegand kimenet, Adat 0 v. Adat/Óra kimenet, Kártya jelen van |
| Sárga | | WO_D1 | Wiegand kimenet, Adat 1 v. Adat/Óra kimenet, Adat |
| Zöld fehér csíkkal | | WI_D0 | Wiegand bemenet, Adat 0 |
| Zöld | | WI_D1 | Wiegand bemenet, Adat 1 |
| Kék fehér csíkkal | | COM_GND | Közös FÖLD (RS-232C-hez) |
| Kék | | WI_GND | Wiegand bemenet FÖLD |
| Lila fehér csíkkal | | RX2 | Adat fogadás, RS-232C szint |
| Lila | | TX2 | Adat küldés, RS-232C szint |
| Szürke piros csíkkal | | RX+ | RX+, RS-485 szint |
| Szürke | | RX- | RX-, RS-485 szint |
| Fehér piros csíkkal | | TX+ | TX+, RS-485 szint |
| Fehér | | TX- | TX-, RS-485 szint |
| Zöld sárga csíkkal | | POW_GND | Táp föld |
| Piros sárga csíkkal | | POW+ | Tápellátás bemenet |

Táblázat > A biometrikus beléptető vezetékének színe

Figyelem: alaposan végezze a vezeték azonosítását, mert rossz bekötés esetén maradandó kárt okozhat a készülékben, illetve személyi sérülést is okozhat.

A POW+ ÉS A POW_GND VEZETÉKEK FELCSERÉLÉSE TÖNKRÉTESZI A KÉSZÜLÉKET!!!