

## Gyors Indítási Útmutató

BioEntry™ Smart/Pass



### A BioEntry™ Smart vagy Pass egység tartalmazza:

- BioEntry™ Smart vagy Pass csatlakoztató kábellel
- Sztereo aljzat a DB-9-es kábelnek
- Imbuszkulcs
- 2 ferrit gyűrű a zavarjelek ellen
- Gyors indítási útmutató
- Felszerelési minta
- CD, ami tartalmazza a BioEntry Admin (BioAdmin) szoftvert, a telepítési útmutatót, a kezelési útmutatót, stb.

### További elemek, amelyek szükségesek a beállításhoz

- DC tápellátás 9-24V @ 500mA
- A BioEntry Admin szoftvere Windows 98, ME, 2000 vagy XP alatt fut
- Mifare smart kártya BioEntry™ Smart esetében
- Beléptető controller Wiegand bemeneti porttal vagy Adat / Óra bemeneti porttal

### A BioEntry™ Smart / Pass beállítása

- Figyelmesen olvassa el a gyors indítást, a telepítési útmutatót és a kezelési utasítást
- Ellenőrizze az összes kábelezést és az eszköz konfigurációját a telepítési útmutató alapján.

**Figyelmeztetés:** nagyon figyelmes legyen, amikor a vezetékeket azonosítja. A nem megfelelő bekötéssel komoly károkat okozhat a BioEntry™ rendszerben, sőt személyi sérüléshez is vezethet. Figyelmesen olvassa el a „Vezetékek csatlakoztatása” fejezetet a telepítési útmutatóban. **A POW+ ÉS A POW\_GND VEZETÉKEK FELCSERÉLÉSE TÖNKRETESZI A KÉSZÜLÉKET!!!**

**Figyelmeztetés:** a földhurok megakadályozása és a kommunikációs problémák elkerülése végett csak egy ponton csatlakoztassa a kábel árnyékolását a földhöz.

- Mielőtt tápellátást adna a BioEntry™ olvasókra, ellenőrizze, hogy a tápellátás 9-24V @ 500mA között legyen.
- Telepítse a BioEntry™ Admin szoftvert a PC-re vagy Laptopra a BioAdmin.exe futtatásával a CD-ről. A szoftver segítségével tudja kezelni a BioEntry olvasók ujjlenyomat mintáit, pontosan be tudja állítani a fontos paramétereket, beolvasni vagy törölni az ujjlenyomat mintákat, stb.
- Konfigurálja a COM portot, az Admin jelszót és az Oldal kulcsot (Site Key)– csak a BioEntry™ Smart-nál – a BioEntry™ adminisztrációs szoftver preferencia ablakában. Kérjük olvassa el a Használati utasítás preferencia fejezetét.

További információért forduljon a Suprema cég kizárólagos magyarországi forgalmazójához, a MASCO Kft.-hez.

## Gyors Indítási Útmutató

BioEntry™ Smart/Pass



A BioEntry™ csatlakoztatását a biztonsági rendszer többi eleméhez az olvasó hátoldalán lévő kábelek segítségével végezheti el.

Vezeték színe		Jel	Leírás
Árnyékolás (borítás nélküli kábel)		FÖLD GND	Földelés
Kék sárga csíkkal			Fenntartott
Fekete fehér csíkkal		IN0	TTL IN0
Fekete		IN1	TTL IN1
Barna fehér csíkkal		OUT0	TTL OUT0
Barna		OUT1	TTL OUT1
Piros fehér csíkkal		IO_GND	GND, I/O jelekhez
Piros		DCO_STRB	Adat / óra kimenet, fényjelzés
Narancs fehér csíkkal		WO_GND	Wiegand kimenet, GND
Narancs		WO_VREF	Wiegand kimenet, VREF
Sárga piros csíkkal		WO_D0	Wiegand kimenet, Adat 0 v. Adat/Óra kimenet, Kártya jelen van
Sárga		WO_D1	Wiegand kimenet, Adat 1 v. Adat/Óra kimenet, Adat
Zöld fehér csíkkal		WI_D0	Wiegand bemenet, Adat 0
Zöld		WI_D1	Wiegand bemenet, Adat 1
Kék fehér csíkkal		COM_GND	Közös FÖLD (RS-232C-hez)
Kék		WI_GND	Wiegand bemenet FÖLD
Lila fehér csíkkal		RX2	Adat fogadás, RS-232C szint
Lila		TX2	Adat küldés, RS-232C szint
Szürke piros csíkkal		RX+	RX+, RS-485 szint
Szürke		RX-	RX-, RS-485 szint
Fehér piros csíkkal		TX+	TX+, RS-485 szint
Fehér		TX-	TX-, RS-485 szint
Zöld sárga csíkkal		POW_GND	Táp föld
Piros sárga csíkkal		POW+	Tápellátás bemenet

Táblázat > A biometrikus beléptető vezetékének színe

Figyelem: alaposan végezze a vezeték azonosítását, mert rossz bekötés esetén maradandó kárt okozhat a készülékben, illetve személyi sérülést is okozhat.

**A POW+ ÉS A POW\_GND VEZETÉKEK FELCSERÉLÉSE TÖNKRETESZI A KÉSZÜLÉKET!!!**