

# SPRACHAUSGABEMODUL SM-2

## BEDIENUNGSANLEITUNG



sm2\_de 06/00

Im Sprachausgabemodul wird die Sprachmeldung (Ansage) über den Alarm gespeichert. Das Modul arbeitet mit den Alarmzentralen CA64, CA10, CA6 und CA8V2 zusammen. Die Meldung wird durch Abschalten der Stromversorgung nicht gelöscht.

### Beschreibung

Das Sprachausgabemodul besitzt zwei Kopfhörerbuchsen. Eine davon (gekennzeichnet als LINE OUT) ermöglicht das Abhören der Fernsprechleitung, und über die andere (REPORT OUT) kann die durchgeführte Aufzeichnung kontrolliert werden. Die Leuchtdiode LED leuchtet während des Aufzeichnungsvorgangs. Mit der Taste PLAY wird die Kontrollwiedergabe der Meldung gestartet. Die zweite Taste REC dient zum Aufzeichnen der Meldung. Das Mikrophon befindet sich im Gehäuseinneren.

### Aufzeichnung der Meldung

Taste REC drücken und Meldung diktieren (Taste die ganze Zeit gedrückt halten). Durch Loslassen der Taste wird der Aufzeichnungsvorgang beendet. Die LED erlischt, wenn der Speicher der Meldungen voll ist.

### Technische Daten

Maximale Dauer der Meldung .....	16 Sek.
Stromaufnahme (Ruhestrom) .....	3 mA
Maximale Stromaufnahme.....	18 mA
Speisespannung .....	9 ... 16V